

ECL Comfort 310, Applikation A361



1.0 Inhaltsverzeichnis

1.1	Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformatio- nen	2
2.0	Installation	4
2.1	Vor der Installation	4
2.2	Auswahl des Anlagentyps	8
2.3	Montage	10
2.4	Anordnen der Temperaturfühler	
2.5	Elektrischer Anschluss	15
2.6	Einsetzen des Applikationsschlüssels	25
2.7	Checkliste	
2.8	Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A361	31
	Alle I et l	
3.0 3.1	Alltagsbetrieb	
3.1 3.2	Bedienung und Navigation durch die Menüs	
3.2 3.3	Erläuterungen zum Reglerdisplay	35
3.3 3.4	Allgemeiner Überblick Bedeutung der Symbole Überwachung der Temperaturen und	3/
J. 4	Regelkomponenten	20
3.5	Handbetrieb	30
3.6	Wochenprogramm	
	, ,	
4.0	Gesamtüberblick aller Einstellungen	. 41
5.0	Einstellungen zum Heizkreis 1	. 45
5.1	Vorlauftemperatur	
5.2	Begrenzung der Rücklauftemperatur	50
5.3	Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleis-	
	tungtung	
5.4	Optimierung	
5.5	Regelparameter	
5.6	Pumpenregelung	
5.7	Nachspeisung	
5.8	Applikation	72
5.9	Alarm	76

5.0	Einstellungen zum Heizkreis 2	79
5.1	Vorlauftemperatur	
5.2	Begrenzung der Rücklauftemperatur	84
5.3	Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleis-	
	tung	87
5.4	Optimierung	
5.5	Regelparameter	
5.6	Pumpenregelung	
5.7	Nachspeisung	
5.8	Applikation	
5.9	Alarm	
7.0	Allgemeine Reglereinstellungen	111
7.1	Reglermenü "Allgemeine Reglereinstellungen"	111
7.1 7.2		
	Uhrzeit & Datum	
7.3	Ferien	
7.4	Übersicht Eingänge	
7.5	Speicher	
7.6	Ausgang schreiben	
7.7	Hauptfunktionen	
7.8	System	119
3.0	Weitere Informationen	122
3.1	Häufig gestellte Fragen	
3.2	Begriffsbestimmungen	





1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

1.1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

Die vorliegende Einbauanleitung gilt für den ECL-Applikationsschlüssel A361 (Bestell-Nr. 087H3804).

Die einzelnen Funktionen können mit dem ECL Comfort Regler 310 ausgeführt werden.

Die Applikation A361 ist mit dem ECL Comfort Regler 310 (ab Softwareversion 1.10) kompatibel. Die Softwareversion wird beim Hochfahren des Reglers und unter "Allgemeine Reglereinstellungen" bei "System" angezeigt.

Weitere Unterlagen zum ECL Comfort 210 und 310, seinen Modulen und zum Zubehör finden Sie unter http://den.danfoss.com/.



Sicherheitshinweis

Um Personenschäden und Schäden am Regler zu vermeiden, ist die vorliegende Installationsanleitung unbedingt vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen.

Die anfallenden Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Lokale Vorschriften müssen befolgt werden. Dies umfasst auch die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (Doppelisolierung bei 230 V).

Sicherung für den ECL Comfort: Max. 10 A.

Umgebungstemperaturbereich für den ECL Comfort im Betrieb: 0 - 55°C. Höhere Temperaturen können zu Beschädigungen führen.

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

Das Achtungszeichen steht bei Sicherheitshinweisen, die unbedingt beachtet werden müssen.




Information, die Sie besonders beachten sollten, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Da durch die vorliegende Installationsanleitung mehrere Anlagentypen abgedeckt werden, werden besondere Anlageneinstellungen mit der Kennung für den entsprechenden Anlagentyp gekennzeichnet. Alle Anlagentypen sind in dem Kapitel "Auswahl des Anlagentyps" dargestellt.



°C (Grad Celsius) ist die Maßeinheit für einen gemessenen Temperaturwert, während die Maßeinheit K (Kelvin) häufig für Temperaturunterschiede genutzt wird.







Jeder ausgewählte Parameter besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer (ID-Nr.).

Beispiel:	Erste Ziffer	Zweite Ziffer	Die letzten drei Ziffern
11174	1	1	174
	-	Heizkreis 1	Parameternum- mer
12174	1	2	174
12174		2	174
	-	Heizkreis 2	Parameternum- mer

Wird eine ID-Bezeichnung mehr als einmal erwähnt, bedeutet das, dass es besondere Einstellungen für eine oder mehrere Anlagentypen gibt. Zur Kennzeichnung wird die Kennung für den Anlagentyp angehängt (z.B. 12174 - A266.9).



Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist vor dem Entsorgen oder Recyceln in seine Einzelkomponenten zu zerlegen. Die nationalen Entsorgungsvorschriften sind unbedingt zu beachten.



2.0 Installation

2.1 Vor der Installation

Die Applikation **A361.1** ist äußerst flexibel in verschiedenen Heizungssystemen einsetzbar. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizen (Heizkreis 1 und 2):

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Vorlauftemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Für die Regelung der Vorlauftemperatur sind die Durchfluss-Temperaturfühler S3 für den Heizkreis 1 und S4 für den Heizkreis 2 entscheidend. Die gewünschten Vorlauftemperaturen, die an S3 und S4 anliegen sollen, werden vom ECL-Regler in Abhängigkeit der von S1 gemessenen Außentemperatur berechnet. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die gewünschte Vorlauftemperatur.

Mithilfe eines Wochenprogramms kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Die Motorregelventile M1 (Heizkreis 1) und M2 (Heizkreis 2) öffnen schrittweise, wenn die tatsächliche Vorlauftemperatur unter die gewünschte Vorlauftemperatur absinkt und umgekehrt.

Die an S5 (Heizkreis 1) und S6 (Heizkreis 2) gemessenen Rücklauf-Temperaturen zum Fernwärmenetz dürfen nicht zu hoch sein. Bei zu hohen Rücklauf-Temperaturen kann die gewünschte Vorlauftemperatur angepasst werden (in der Regel auf einen niedrigeren Wert), sodass die Motorregelventile schrittweise schließen.


Bei Heizkessel-Vorläufen sollte die Rücklauf-Temperatur nicht zu niedrig sein. (Die gleiche Vorgehensweise bei der Anpassung wie oben.)

Die Rücklauf-Temperaturbegrenzung kann auch von der Außentemperatur abhängig sein. In der Regel gilt: Je niedriger die Außentemperatur, umso höher darf die Rücklauf-Temperatur sein.

Die betreffende Umwälzpumpe wird bei Wärmebedarf oder zum Frostschutz auf "ON" gestellt.

Das Beheizen kann auf "OFF" gestellt werden, wenn die Außentemperatur einen wählbaren Wert überschreitet.

Der statische Druck auf der Sekundärseite (Verbraucher) kann erstens als 0–10 V-Signal (von einem Druckmessumformer) oder zweitens als ein Signal von einem Druckschalter gemessen werden. Im Falle eines zu niedrigen Drucks, wird die Funktion "Nachspeisung" Wasser aus der Vorlaufseite nachfüllen.





The shown diagram is a fundamental and simplified example and does not contain all components that are necessary in a system.

Alle genannten Bauteile sind an den ECL Comfort Regler angeschlossen.

List of components:

- S1 Outdoor temperature sensor
- S3 Flow temperature sensor, circuit 1
- S4 Flow temperature sensor, circuit 2
- S5 Return temperature sensor, circuit 1
- S6 Return temperature sensor, circuit 2
- 57 Differential pressure switch, circuit 1
- S8 Differential pressure switch, circuit 2
- S9 Pressure transmitter or pressure switch, circuit 2
- S10 Pressure transmitter or pressure switch, circuit 1
- P1 Circulation pump, circuit 1
- P2 Circulation pump, circuit 1
- P3 Circulation pump, circuit 2
- P4 Refill water pump
- P5 Circulation pump, circuit 2
- M1 Motorized control valve, circuit 1
- M2 Motorized control valve, circuit 2
- V1 Solenoid valve, circuit 1, refill water valve
- V2 Solenoid valve, circuit 2, refill water valve
- R6 Relay output, alarm

ECL Comfort 310, Applikation A361

Allgemeines zur Applikation A361.1:

Die Umwälzpumpen P1 und P2 (Heizkreis 1) bzw. P3 und P5 (Heizkreis 2) arbeiten in Schichten gemäß einem Wochenprogramm. Eine Pumpe wird als Ersatz-Pumpe verwendet und die andere Pumpe ist in Betrieb. Im Falle einer Fehlfunktion (fehlender Differenzdruck) einer Pumpe, übernimmt die andere Pumpe. Ein Alarm wird ausgelöst und die defekte Pumpe kann überprüft bzw. repariert werden.


Der Alarm (Relais 6) kann aktiviert werden, wenn

- die aktuelle Vorlauftemperatur von der gewünschten Vorlauftemperatur abweicht.
- · die aktivierte Umwälzpumpe keine Druckdifferenz erzeugt.
- die Funktion "Nachspeisung" innerhalb einer voreingestellten Zeit keinen Druck erzeugt.

Die Modbus-Kommunikation mit einem SCADA-System kann eingerichtet werden.

Die M-Bus-Kommunikation ermöglicht den Anschluss an einen Durchfluss- oder Energiezähler. Der Regler kann den Durchfluss bzw. die Energie auf einen eingestellten Höchstwert oder aber in Bezug auf die Außentemperatur begrenzen.

M-Bus-Daten können außerdem auf die Modbus-Kommunikation übertragen werden.



ECL Comfort 310, Applikation A361

Die Applikation **A361.2** ist äußerst flexibel in verschiedenen Heizungssystemen einsetzbar. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizen (Heizkreis 1 und 2):

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Vorlauftemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Für die Regelung der Vorlauftemperatur sind die Durchfluss-Temperaturfühler S3 für den Heizkreis 1 und S4 für den Heizkreis 2 entscheidend. Die gewünschten Vorlauftemperaturen, die an S3 und S4 anliegen sollen, werden vom ECL-Regler in Abhängigkeit der von S1 gemessenen Außentemperatur berechnet. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die gewünschte Vorlauftemperatur.

Die Versorgungstemperatur (S2) wird verwendet, um erstens die Temperaturen von S3 und S4 in Bezug auf die Temperatur von S2 zu regeln oder um zweitens die Begrenzung für die gewünschte Vorlauftemperatur zu maximieren.

Die Werkseinstellung, bei der die Versorgungstemperatur (S2) die gewünschte Vorlauftemperatur bestimmt, ändert nicht die gewünschte Vorlauftemperatur gemäß den Betriebsarten "Komfort" oder "Sparen".

Wenn jedoch die Versorgungstemperatur (S2) eine max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur bestimmt, verfügen die Betriebsarten "Komfort" und "Sparen" über zwei unterschiedliche Temperaturwerte für die gewünschte Raumtemperatur.

Die Motorregelventile M1 (Heizkreis 1) und M2 (Heizkreis 2) öffnen schrittweise, wenn die tatsächliche Vorlauftemperatur unter die gewünschte Vorlauftemperatur absinkt und umgekehrt.

Die an S5 (Heizkreis 1) und S6 (Heizkreis 2) gemessenen Rücklauf-Temperaturen zum Fernwärmenetz dürfen nicht zu hoch sein. Bei zu hohen Rücklauf-Temperaturen kann die gewünschte Vorlauftemperatur angepasst werden (in der Regel auf einen niedrigeren Wert), sodass die Motorregelventile schrittweise schließen.


Bei Heizkessel-Vorläufen sollte die Rücklauf-Temperatur nicht zu niedrig sein. (Die gleiche Vorgehensweise bei der Anpassung wie oben.)

Die Rücklauf-Temperaturbegrenzung kann auch von der Außentemperatur abhängig sein. In der Regel gilt: Je niedriger die Außentemperatur, umso höher darf die Rücklauf-Temperatur sein.

Die betreffende Umwälzpumpe wird bei Wärmebedarf oder zum Frostschutz auf "ON" gestellt.

Das Beheizen kann auf "OFF" gestellt werden, wenn die Außentemperatur einen wählbaren Wert überschreitet.

Der statische Druck auf der Sekundärseite (Verbraucher) kann erstens als 0–10 V-Signal (von einem Druckmessumformer) oder zweitens als ein Signal von einem Druckschalter gemessen werden. Im Falle eines zu niedrigen Drucks, wird die Funktion "Nachspeisung" Wasser aus der Vorlaufseite nachfüllen.





The shown diagram is a fundamental and simplified example and does not contain all components that are necessary in a system.

Alle genannten Bauteile sind an den ECL Comfort Regler angeschlossen.

List of components:

- S1 Outdoor temperature sensor
- S2 Supply flow temperature sensor
- S3 Flow temperature sensor, circuit 1
- S4 Flow temperature sensor, circuit 2
- S5 Return temperature sensor, circuit 1
- S6 Return temperature sensor, circuit 2
- S7 Differential pressure switch, circuit 1
- S8 Differential pressure switch, circuit 2
- S9 Pressure transmitter or pressure switch, circuit 2
- S10 Pressure transmitter or pressure switch, circuit 1
- P1 Circulation pump, circuit 1
- P2 Circulation pump, circuit 1
- P3 Circulation pump, circuit 2
- P4 Refill water pump
- P5 Circulation pump, circuit 2
- M1 Motorized control valve, circuit 1
- M2 Motorized control valve, circuit 2
- V1 Solenoid valve, circuit 1, refill water valve
- V2 Solenoid valve, circuit 2, refill water valve
- R6 Relay output, alarm

ECL Comfort 310, Applikation A361

Allgemeines zur Applikation A361.2:

Die Umwälzpumpen P1 und P2 (Heizkreis 1) bzw. P3 und P5 (Heizkreis 2) arbeiten in Schichten gemäß einem Wochenprogramm. Eine Pumpe wird als Ersatz-Pumpe verwendet und die andere Pumpe ist in Betrieb. Im Falle einer Fehlfunktion (fehlender Differenzdruck) einer Pumpe, übernimmt die andere Pumpe. Ein Alarm wird ausgelöst und die defekte Pumpe kann überprüft bzw. repariert werden.


Der Alarm (Relais 6) kann aktiviert werden, wenn

- die aktuelle Vorlauftemperatur von der gewünschten Vorlauftemperatur abweicht.
- · die aktivierte Umwälzpumpe keine Druckdifferenz erzeugt.
- die Funktion "Nachspeisung" innerhalb einer voreingestellten Zeit keinen Druck erzeugt.

Die Modbus-Kommunikation mit einem SCADA-System kann eingerichtet werden.

Die M-Bus-Kommunikation ermöglicht den Anschluss an einen Durchfluss- oder Energiezähler. Der Regler kann den Durchfluss bzw. die Energie auf einen eingestellten Höchstwert oder aber in Bezug auf die Außentemperatur begrenzen.

M-Bus-Daten können außerdem auf die Modbus-Kommunikation übertragen werden.





Der Regler ist ab Werk vorprogrammiert. Die Werkseinstellungen sind in den entsprechenden Kapiteln dieser Installationsanleitung beschrieben.




2.2 Auswahl des Anlagentyps

Skizzieren Sie Ihre Anwendung

Der ECL Comfort Regler wurde für Heizungsanlagen, Warmwassersysteme und Kühlsysteme unterschiedlicher Art und Größe entwickelt. Sollte sich Ihre Anlage von den nachfolgenden Blockschemen unterscheiden, wird empfohlen, dass Sie eine Skizze von Ihrer Anlage anfertigen. Denn dadurch wird das Lesen der Installationsanleitung, die Sie Schritt für Schritt durch die Installation und abschließende Inbetriebnahme bis zur Übergabe an den Kunden führt, erheblich erleichtert.


Der ECL Comfort Regler ist ein Universalregler, der für verschiedene Anlagentypen verwendet werden kann. Ausgehend von den gezeigten Standardanlagen gibt es eine Reihe weiterer Konfigurationsmöglichkeiten. In diesem Abschnitt finden Sie die am häufigsten ausgeführten Anlagen. Sollte Ihre Anlage sich von den hier gezeigten unterscheiden, wählen Sie bitte das Anlagenschema, das Ihrer Anlage am nächsten kommt, und nehmen Sie dann die notwendigen Änderungen vor.





Die Umwälzpumpe für den Heizkreis kann sowohl in den Vorlauf als auch in den Rücklauf eingebaut werden. Der Einbau ist entsprechend der Vorgaben des Pumpenherstellers durchzuführen.


A361.1 Indirekt angeschlossene Heizsysteme mit 2-Pumpenregelung und Nachspeisung:





A361.2

Indirekt angeschlossene Heizsysteme mit 2-Pumpenregelung und Nachspeisung (Vorlauftemperaturmessung ermöglicht weitere Regelungs-/Begrenzungsmöglichkeiten):





2.3 Montage

2.3.1 Montieren des ECL Comfort Reglers

Montieren Sie den ECL Comfort Regler leicht zugänglich in der Nähe des Heizsystems. Sie können dabei zwischen den folgenden Montageformen wählen, wobei Sie den gleichen Sockel verwenden (Bestell-Nr. 087H3230):


- Wandmontage
- Montage auf einer DIN-Schiene (35 mm)

Der ECL Comfort Regler 310 muss auf dem Sockel für den ECL Comfort 310 montiert werden.

Schrauben, PG-Kabelverschraubungen und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Verriegeln des ECL Comfort Reglers

Um den ECL Comfort Regler am Sockel zu befestigen, ist der Sicherungsstift zu verwenden.



Wandmontage


Befestigen Sie den Sockel an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungsstifts.



ECL Comfort 310, Applikation A361


Montage auf einer DIN-Hutschiene (35 mm)

Montieren Sie den Sockel auf einer DIN-Hutschiene. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungsstifts.



Ausbauen des ECL Comfort Reglers

Um den Regler aus dem Sockel wieder auszubauen, ist der Sicherungsstift mit Hilfe eines Schraubenziehers herauszuziehen. Danach können Sie den Regler problemlos aus dem Sockel entnehmen.



2.3.2 Montieren der Fernbedienungseinheit ECA 30/31


Wählen Sie eine der folgenden Montageformen:

- Wandmontage (ECA 30 und ECA 31)
- Einbau in eine Schalttafel (nur ECA 30)

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel für die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie die Fernbedienungseinheit in den Sockel ein.




ECL Comfort 310, Applikation A361

Einbau in eine Schalttafel

Zum Einbau der Fernbedienungseinheit ECA 30 in eine Schalttafel ist der Montagerahmen mit der Bestellnummer 087H3236 zu verwenden. Stellen Sie zunächst die elektrischen Verbindungen her und befestigen Sie den Rahmen mit der Klammer in der Schalttafel. Setzen Sie dann den Regler in den Sockel ein. An die ECA 30 kann ein externer Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.

Wird die Funktion "Raumfeuchtigkeit" verwendet, darf die ECA 31 nicht in eine Schalttafel eingebaut, sondern nur als Wandmontage befestigt werden.





2.4 Anordnen der Temperaturfühler

2.4.1 Anordnen der Temperaturfühler

Um eine ordnungsgemäße Regelfunktion zu gewährleisten, müssen die Temperaturfühler unbedingt an der richtigen Stelle in der Anlage angebracht werden.

Die nachfolgend beschriebenen Temperaturfühler sind für die Reglerbaureihen ECL Comfort 210 und 310 bestimmt. Es werden jedoch nicht unbedingt alle Temperaturfühler für Ihre Anlage benötigt.

Außentemperaturfühler (ESMT)

Der Außentemperaturfühler sollte an der Nordseite des Gebäudes angebracht werden, um ihn vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Er sollte nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern angeordnet sein.


Vorlauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler höchstens 15 cm vom Mischpunkt entfernt. Bei Anlagen mit Wärmetauscher wird empfohlen, Fühler vom Typ ESMU im Ausgang vom Wärmetauscher anzuordnen.

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Rohrs an der Stelle, wo Sie einen Anlegefühler anbringen, sauber und trocken ist.


Rücklauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Rücklauftemperaturfühler sollten möglichst dicht am Mischpunkt bzw. im Rücklaufaustritt des Wärmetauschers platziert sein, um einen aussagekräftigen Messwert zu erhalten.



Raumtemperaturfühler (ESM-10, Fernbedienungseinheit ECA 30/31)

Wählen Sie für die Montage des Fühlers einen Raum, dessen Temperatur geregelt werden soll (z.B. das Wohnzimmer). Platzieren Sie den Fühler weder an Außenwänden, noch in die Nähe von Heizkörpern, Fenstern oder Türen.



Kesseltemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Kesselhersteller vorgegeben wird.

Lüftungsschachttemperaturfühler (ESMB-12 oder ESMU)

Platzieren Sie den Fühler an einer Stelle, an der ein aussagekräftiger Temperaturwert gemessen wird.

Warmwassertemperaturfühler (ESMU oder ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Hersteller vorgegeben wird.

Decken- oder Wandtemperaturfühler (ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler in einem Schutzrohr an der Decke oder der Wand.



Hinweis zum ESM-11: Nach dem Befestigen darf der Fühler nicht mehr bewegt werden, um eine Beschädigung des Fühlerelements zu vermeiden.



ESM-11, ESMC und ESMB-12: Verwenden Sie Wärmeleitpaste für eine schnellere Messung der Temperatur.




ESMU und ESMB-12: Bei Verwendung einer Fühlertasche zum Schutz des Fühlers verlangsamt sich jedoch die Temperaturmessung.





Temperaturfühler Pt1000 (nach IEC 751 - Klasse B, 1000 Ω / 0 °C)

Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem ohmschen Widerstand








2.5 Elektrischer Anschluss

2.5.1 Allgemeiner elektrischer Anschluss – 230 V AC


Schließen Sie an die gemeinsame Masseklemme den Schutzleiter von wichtigen Komponenten (wie z.B. der Pumpe oder der Stellantriebe für die Regelventile) an.





2.5.2 Elektrischer Anschluss der Spannungsversorgung, Pumpen, Stellantrieben der Regelventile, usw. (ohne Sicherheitsthermostat) - 230 V AC

Applikation A361.1/A361.2



Klemme		Beschreibung	Max. Belastung
19		Phase für Umwälzpumpe und Alarm	
18		Alarm	4(2) A/230 VAC*
17	P5	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 2	4(2) A/230 VAC*
16		Phase für Umwälzpumpe	
15	P4	Nachspeisung Pumpe ON/OFF	4(2) A/230 VAC*
14		Phase für Umwälzpumpen	
13	P3	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 2	4(2) A/230 VAC*
12	P2	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 1	4(2) A/230 VAC*
11	P1	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 1	4(2) A/230 VAC*
10		Netzspannung 230 VAC – Neutralleiter (N)	
9		Netzspannung 230 VAC – Stromleiter (L)	
8	M1	Phase für Ausgang des Motorregelventils, Heizkreis 1	
7	M1	Stellantrieb – öffnet	0,2 A/230 VAC
6	M1	Stellantrieb – schließt	0,2 A/230 VAC
5	M2	Phase für Ausgang des Motorregelventils, Heizkreis 2	
4	M2	Stellantrieb – öffnet	0,2 A/230 VAC
3	M2	Stellantrieb – schließt	0,2 A/230 VAC
2	V1	Magnetventil, Heizkreis 1, Funktion "Nachspeisung"	0,2 A/230 V a.c.
1	V2	Magnetventil, Heizkreis 2, Funktion "Nachspeisung"	0,2 A/230 V a.c.
* Re	laiskonta	kte: 4 A für die ohmsche Last, 2 A für die induktive Last	_

Werkseitig eingesetzte Brücken:

zwischen Klemme 5 und 8 zwischen Klemme 9 und 14 zwischen Klemme 14 und 16 zwischen Klemme 16 und 19 zwischen Klemme L und 5 zwischen Klemme L und 9 zwischen Klemme N und 10



ECL Comfort 310, Applikation A361





Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm²


Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden.

An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm² angeschlossen werden.




2.5.3 Elektrischer Anschluss mit Sicherheitsthermostat – 230 V oder 24 V

Mit Sicherheitsthermostat, Heizkreis 1:



Mit Sicherheitsthermostat, Heizkreis 2:





Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm²


Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden.

An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 $\,\text{mm}^2$ angeschlossen werden.



2.5.4 Elektrischer Anschluss der Spannungsversorgung, Pumpen, Stellantrieben der Regelventile, usw. (ohne Sicherheitsthermostat) – 24 V AC

Applikation A361.1/A361.2



Klemme		Beschreibung	Max. Belastung
19		Phase für Umwälzpumpe und Alarm	
18		Alarm	4(2) A/24 VAC*
17	K5	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 2	4(2) A/24 VAC*
16		Phase für Umwälzpumpe	
15	K4	Nachspeisung Pumpe ON/OFF	4(2) A/24 VAC*
14		Phase für Umwälzpumpen	
13	К3	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 2	4(2) A/24 VAC*
12	K2	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 1	4(2) A/24 VAC*
11	K1	Umwälzpumpe ON/OFF, Heizkreis 1	4(2) A/24 VAC*
10		Netzspannung 24 VAC – Neutralleiter (N)	
9		Netzspannung 24 VAC – Stromleiter (L)	
8	M1	Phase für Ausgang des Motorregelventils, Heizkreis 1	
7	M1	Stellantrieb – öffnet	1 A/24 VAC
6	M1	Stellantrieb – schließt	1 A/24 VAC
5	M2	Phase für Ausgang des Motorregelventils, Heizkreis 2	
4	M2	Stellantrieb – öffnet	1 A/24 VAC
3	M2	Stellantrieb – schließt	1 A/24 VAC
2	K6	Magnetventil, V1, Heizkreis 1, Funktion "Nachspeisung"	1 A/24 V a.c.
1	K7	Magnetventil, V2, Heizkreis 2, Funktion "Nachspeisung"	1 A/24 V a.c.
* Rel	aiskontal	cte: 4 A für die ohmsche Last, 2 A für die induktive Last	

Werkseitig eingesetzte Brücken:

zwischen Klemme 5 und 8 zwischen Klemme 9 und 14 zwischen Klemme 14 und 16 zwischen Klemme 16 und 19 zwischen Klemme L und 5 zwischen Klemme L und 9 zwischen Klemme N und 10







Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm²

Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden.

An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm² angeschlossen werden.



Komponenten, die eine Versorgungsspannung von 230 V AC benötigen, dürfen nicht an einen Regler angeschlossen werden, der mit 24 V AC versorgt wird. Verwenden Sie ein Hilfsrelais (K), um die 230 V AC von den 24 V AC zu trennen.






2.5.5 Elektrischer Anschluss, Temperaturfühler Pt 1000 und andere Signale

A361.1/A361.2:

Klemme	Fühler/Beschreibung		Empfohlener Typ	
29 und 30	S1	Außentemperaturfühler*	ESMT	
28 und 30	S2	Durchfluss- Temperaturfühler Vorlauf**	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU	
27 und 30	S3	Vorlauftemperaturfühler***, Heizkreis 1	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU	
26 und 30	S4	Vorlauftemperaturfühler ***, Heizkreis 2	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU	
25 und 30	S5	Rücklauf-Temperaturfühler, Heizkreis 1	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU	
24 und 30	S6	Rücklauf-Temperaturfühler, Heizkreis 2	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU	
23 und 30	S7	Differenzdruckschalter, Heizkreis 1		
22 und 30	S8	Differenzdruckschalter, Heizkreis 2		
21 und 30	und 30 S9 Druckmessumformer (0–10 V oder 4–20 mA) oder Druckschalter, Heizkreis 2			
20 und 30	S10	Druckmessumformer (0–10 V oder 4–20 mA) oder Druckschalter, Heizkreis 1		




- * Wenn der Außentemperaturfühler nicht angeschlossen oder das Kabel kurzgeschlossen ist, geht der Regler davon aus, dass die Außentemperatur 0 °C beträgt.
- ** Nur für die Anwendung A361.2.
- *** Der Vorlauftemperaturfühler muss immer angeschlossen sein, damit die Funktionalität gewährleistet ist. Wenn kein Vorlauftemperaturfühler angeschlossen oder das Kabel kurzgeschlossen ist, schließt das Motorregelventil (Sicherheitsfunktion).

Werkseitig eingesetzte Brücke: zwischen Klemme 30 und gemeinsamer Anschlussklemme.




Anschluss von zwei Differenzdruckschaltern



Anschluss von einem Druckmessumformer mit einer Ausgangsspannung von 0–10 V


Beispiel für den Anschluss eines Druckmessumformers an S10. Der Druckmessumformer kann in gleicher Weise an S9 angeschlossen werden.




Anschluss von einem Druckmessumformer mit einem Ausgangsstrom von 4–20 mA

The 4-20 mA signal is converted to a 2-10 V signal by means of the 500 ohm resistor.

Beispiel für den Anschluss eines Druckmessumformers an S10. Der Druckmessumformer kann in gleicher Weise an S9 angeschlossen werden.



Anschluss von zwei Druckschaltern





Leiterquerschnitt für den Fühleranschluss: Min. 0.4 mm². Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485).

Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.



2.5.6 Elektrischer Anschluss der ECA 30/31


Klemme ECL 310	Klemme ECA 30/31	Beschreibung	Emp- fohlener Typ
30	4	Verdrilltes Paar	
31	1	verunntes raai	Kabel mit 2x verdrilltem
32	2	Verdrilltes Paar	Paar
33	3	verdrintes Paar	
	4	Ext. Daumtamparaturfühlar*	ESM-10
	5	Ext. Raumtemperaturfühler*	ESIVI-10

^{*} Nach dem Anschließen eines externen Raumtemperaturfühlers muss die ECA 30/31 aus- und wieder eingeschaltet werden.

Die Kommunikation mit der ECA 30/31 muss im ECL Comfort Regler unter "ECA Adresse" eingerichtet werden.

Die ECA 30/31 muss ebenfalls entsprechend eingestellt werden.

Nach dem Einrichten der Applikation ist die ECA 30/31 nach zwei bis fünf Minuten betriebsbereit. Die ECA 30/31 zeigt einen Fortschrittsbalken an.





ECA-Meldung:

"Gew. Applikation ECA neu":

Die Software des ECA- Moduls ist nicht mit der Software des Reglers ECL Comfort kompatibel. Wenden Sie sich bitte an Ihren Danfoss Händler.



Manche Applikationen enthalten keine Funktionen, die sich auf die aktuelle Raumtemperatur beziehen. Eine angeschlossene ECA 30 / 31 funktioniert dann ausschließlich als Fernbedienung.



Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485).

Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.






2.5.7 Elektrischer Anschluss an ein Bussystem

Der Regler kann in einem Bussystem als Hauptregler (Master) oder als Folgeregler (Slave) verwendet werden. Die Anbindung erfolgt über den internen ECL 485 Kommunikationsbus (2 verdrillte Leiterpaare).

Der ECL 485 Kommunikationsbus ist nicht kompatibel mit dem ECL-Bus im ECL Comfort 100, 110, 200, 300, 301.

Kle- mme	Beschreibung	Empfohlener Typ
30	Gemeinsame Klemme	
31*	+12 V*, ECL 485 Kommunikationsbus	Kabel mit 2x
32	B, ECL 485 Kommunikationsbus	verdrilltem Paar
33	A, ECL 485 Kommunikationsbus	

Nur für die Kommunikation mit ECA 30/31 und dem Haupt-/Folgeregler (Master/Slave)





Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485).

Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.



2.6 Einsetzen des Applikationsschlüssels


2.6.1 Einsetzen des Applikationsschlüssels


Der ECL Applikationsschlüssel enthält

- · die Software und ihre Applikationstypen,
- · die zurzeit verfügbaren Sprachen,
- Werkseinstellungen, z.B. Zeitprogramme, Referenztemperaturen, Grenzwerte usw. Die Werkseinstellungen können immer wieder hergestellt werden (eigener Speicher).
- den zusätzlichen Speicher für die Benutzereinstellungen (besondere kundenspezifische Einstellungen und Systemeinstellungen).

Nach dem Einschalten des Reglers gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die das weitere Vorgehen beeinflussen (siehe Seite 22 – 24):

- 1. Der Regler ist neu und der ECL Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.
- Auf dem Regler ist bereits eine Applikation aufgespielt. Der ECL Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.
- 3. Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.







Zu den Benutzereinstellungen gehören u.a. die gewünschte Raumtemperatur und Warmwassertemperatur, Zeitprogramme, die Heizkurve, Grenzwerte, usw.

Die Systemeinstellungen beinhalten u.a. die Einstellungen zur Datenübertragung sowie Bildschirmeinstellungen, wie z.B. die Helligkeit des Bildschirms.





Applikationsschlüssel: Möglichkeit 1

Der Regler ist neu und der ECL Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.

Das Display des Reglers fordert Sie mit Hilfe einer Animation auf, den ECL Applikationsschlüssel einzusetzen. Setzen Sie den ECL Applikationsschlüssel wie in der Abbildung im vorherigen Abschnitt ein.

Nach dem Einsetzen werden die Bezeichnung und die Version des ECL Applikationsschlüssels im Display des Reglers angegeben (Beispiel: A266 Ver. 1.03).

Ist der ECL Applikationsschlüssel nicht für den Reglertyp bestimmt, ist der ECL Applikationsschlüssel auf dem Display durchgestrichen.

Handlung: Beschreibung: Beispiel:

Sprache wählen.

Auswahl bestätigen.


Applikation wählen.

Mit "ja" bestätigen.

Uhrzeit und Datum einstellen.

Den Navigator drehen, um die Felder

Den Navigator drehen, um die Felder "Stunde", "Minute", "Sekunde", "Tag", "Monat" und "Jahr" zu wählen. Durch Drücken des Einstellknopfes werden die Werte geändert.



Zum Feld "So-Wi-Zeit" wechseln.

Wählen, ob die Funktion "So-Wi-Zeit" JA oder * aktiviert werden soll. NEIN

Je nach auf dem ECL Applikationsschlüssel gespeichertem Inhalt ist mit der Vorgehensweise A oder B fortzufahren:

Α

Der ECL Applikationsschlüssel enthält Werkseinstellungen:

Die Daten vom ECL Applikationsschlüssel werden vom ECL Regler gelesen und auf den ECL Regler übertragen.

Sobald die Applikation installiert ist, findet ein automatischer Regler-Reset statt. Danach ist der Regler betriebsbereit.

В

Der ECL Applikationsschlüssel enthält geänderte Systemeinstellungen::

Den Navigator mehrmals drücken.

"nein": Es werden nur Werkseinstellungen vom ECL Applikationsschlüssel auf den Regler kopiert.

"ja": Besondere, von den Werkseinstellungen abweichende Systemeinstellungen werden auf den Regler kopiert.

Wenn der ECL Applikationsschlüssel Benutzereinstellungen enthält:

Den Navigator mehrmals drücken.

"nein": Es werden nur Werkseinstellungen vom ECL Applikationsschlüssel auf den Regler kopiert.

"ja": Besondere, von den Werkseinstellungen abweichende Systemeinstellungen werden auf den Regler kopiert.


Kann "ja" nicht gewählt werden, sind keine besonderen Einstellungen auf dem ECL Applikationsschlüssel hinterlegt. Wählen Sie "Kopieren Start" und bestätigen Sie mit "ja".


















Applikation A266.1 Installation







Applikation A266.1 Installation

^{*} Automatische Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit.



ПФ

Instruktion


ECL Comfort 310, Applikation A361

Applikationsschlüssel: Möglichkeit 2

Auf dem Regler ist bereits eine Applikation aufgespielt. Der ECL Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.

Damit Sie eine andere Applikation vom ECL Applikationsschlüssel verwenden können, müssen Sie zuerst die aktuelle Applikation auf dem Regler löschen.

Zum Ändern der Applikation muss der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt sein.



Home III MENU

MENU: Hauptfunktionen:


Eingang Übersicht
Log Applikation
Ausgang schreiben

Hauptfunktionen
System

MENU

Hauptfunktionen:

Neue Applikation
Applikation
Werkeinstellungen
Kopieren
Übersicht Appl.





Der Regler wird zurückgesetzt und kann danach konfiguriert werden.

Um den Regler zu konfigurieren, folgen Sie bitte der unter Möglichkeit 1 beschriebenen Vorgehensweise.





Applikationsschlüssel: Möglichkeit 3 Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.

Diese Funktion wird verwendet,

- um besondere Benutzer- und Systemeinstellungen zu sichern.
- wenn ein anderer ECL Comfort Regler vom selben Typ (210 oder 310) mit derselben Applikation konfiguriert werden soll, die kundenspezifischen Einstellungen/Systemeinstellungen aber von der Werkseinstellung abweichen.

Vorgehensweise zum Kopieren von Einstellungen auf einen anderen ECL Regler:

Handlung: Beschreibung: Beispiel: Den Punkt "MENÜ" wählen. MENU Bestätigen. Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen. Bestätigen. "Allgemeine Reglereinstellungen" wählen. Bestätigen. "Hauptfunktionen" wählen. Bestätigen. "Kopieren" wählen. Bestätigen. Option "Zu" wählen. * ECL oder Im Auswahlfenster den Eintrag "ECL" Schlüssel oder "Schlüssel" wählen. Den Navigator mehrmals drücken, um die Kopierrichtung zu wählen. "Systemeinstellung" oder ** NEIN oder "Kundeneinstellung" wählen. Den Navigator mehrmals drücken, um im Auswahlfenster "Kopieren?" den Eintrag "ja" oder "nein" zu wählen. Zum Bestätigen der Auswahl den Navigator einmal drücken "Kopieren Start" wählen. Auf den Applikationsschlüssel oder Regler werden die besonderen Systemeinstellungen oder kundenspezifischen Einstellungen aufgespielt.

ECL: Die Daten werden vom Applikationsschlüssel auf den ECL Regler kopiert. Schlüssel: Die Daten werden vom ECL Regler auf den Applikationsschlüssel kopiert.

NEIN: Die Einstellungen vom ECL Regler werden nicht auf den

Applikationsschlüssel oder einen anderen ECL Comfort

Regler kopiert.


Die von den Werkseinstellungen abweichenden JA:


Sondereinstellungen werden auf den

Applikationsschlüssel oder ECL Comfort Regler kopiert. Kann "JA" nicht gewählt werden, sind keine Sondereinstellungen zum Kopieren vorhanden.











ECL Comfort 310, Applikation A361

2.6.2 ECL Applikationsschlüssel, Kopieren von Daten

Allgemeines

Ist der Regler angeschlossen und in Betrieb, können Sie einige oder alle Grundeinstellungen überprüfen und anpassen. Die neuen Einstellungen können auf dem Applikationsschlüssel abgespeichert werden.

Aktualisieren des ECL Applikationsschlüssels nach dem Ändern von Einstellungen

Es können alle neuen Einstellungen auf dem ECL Applikationsschlüssel gespeichert werden.

Übertragen der Werkseinstellungen vom Applikationsschlüssel auf den Regler

Bitte folgen Sie der Vorgehensweise, die unter dem Abschnitt Applikationsschlüssel, "Möglichkeit 1: Der Regler ist neu und der ECL Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt" beschrieben ist.

Überspielen der persönlichen Einstellungen vom Regler auf den Applikationsschlüssel

Bitte folgen Sie der Vorgehensweise, die unter dem Abschnitt Applikationsschlüssel, "Möglichkeit 3: Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt" beschrieben ist.

Grundsätzlich muss der ECL Applikationsschlüssel bei allen Aktionen immer im Regler verbleiben. Wird der Applikationsschlüssel entfernt, können keine Einstellungen geändert werden.



Die Werkseinstellungen können immer wieder hergestellt werden.



Tragen Sie die neuen Einstellungen in die Tabelle "Übersicht über die Einstellungen" ein.



Der ECL Applikationsschlüssel darf während des Kopiervorgangs nicht entfernt werden. Ansonsten können die auf dem ECL Applikationsschlüssel abgelegten Daten beschädigt werden.



Sie können Einstellungen von einem ECL Comfort Regler auf einen anderen Regler kopieren - vorausgesetzt beide Regler stammen aus derselben Baureihe (210 oder 310).





2.7 Checkliste

Ist der ECL Comfort Regler betriebsbereit?
Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannungsversorgung an die Klemmen 9 und 10 (230 V oder 24 V) angeschlossen sind.
Stellen Sie sicher, dass die richtigen Phasenbedingungen angeschlossen sind. 230 V: Spannungsführend = Klemme 9 und Neutral = Klemme 10 $24 \text{ V: SP} = \text{Klemme 9}$ und SN = Klemme 10
Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Regelkomponenten (Stellantrieb, Pumpe, usw.) an die richtigen Klemmen angeschlossen sind.
Überprüfen Sie, ob alle Fühler/Signale mit den richtigen Klemmen verbunden sind (siehe "Elektrische Anschlüsse").
Montieren Sie den Regler und schalten Sie die Stromversorgung ein.
Prüfen Sie, ob der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt ist (siehe "Einsetzen des Applikationsschlüssels").
Enthält der ECL Comfort Regler eine bereits vorhandene Applikation (siehe "Einsetzen des Applikationsschlüssels").
Prüfen Sie, ob die richtige Sprache eingestellt ist (siehe "Sprache" unter "Allgemeine Reglereinstellungen").
Prüfen Sie, ob die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt sind (siehe "Uhrzeit & Datum" unter "Allgemeine Reglereinstellungen").
Prüfen Sie, ob die richtige Applikation ausgewählt ist (siehe "Identifizieren des Systemtyps").
Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Einstellungen im Regler (siehe "Übersicht über die Einstellungen") vorgenomme worden sind, oder ob die Werkseinstellungen für Ihren Anwendungsfall beibehalten werden können.
Wählen Sie Handbetrieb (siehe "Handsteuerung"). Prüfen Sie, ob alle Ventile öffnen und schließen und die Regelkomponenten (Pumpen usw.) im Handbetrieb ein- und ausschalten.
Überprüfen Sie, ob die in der Anzeige aufgeführten Temperaturen/Signale zu den aktuell angeschlossenen Komponenten passen.
Wählen Sie nach Abschluss der manuellen Funktionsprüfung die Betriebsart (Wochenprogramm, Komfort, Sparen oder Frostschutz).



2.8 Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A361

Navigation, Applikationen A361, Heizkreis 1 und 2 (* nur Applikation 361.2)


Home			Heizkreis 1, Beheizen		Heizkreis 2, Beheizen
		ID-Nr.	Funktion	ID-Nr.	Funktion
MENU					
Wochenprogramm			wählbar		wählbar
Einstellungen	Vorlauftemperatur		Heizkurve		Heizkurve
		11178	Max. Temperatur	11178	Max. Temperatur
		11177	Min. Temperatur	12177	Min. Temperatur
		11300	Hohe T Prim. X2*	12300	Hohe T Prim. X2*
		11301	Hohe T max Y2*	12301	Hohe T max Y2*
		11302	Tiefe T Prim. X1*	12302	Tiefe T Prim. X1*
		11303	Tiefe T max Y1*	12303	Tiefe T max Y1*
	Rücklauftemp.	11031	Hohe T Außen X1	12031	Hohe T Außen X1
		11032	Tiefe Begr. Y1	12032	Tiefe Begr. Y1
		11033	Tiefe T Außen X2	12033	Tiefe T Außen X2
		11034	Hohe Begr. Y2	12034	Hohe Begr. Y2
		11035	Max. Einfluss	12035	Max. Einfluss
		11036	Min. Einfluss	12036	Min. Einfluss
		11037	Anpassungszeit	12037	Anpassungszeit
		11085	Priorität	12085	Priorität
	Begr. Vol./Leist.		Aktuelle		Aktuelle
			Begrenzung		Begrenzung
		11119	Hohe T Außen X1	12119	Hohe T Außen X1
		11117	Tiefe Begr. Y1	12117	Tiefe Begr. Y1
		11118	Tiefe T Außen X2	12118	Tiefe T Außen X2
		11116	Hohe Begr. Y2	12116	Hohe Begr. Y2
		11112	Anpassungszeit	12112	Anpassungszeit
		11113	Filterkonstante	12113	Filterkonstante
		11109	Zählersignal	12109	Zählersignal
		11115	Einheiten	12115	Einheiten
	Optimierung	11011	Autom. Sparen	12011	Autom. Sparen
		11012	Schnellaufheizen	12012	Schnellaufheizen
		11013	Rampenfunktion	12013	Rampenfunktion
		11014	Gebäudefaktor	12014	Gebäudefaktor
		11026	Optimierter Stopp	12026	Optimierter Stopp
		11021	Pumpe HK Aus	12021	Pumpe HK Aus
		11179	Heizung Aus	12179	Heizung Aus
	Regelparameter	11174	Motorschutz	12174	Motorschutz
		11184	Хр	12184	Хр
		11185	Tn	12185	Tn
		11186	M Laufzeit	12186	M Laufzeit
		11187	Nz	12187	Nz
ļ					





Navigation, Applikation A361, Fortsetzung Heizkreis 1 und 2

Home			Heizkreis 1, Beheizen		Heizkreis 2, Beheizen
MENU		ID-Nr.	Funktion	ID-Nr.	Funktion
Einstellungen	Pumpenregelung	11314	Umschaltzeit	12314	Umschaltzeit
		11310	WiederholZeit	12310	WiederholZeit
		11313	Stabilisierungszeit	12313	Stabilisierungszeit
		11311	Wechseldauer	12311	Wechseldauer
		11312	Wechselzeit	12312	Wechselzeit
		11022	Blockierschutz P	12022	Blockierschutz P
	Nachspeisung		Druck		Druck
		11327	Zählersignal	12327	Zählersignal
		11323	Unterbrechung	12323	Unterbrechung
		11321	Sollwert Druck	12321	Sollwert Druck
		11322	Druckdifferenz	12322	Druckdifferenz
		11320	Blockierschutz P	12320	Blockierschutz P
		11325	V Verzögerung	12325	V Verzögerung
		11326	Pumpenanzahl	12326	Pumpenanzahl
	Anwendung	11017	Bedarfserhöhung		
		11023	Blockierschutz V	12023	Blockierschutz V
		11052	Priorität WW	12052	Priorität WW
		11077	P T-Frost	12077	P T-Frost
		11078	Einschalttemp. P	12078	Einschalttemp. P
		11093	T- Frostschutz	12093	T- Frostschutz
		11141	Ext. Übersteuerg.	12141	Ext. Übersteuerg.
		11142	Ext. Betriebsart	12142	Ext. Betriebsart
		11189	Min. Stellimpuls	12189	Min. Stellimpuls
Ferien			wählbar		wählbar
Alarm	TempAnzeige	11147	Obere Differenz	12147	Obere Differenz
		11148	Untere Differenz	12148	Untere Differenz
		11149	Verzögerung	12149	Verzögerung
		11150	Niedrigste Temp.	12150	Niedrigste Temp.
	Alarm löschen	11315	P Zirkulation	12315	P Zirkulation
		11324	Nachspeisung	12324	Nachspeisung
	Alarm Übersicht		wählbar		wählbar
Übersicht Einfluss	Gew. T Vorlauf		Rücklaufbegrenzg.		Rücklaufbegrenzg.
			Begr. Vol./Leist.		Begr. Vol./Leist.
			Ferien		Ferien
			Ext. Übersteuerung		Ext. Übersteuerung
			Schnellaufheizen		Schnellaufheizen
			Rampenfunktion		Rampenfunktion
			Slave Anforderung		
			Heizung Aus		Heizung Aus
			Priorität WW		Priorität WW





Navigation, Applikation A361, Allgemeine Reglereinstellungen (nur Applikation A361.2)

Home		Allgemeine Reglereinstellungen
MENU		ID-Nr. Funktion
Uhrzeit & Datum		wählbar
Ferien		wählbar
Übersicht Eing. 1		Aussentemp.
3		T Versorgung
		Vorlauftemp.
		Rücklauftemp.
		Statischer Druck
		Status S7
Übersicht Eing. 2		Aussentemp.
		T Versorgung
		Vorlauftemp.
		Rücklauftemp.
		Statischer Druck
		Status S8
Log 1 (Fühler)	Aussentemp.	Log heute
(: a.me.)	T Versorgung	Log gestern
	T Vorlauf & Soll	Log 2 Tage
	T Rücklauf & Begr.	Log 4 Tage
	Statischer Druck	Log + lage
Log 2 (Fühler)	Aussentemp.	Log heute
Log 2 (Fuller)	T Versorgung	Log neute Log gestern
	T Versorgung T Vorlauf & Soll	Log gestern
	T Rücklauf & Begr.	Log 4 Tage
A	Statischer Druck	NA1 D1 D2 NA2 D2 D5 V1 V2
Ausgang schreiben		M1, P1, P2, M2, P3, P5, V1, V2 P4, A1
Hauptfunktionen	Neue Applikation	Applikation löschen
•	Applikation	
	Werkseinstellungen	Systemeinstellung
	_	Kundeneinstellung
		Wähle Werkeinstg.
	Kopieren	zu
	·	Systemeinstellung
		Kundeneinstellung
		Kopieren Start
	Übersicht Appl.	,
System	ECL Version	Bestell-Nr.
•		Hardware
		Software
		Rev. Nr.
		Serien-Nr.
		MAC
		Herstellwoche
	Erweiterung	Heistenwoone
	Ethernet	
	M-Bus Konfigurat.	wählbar
	Energiezähler	wählbar
	Anzeige	60058 Hintergrundbel.
	===================================	60059 Kontrast
	Kommunikation	38 Modhus-Adresse
	Kommunikation	38 Modbus-Adresse 2048 FCL 485 addr
	Kommunikation	2048 ECL 485 addr.
	Kommunikation	



3.0 Alltagsbetrieb

3.1 Bedienung und Navigation durch die Menüs


Sie können durch die Menüs des Reglers navigieren, indem Sie den Navigator nach links oder rechts in die gewünschte Position drehen (\circ) .

Im Navigator ist ein Beschleuniger integriert. Je schneller Sie am Navigator drehen, desto schneller erreichen Sie den Grenzwert auch bei großen Einstellbereichen.


Der Stellungsanzeiger im Display () zeigt Ihnen an, an welcher Stelle im Menü Sie sich gerade befinden.

Drücken Sie auf den Navigator, um die Auswahl zu bestätigen (R).

Die Displays des rechts aufgeführten Beispiels zeigen eine Zweikreis-Applikation mit einem Heizkreis (皿) und einem Warmwasserkreis (土). Das gezeigte Beispiel kann jedoch von Ihrem Anwendungsfall abweichen.







Heizkreisauswahl

Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den "Allgemeine Reglereinstellungen"gelangen Sie wie folgt:

Handlung: Beschreibung: Beispiel:
In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.

Bestätigen.

Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.

भूमि Bestätiger

"Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.

Bestätigen.

Home

MENU:

Uhrzeit & Datum

Ferien

Eingang Übersicht

Log

Ausgang schreiben



3.2 Erläuterungen zum Reglerdisplay

Wählen Sie Ihr Wunschdisplay

Ihr Wunschdisplay ist das Display, das standardmäßig angezeigt werden soll. Es verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die Temperaturen und Einstellungen, die Sie anschauen möchten.

Wird der Navigator innerhalb von 20 Minuten nicht betätigt, kehrt der Regler zu dem Übersichtsdisplay zurück, das Sie als Wunschdisplay ausgewählt haben.



Sie können zwischen den Übersichtsdisplays wechseln, indem Sie den Navigator drehen, bis Sie den Displaywähler (a---) rechts unten im Display erreichen. Zum Auswählen Ihres Wunschdisplays müssen Sie den Navigator bis zum Erscheinen Ihres Wunschdisplays weiter drehen und die Auswahl durch Drücken des Navigators bestätigen.

Heizkreis III

Die Übersichtsanzeige 1 enthält folgende Angaben: Aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, aktuelle Raumtemperatur, gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 2 enthält folgende Angaben: Aktuelle Außentemperatur, Tendenz der Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, min. und max. Außentemperaturen seit Mitternacht und gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 3 enthält folgende Angaben: Datum, aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, Uhrzeit, gewünschte Raumtemperatur und Komfortprogramm des aktuellen Tages.

Die Übersichtsanzeige 4 enthält folgende Angaben: Status der Regelkomponenten, aktuelle Vorlauftemperatur (gewünschte Vorlauftemperatur), Betriebsart des Reglers, die Rücklauftemperatur (Begrenzungswert), Einfluss auf die gewünschte Vorlauftemperatur.

Je nach gewählter Übersichtsansicht finden Sie folgende Informationen in den Übersichtsanzeigen für den Heizkreis:

- Aktuelle Außentemperatur (-0,5)
- Betriebsart des Reglers (禁)
- Aktuelle Raumtemperatur (24,5)
- Gewünschte Raumtemperatur (20,7 °C)
- Tendenz der Außentemperatur (↗→↘)
- min. und max. Außentemperatur seit Mitternacht (\$\hat{\circ}\$)
- Datum (23.02.2010)
- Uhrzeit (7:43)
- Komfortprogramm des aktuellen Tages (0–12–24)
- Status der Regelkomponenten (M2, P2)
- Aktuelle Vorlauftemperatur (49 °C), (gewünschte Vorlauftemperatur (31))
- Rücklauftemperatur (24 °C) (Temperaturgrenze (50))













Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.







Wird anstelle des Temperaturwerts

- "--" angezeigt, ist der entsprechende Fühler nicht angeschlossen.
- "---" angezeigt, ist ein Kurzschluss in der Fühlerverbindung aufgetreten.

Einstellen der gewünschten Temperaturen


Je nach gewähltem Heizkreis und gewählter Betriebsart können alle Einstellungen für den Alltagsbetrieb direkt im Übersichtdisplay eingegeben werden. Die im Display angezeigten Symbole werden auf der nächsten Seite erläutert.

Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (Referenzraumtemperatur)

Sie können die gewünschte Raumtemperatur ganz einfach in den für den Heizkreis bestimmten Übersichtsdisplays an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Handlung: Beschreibung: Beispiel:
Gewünschte Raumtemperatur 20.5

Auswahl bestätigen.
Den Wert für die Referenzraumtemperatur einstellen.
Auswahl bestätigen.



Das rechts aufgeführte Übersichtsdisplay informiert über die Außentemperatur, die aktuelle Raumtemperatur und die gewünschte Raumtemperatur.

Dieses Übersichtsdisplay dient als Beispiel für die Betriebsart "Komfort". Soll die Referenzraumtemperatur für die Betriebsart "Sparen" geändert werden, ist das Feld für die Betriebsart zu wählen und die Betriebsart "Sparen" einzustellen.



Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.

Einstellen der gewünschten Raumtemperatur, ECA 30/ECA 31

Die gewünschte Raumtemperatur kann genauso wie im Regler eingestellt werden. In der Fernbedienungseinheit können aber ggf. andere Symbole angezeigt werden, siehe den Abschnitt "Bedeutung der Symbole auf der nächsten Seite".



Mit Hilfe der ECA 30/ECA 31 können Sie die gewünschte Raumtemperatur im Regler überschreiben, indem Sie die Überschreibefunktionen (xx) verwenden. 紀 熱 道 松





3.3 Allgemeiner Überblick Bedeutung der Symbole

Symbol	Beschreibung					
	Außentemperatur					
	Relative Luftfeuchtigkeit im Raum	Temperaturen				
	Raumtemp.					
≖.	WW-Temp.					
•	Positionsanzeiger					
4	Betriebsart Wochenprogr.					
*	Komfort-Modus					
D	Modus Sparen					
₩	Frostschutz					
<u> </u>	Handbetrieb	Betriebsarten				
Image: Control of the	Standby-Betrieb					
**	Kühlmodus					
!	Funktion "Ausgang schreiben" ist aktiv					
1	Optimierte Ein- oder Ausschaltzeiten					
ш	Heizung					
<u>×</u> 1	Kühlen					
ᅩ	Warmwasser	Kreis				
	Allgemeine Reglereinstellungen					
•	Pumpe EIN					
\bigcirc	Pumpe AUS					
•	Regelventil öffnet	Regelkomponen- ten				
*	Regelventil schließt					
42 42	Stellmotor, analoges Regelsignal					

Symbol	Beschreibung
\triangle	Alarm
٩	Überwachung der Temperaturfüh- lerverbindung
	Displaywähler
^ _	Max. und min. Wert
$\nearrow \rightarrow \searrow$	Trend Außentemperatur
(S)	Windgeschwindigkeitsmesser
	Kein Sensor angeschlossen oder verwendet
	Kurzschluss in der Fühlerverbindung
7-23	Fester Komforttag (Ferienzeit)
	Einfluss aktiviert
*	Heizung aktiviert
	Kühlung aktiviert

Zusätzliche Symbole für die ECA 30/31:

Symbol	Beschreibung
	ECA Fernbedienungseinheit
15	Verbindungsadresse (Hauptregler: 15, Folgeregler: 1-9)
粒	Freier Tag
溢	Ferien
柼	Freizeit (Verlängerung der Heizphase)
₹	Ausgehen (Verlängerung der Sparphase)



Bei der ECA 30/31 werden nur jene Symbole angezeigt, die für die Applikation des Reglers relevant sind.



3.4 Überwachung der Temperaturen und Regelkomponenten


Heizkreis 🎹

Instruktion

Das Übersichtsdisplay zum Heizkreis gibt einen schnellen Überblick über die aktuellen und gewünschten Temperaturen sowie über den aktuellen Status der Regelkomponenten.

Displaybeispiel

49 ℃	Vorlauftemperatur
(31)	Gewünschte Vorlauftemperatur
24 °C	Rücklauftemperatur
(50)	Rücklauftemperaturbegrenzung



Übersicht Eingänge

Eine weitere Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über die gemessenen Temperaturen zu verschaffen, besteht darin, das Untermenü "Übersicht Eingang" aufzurufen, das unter "Allgemeine Reglereinstellungen" zu finden ist. Wie Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" gelangen, ist im Abschnitt 7.1 auf Seite 84 beschrieben.

In dieser Übersicht (siehe Beispiel rechts unten) werden die aktuell gemessenen Temperaturen nur angezeigt. Einstellungen können Sie auf dieser Displayseite somit nicht vornehmen.

MENU	∏®
Eingang Übersich	t:
► Aussentemp.	-0.5°C
Raumtemperatur	24.6°C
Vorlauftemp.	49.7°C
WW-Temperatur	50.3°C
Rücklauftemp.	24.7°C





3.5 Handbetrieb


Sie haben die Möglichkeit, die in der Anlage installierten Komponenten von Hand zu regeln.

Sie können den Handbetrieb jedoch nur wählen, wenn in Ihrem Wunschdisplay die Symbole für die Regelkomponenten /Regelventil, Pumpe, usw.) angezeigt werden.

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
(O)	Das Feld mit der eingestellten Betriebsart wählen.	④
(Ping	Bestätigen	
6	Handbetrieb wählen.	2
(A)	Bestätigen	
0	Pumpe auswählen.	\bigcirc
[Ping	Bestätigen	
0	Pumpe einschalten.	
6	Pumpe ausschalten.	
	Gewünschten Betriebszustand der Pumpe bestätigen.	
6	Regelventil mit Stellantrieb wählen.	\bowtie
(Fig.	Bestätigen	
0	Regelventil öffnen.	•
Q Q Q	Öffnen des Regelventils stoppen.	\bowtie
6	Regelventil schließen	*
0	Schließen des Regelventils stoppen.	₩
(Fig	Gewünschten Betriebszustand des Regelventils bestätigen.	

Wenn Sie den Handbetrieb wieder verlassen wollen, wählen Sie in dem Feld mit der Betriebsart einfach eine neue Betriebsart. Den Navigator drücken.

Die manuelle Regelung wird normalerweise bei der Inbetriebnahme der Anlage verwendet. So können die einzelnen Komponenten, wie Ventil, Pumpe usw., auf ihr korrektes Verhalten geprüft werden.





Während der manuellen Regelung:

- Alle Steuerungen m

 üssen deaktiviert sein.
- "Ausgang schreiben" ist nicht möglich.
- Frostschutzfunktion ist nicht aktiv.



Wird der Handbetrieb für einen Kreis gewählt, befinden sich automatisch auch alle anderen Kreise im Handbetrieb.



3.6 Wochenprogramm

3.6.1 Einstellen des Zeitprogramms für den Automatikbetrieb

Das Zeitprogramm umfasst 7 Wochentage:

Montag D Dienstag = Μ Mittwoch Donnerstag Freitag S S = Samstag = Sonntag

Das Display mit dem Zeitprogramm zeigt Ihnen, wann die Betriebsart Komfort ein- und ausgeschaltet wird (für den Heizungsund Warmwasserkreis).

So ändern Sie das Zeitprogramm:

	. 5.e aas =ep.	
Hand- lung:	Beschreibung:	Bei- spiel:
(O)	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
R	Auswahl bestätigen.	
PR)	Die Auswahl "Zeitprogramm" bestätigen.	
(C)	Den Tag wählen, für den die Ein- und Ausschaltzeiten geändert werden sollen.	
(A)	Auswahl bestätigen.*	D
0	Zum Feld "Start 1" gehen.	
PR)	Auswahl bestätigen.	
(O)	Die Zeit einstellen.	
	Einstellung bestätigen. Zu den Feldern "Stopp 1", "Start 2" usw. gehen.	
Õ,	Zum Punkt "MENÜ" zurückkehren.	MENU
	Auswahl bestätigen. Im Fenster "Speichern" den Eintrag "ja" oder	


^{*} Sie können mehrere Tage gleichzeitig markieren.

"nein" wählen.

Auswahl bestätigen.

Die eingestellten Ein- und Ausschaltzeiten gelten für alle gewählten Tage. Dies sind in dem Beispiel auf der rechten Seite die Tage Donnerstag und Samstag.

Pro Tag können Sie höchstens 3 Zeitabschnitte für den Komfortbetrieb wählen. Sie können einen Zeitabschnitt wieder löschen, indem Sie für das Ein- und Ausschalten dieselbe Zeit einstellen.










Jeder Heizkreis hat sein eigenes Zeitprogramm. Um zum anderen Heizkreis zu wechseln, gehen Sie zum Display Home und drehen Sie den Navigator. Wählen Sie dann den gewünschten Heizkreis.



Die Ein- und Ausschaltzeiten können in 30-Minuten-Schritten eingestellt werden.





4.0 Gesamtüberblick aller Einstellungen

Es wird empfohlen, jede Änderung der Einstellung in den Leerspalten zu notieren.

Einstellung	ID	Seite	te Werkseinstellungen im Kreis						
			1		2	3			
Heizkurve		45	1.0						
Max. Temperatur (maximale Begrenzung der Vorlauftemp.) – A361.1	11178	46	90 °C						
Min. Temperatur (untere Begrenzung der Vorlauftemperatur)	11177	<u>46</u>	10 °C						
Heizkurve		<u>47</u>							
Max. Temperatur (maximale Begrenzung der Vorlauftemp.) – A361.2		<u>48</u>							
Min. Temperatur (untere Begrenzung der Vorlauftemperatur)	11177	<u>48</u>	10 °C						
Hohe T Prim. X2 (hoher Wert der Versorgungstemp.) – A361.2	11300	<u>48</u>	150 °C						
Hohe T max Y2 (hoher Wert der max. Begrenzung) – A361.2	11301	<u>49</u>	95 ° C						
Tiefe T Prim. X1 (niedriger Wert der Versorgungstemp.) – A361.2	11302	<u>49</u>	70 °C						
Tiefe T max Y1 (niedriger Wert der max. Begrenzung) – A361.2	11303	<u>49</u>	50 ℃						
Hohe T Außen X1 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher Wert, x-Achse)	11031	<u>50</u>	15 ℃						
Rückl. Begr. Y1 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer Wert, y-Achse)	11032	<u>50</u>	40 °C						
Tiefe T Außen X1 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer Wert, x-Achse)	11033	<u>51</u>	-15 °C						
Hohe Begr. Y2 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher Wert, y-Achse)	11034	<u>51</u>	60 °C						
Einfl max. (Rücklauftemperatureinfluss – max.)	11035	<u>51</u>	0.0						
Einfl min. (Rücklauftemperatureinfluss – min.)	11036	<u>51</u>	0.0						
Anpassungszeit (Temperaturausgleich)	11037	<u>52</u>	25 s						
Priorität (Priorität der Rücklauftemperaturbegrenzung)	11085	<u>52</u>	AUS						
Aktuell (Aktueller Volumenstrom oder aktuelle Wärmeleistung)	11110	<u>53</u>							
Hohe T Außen X1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, hoher Wert, x-Achse)	11119	<u>54</u>	15 °C						
Rückl. Begr. Y1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, tiefer	11117	54	999.9						
Wert, y-Achse Tiefe T Außen X2 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung,	11118	54	<u>l/h</u> -15 ℃						
tiefer Wert, x-Achse) Hohe Begr. Y2 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, hoher Wert, y-Achse)	11116	54	999.9 l/h						
Anpassungszeit	11112	55	OFF						
Filterkonstante	11113	<u>55</u>	10						
Zählersignal	11109	<u>55</u>	OFF						
Einheiten	11115	<u>55</u>	l/h						
Autom. Sparen (Absenktemperatur abhängig von Außentemperatur)	11011	<u>56</u>	-15 ℃						
Schnellaufheizen	11012	<u>57</u>	AUS						
Rampenfunktion (Stetige Erhöhung der Vorlauftemperatur)	11013	<u>57</u>	AUS						
Gebäudefaktor (Zeitkonstante zur Optimierung)	11014	<u>58</u>	AUS						
Optimierter Stopp (Optimierte Ausschaltzeit)	11026	<u>58</u>	EIN						
Pumpe HK Aus	11021	<u>59</u>	AUS						
Sommer, ausschalten	11179	<u>59</u>	20 °C						
Motorschutz (Motorschutz)	11174	<u>60</u>	AUS						
Proportionalband Xp	11184	<u>60</u>	80 K						
Nachstellzeit Tn (Integrationszeitkonstante)	11185	<u>60</u>	30 s						
M Laufzeit (Laufzeit Stellantrieb)	11186	<u>60</u>	50 s						
Neutrale Zone NZ	11187	<u>61</u>	3 K						
Umschaltzeit	11314	<u>63</u>	5 s			 			



ECL Comfort 310, Applikation A361

Einstellung	ID	Seite		Werk	seinstellu	ıngen im	Kreis	
			1	2		3		
WiederholZeit	11310	<u>63</u>	20 m					
Stabilisierungszeit	11313	<u>64</u>	15 s					
Wechseldauer	11311	64	2					
Wechselzeit	11312	64	12					
Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	11022	65	OFF					
Druck		67						
Zählersignal	11327	67	OFF					
Unterbrechung	11323	68	1 Min.					
Sollwert Druck (gewünschter Druck)	11321	69	3,0 bar					
Druckdifferenz (Schaltdifferenz)	11322	69	1,5 bar					
Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	11320	69	OFF					
V Verzögerung	11325	70	1 s					
Pumpenanzahl	11326	70	1					
Bedarfserhöhung	11017	72	OFF					
Blockierschutz V (Ventilintervall)	11023	 72	AUS					
Priorität WW (Geschlossenes Regelventil/Normalbetrieb)	11052	72	AUS					
P T-Frost	11077	73	2 ℃					
Einschalttemp. P (Pumpe EIN bei Wärmeanforderung)	11078	73	20 °C					
T-Frostschutz (Frostschutztemperatur)	11093	73	10 °C					
Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung) – A361.1/A361.2	11141	74	OFF					
Ext. Betriebsart	11142	75	Sparen					
Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit für den	11189	75	10					
Getriebemotor) Obere Differenz	11147							
		<u>76</u>	AUS					
Untere Differenz Verzögerung	11148	<u>77</u>	AUS					
	11149	<u>77</u>	10 Min.					
Niedrigste Temp.	11150	77	30 °C					
P Zirkulation	11315	<u>78</u>						
Nachspeisung	11324	<u>78</u>						
Heizkurve Max. Temperatur (maximale Begrenzung der Vorlauftemp.) –		<u>79</u>		1,0				
A361.1	12178	<u>80</u>		90 °C				
Min. Temperatur (untere Begrenzung der Vorlauftemperatur)	12177	<u>80</u>		10 °C				
Heizkurve		<u>81</u>						
Max. Temperatur (maximale Begrenzung der Vorlauftemp.) – A361.2		<u>82</u>						
Min. Temperatur (untere Begrenzung der Vorlauftemperatur)	12177	<u>82</u>		10 °C				
Hohe T Prim. X2 (hoher Wert der Versorgungstemp.) – A361.2	12300	<u>82</u>		150 ℃				
Hohe T max Y2 (hoher Wert der max. Begrenzung) – A361.2	12301	<u>83</u>		95 ° C				
Tiefe T Prim. X1 (niedriger Wert der Versorgungstemp.) – A361.2	12302	<u>83</u>		70 °C				
Tiefe T max Y1 (niedriger Wert der max. Begrenzung) – A361.2	12303	<u>83</u>		50 ℃				
Hohe T außen X1 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher Wert, x-Achse)	12031	84		15 ℃				
Tiefe Begr. Y1 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer Wert, y-Achse)	12032	84		40 °C				
Tiefe T außen X2 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer Wert,	12033	85		-15 °C				
x-Achse) Hohe Begr. Y2 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher Wert, y-Achse)	12034			60 °C				
Einfl max. (Rücklauftemperatureinfluss – max.)	12035	85		0.0				
Einfl min. (Rücklauftemperatureinfluss – min.)	12033	85		0.0				
Lini. min. (nackiaartemperataremmass – min.)	12030	00		0.0				



ECL Comfort 310, Applikation A361

Einstellung	ID	Seite		We	rkseinstellu	ungen im	Kreis	
			1	2		3		
Anpassungszeit (Temperaturausgleich)	12037	<u>86</u>		25 s				
Priorität (Priorität der Rücklauftemperaturbegrenzung)	12085	<u>86</u>		AUS				
Aktuell (Aktueller Volumenstrom oder aktuelle Wärmeleistung)	12110	<u>87</u>						
Hohe T außen X1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, hoher Wert, x-Achse)	12119	88		15 °C				
Tiefe Begr. Y1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, tiefer Wert, y-Achse)	12117	88		999.9 l/h				
Tiefe T Außen X2 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung,	12118	88		-15 °C				
tiefer Wert, x-Achse) Hohe Begr. Y2 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, hoher	12116	88		999.9				
Wert, y-Achse) Anpassungszeit	12112	89		I/h OFF				
Filterkonstante	12113	89		10				
	12109	89		OFF				
Einheiten	12115	89		l/h				
Autom. Sparen (Absenktemperatur abhängig von Außentemperatur)	12011	90		-15 °C				
Schnellaufheizen	12012	90		AUS				
Rampenfunktion (Stetige Erhöhung der Vorlauf- temperatur)	12013	91		AUS				
Gebäudefaktor (Zeitkonstante zur Optimierung)	12014	91		AUS				
Optimierter Stopp (Optimierte Ausschaltzeit)	12026	92		EIN				
Pumpe HK Aus	12021	<u>92</u>		AUS				
Sommer-Aus (Grenzwert für das Abschalten des Heizkreises)	12179	<u>93</u>		20 °C				
Motorschutz (Motorschutz)	12174	<u>94</u>		AUS				
Proportionalband Xp	12184	<u>94</u>		40 K				
Nachstellzeit Tn (Integrationszeitkonstante)	12185	<u>94</u>		20 s				
M Laufzeit (Laufzeit Stellantrieb)	12186	<u>94</u>		20 s				
Neutrale Zone NZ	12187	<u>95</u>		3 K				
Umschaltzeit	12314	<u>97</u>		5 s				
WiederholZeit	12310	<u>97</u>		20 m				
Stabilisierungszeit	12313	<u>98</u>		15 s				
Wechseldauer	12311	<u>98</u>		2				
Wechselzeit	12312	<u>98</u>		12				
Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	12022	<u>99</u>		OFF				
Druck		<u>101</u>						
Zählersignal	12327	<u>101</u>		OFF				
Unterbrechung	12323	<u>102</u>		20 s				
Sollwert Druck (gewünschter Druck)	12321	102		3,0 ba				
Druckdifferenz (Schaltdifferenz)	12322	102		1,5 ba				
Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	12320	<u>103</u>		OFF				
V Verzögerung	12325	103		1 s				
Pumpenanzahl Plackierschutz V (Ventilietervall)	12326	103		1				
Blockierschutz V (Ventilintervall) Priorität WW (Geschlossenes Regelventil/Normalbetrieb)	12023 12052	104 104		AUS				
P T-Frost	12032	104		2 °C				
Einschalttemp. P (Pumpe EIN bei Wärmeanforderung)	12077	104		20 °C				
T-Frostschutz (Frostschutztemperatur)	12078	105		10 °C				
Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung) – A361.1/A361.2	12141	106		OFF				
Ext. Betriebsart	12141	107		Sparer	1			
EAC. Detriebbuilt	12172	107		Sparei	· I	1	1	



ECL Comfort 310, Applikation A361

Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis						
			1		2		3		
Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit für den Getriebemotor)	12189	<u>107</u>			3				
Obere Differenz	12147	<u>108</u>			AUS				
Untere Differenz	12148	<u>109</u>			AUS				
Verzögerung	12149	109		1	0 Min.				
Niedrigste Temp.	12150	109			30 °C				
P Zirkulation	12315	<u>110</u>							
Nachspeisung	12324	<u>110</u>							
Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit)	60058	119						5	
Kontrast (Bildschirmkontrast)	60059	119						3	
Modbus Adresse	38	119						1	
ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)	2048	120						15	
Service Pin	2150	120						0	
Ext. Reset	2151	<u>121</u>						0	
Sprache	2050	121						Englisch	



5.0 Einstellungen zum Heizkreis 1

5.1 Vorlauftemperatur

5.1.1 A361.1

Der ECL Comfort Regler berechnet und überwacht die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur. Die Beziehung zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur wird als Heizkurve bezeichnet.

Die Heizkurve wird entweder über die Neigung oder mit Hilfe von 6 Koordinatenpunkten festgelegt. Dazu wird die Referenzvorlauftemperatur für 6 fest vorgegebene Außentemperaturen eingestellt.

Die rechts in der Abbildung dargestellten Heizkurven zeigen Durchschnittswerte auf Basis der aktuellen Einstellungen.

Außen- temperatur	Referen	Ihre Einstellungen		
	Α	В	C	
-30 °C	45 °C	75 ℃	95 ℃	
-15 ℃	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 ℃	35 ℃	50 °C	80 °C	
0 °C	32 ℃	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 ℃	28 °C	35 ℃	

A: Beispiel für eine Fußbodenheizung

B: Werkseinstellungen

C: Beispiel für eine Radiatorenheizung (hoher Bedarf)

Heizkurve		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0.1 4.0	1.0

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Heizkurve zu verändern.

- 1. Der Wert für die Heizkurvenneigung wird geändert.
- 2. Die Koordinaten für die Heizkurve werden geändert.

Den Neigungswert für die Heizkurve ändern:

Drücken Sie zum Eingeben/Ändern des Neigungswertes für die Heizkurve den Navigator (Beispiel: 1,0).

Wenn die Neigung der Heizkurve anhand des Neigungswertes geändert wird, ergibt sich als Schnittpunkt aller Heizkennlinien eine Referenzvorlauftemperatur = 24.6 °C bei einer Außentemperatur = 20 °C.


Die Koordinaten ändern:


Drücken Sie zum Eingeben/Ändern der Koordinaten für die Heizkurve den Navigator (Beispiel: -30,75).


Die Heizkurve ist eine Funktion der Referenzvorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur bei einer gewünschten Raumtemperatur von 20 °C.


Ändert sich die gewünschte Raumtemperatur, ändert sich auch die Referenzvorlauftemperatur wie folgt:

(Gew. TRaum - 20) x HK x 2.5 wobei "HK" die Neigung der Kurve und 2.5 eine Konstante ist.










Änderungen der Koordinaten





Durch die Funktionen "Schnellaufheizen", "Rampenfunktion", usw. kann Einfluss auf die berechnete Vorlauftemperatur genommen werden.

Beispiel:

Heizkurve: 1.0 Gewünschte Vorlauftemperatur: 50 °C Gewünschte Raumtemperatur: 22 °C Berechnung (22–20) \times 1.0 \times 2.5 = 5

Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird von 50 °C auf 55 °C korrigiert.



ECL Comfort 310, Applikation A361

Max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur:

In der Applikation A361.1 ist der max. Begrenzungswert in "Max. Temperatur" auswählbar.

Max. Tempera Vorlauftemp.)	tur (maximale Begrenzung der – A361.1	11178
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	90 °C



Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".

Die maximal zulässige Vorlauftemperatur für das System einstellen. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch diesen Wert nach oben begrenzt und kann somit keinen höheren Wert annehmen. Falls erforderlich, können Sie die Werkseinstellungen ändern.

MENU > Einstellungen > Vorl.temp.

Min. Temperatur (untere Begrenzung der Vorlauftemperatur)		11177
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	10 °C

Durch diesen Parameter wird die minimal zulässige Vorlauftemperatur für die Heizungsanlage vorgegeben. Die Referenzvorlauftemperatur wird durch diesen Wert nach unten begrenzt und kann somit keinen niedrigeren Wert annehmen. Falls erforderlich, können Sie die Werkseinstellung ändern.



Der Wert "Min. Temperatur" wird überschrieben, wenn die Funktion "Pumpe HK Aus" in der Betriebsart "Sparen"oder die Funktion "Sommer-Aus" aktiviert ist.

Der Wert "Min. Temperatur" kann auch durch den Einfluss der Rücklauftemperatur überschrieben werden. Siehe den Punkt "Priorität".



Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als der Parameter "Min. Temperatur".



5.1.2 A361.2

Der ECL Comfort Regler berechnet und regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Versorgungstemperatur (S2). Diese Beziehung wird im Regler eingestellt.

Die Heizkurve wird in allen Koordinatenpunkten auf die max. gewünschte Vorlauftemperatur (150 °C) eingestellt. Die gewünschte Vorlauftemperatur steht immer in Bezug zu der Versorgungstemperatur (S2).

Der angezeigte Wert für die Heizkurve ist ein Durchschnittswert (Gefälle) auf Basis der aktuellen Einstellungen.


Außentemperatur	Werkseinstellun- gen	Ihre Einstellungen
-30 °C	150 °C	
-15 ℃	150 °C	
-5 °C	150 °C	
0 ℃	150 °C	
5 ℃	150 °C	
15 °C	150 °C	

Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur auf -30, -15, -5, 0, 5, und 15 $^{\circ}$ C ein, falls erforderlich.


MENU > Einstellungen > Vorlauftemp.

Heizkurve		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	schreibgeschützt	

Die Werkseinstellung (eine allgemeine gewünschte Vorlauftemperatur von 150 °C) ist auf einen Höchstwert beschränkt, basierend auf der Versorgungstemperatur (S2) und den Einstellungen in den Parametern "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".



Einstellungen	1111
Vorlauftemp.:	
▶ Heizkurve	0.1
Max. Temperatur	50°C
Min. Temperatur	10°C
Hohe T Prim. X2	150°C
Hohe T max Y2	95°C





Die obige Heizkurve ist ein Beispiel für eine Versorgungstemperatur (S2) von 85 °C. Die gewünschte Vorlauftemperatur (58 °C) basiert auf der Einstellung der Beziehung zwischen der Versorgungstemperatur (S2) und der gewünschten Vorlauftemperatur.

ECL Comfort 310, Applikation A361

Max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur:

In der Applikation A361.2 hängt die gewünschte Vorlauftemperatur oder der max. Begrenzungswert von der Versorgungstemperatur (S2) ab. Die Einstellung der Beziehung erfolgt in den vier Einstellungen "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".

Beim Einstellen der Heizkurvenkoordinaten, wie in Abschnitt "A361.1" beschrieben, kann die gewünschte Vorlauftemperatur auf einen Höchstwert gemäß der Versorgungstemperatur (S2) beschränkt werden.

Max. Temperatur (maximale Begrenzung der Vorlauftemp.) – A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	schreibgeschützt	

Die Versorgungstemperatur (S2) bestimmt die gewünschte Vorlauftemperatur. Der Wert wird auf Basis der Einstellungen in den folgenden Parametern berechnet: "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".

MENU > Einstellungen > Vorl.temp.

Min. Tempera Vorlauftemper	tur (untere Begrenzung der ratur)	11177
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	10 °C

Durch diesen Parameter wird die minimal zulässige Vorlauftemperatur für die Heizungsanlage vorgegeben. Die Referenzvorlauftemperatur wird durch diesen Wert nach unten begrenzt und kann somit keinen niedrigeren Wert annehmen. Falls erforderlich, können Sie die Werkseinstellung ändern.



Der Wert "Min. Temperatur" wird überschrieben, wenn die Funktion "Pumpe HK Aus" in der Betriebsart "Sparen"oder die Funktion "Sommer-Aus" aktiviert ist.

Der Wert "Min. Temperatur" kann auch durch den Einfluss der Rücklauftemperatur überschrieben werden. Siehe den Punkt "Priorität".



Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als der Parameter "Min. Temperatur".

Hohe T Prim. X2 (hoher Wert der Versorgungstemp.) – 11300 A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	150 °C

Stellen Sie den oberen Wert für die Versorgungstemperatur in Bezug auf die gewünschte maximale Vorlauftemperatur ein. Wenn die Versorgungstemperatur über dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur der Wert Y2. Wenn die Versorgungstemperatur unter dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur niedriger.

ECL Comfort 310, Applikation A361

Hohe T max Y2 (hoher Wert der max. Begrenzung) – 11301 A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	95 ° C

Stellen Sie den oberen Wert für die max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur ein.

Tiefe T Prim. X1 (niedriger Wert der Versorgungstemp.) 11302 – A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	70 ℃

Stellen Sie den unteren Wert für die Versorgungstemperatur in Bezug auf die gewünschte maximale Vorlauftemperatur ein. Wenn die Versorgungstemperatur unter dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur der Wert Y1. Wenn die Versorgungstemperatur über dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur höher.

Tiefe T max Y1 (niedriger Wert der max. Begrenzung) – 11303 A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	50 °C


Stellen Sie den unteren Wert für die max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur ein.

Einrichtung, wenn die Versorgungstemperatur (S2) die gewünschte Vorlauftemperatur auf einen Höchstwert begrenzen soll:

- 1. Wählen Sie "Heizkurve".
- Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur in allen sechs Koordinaten (-30 °C, -15 °C usw.) auf die gewünschten Werte.

Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur steht in Bezug zu der Außentemperatur, wird aber auf einen Höchstwert beschränkt, gemäß der Einstellungen in "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".



Das Beispiel zeigt die max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur, wenn die Versorgungstemperatur (S2) 105 °C beträgt.




5.2 Begrenzung der Rücklauftemperatur


Die Begrenzung der Rücklauftemperatur erfolgt in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Bei Fernwärmeanlagen ist in der Regel eine höhere Rücklauftemperatur akzeptabel, wenn die Außentemperatur niedrig ist. Die Beziehung zwischen der Begrenzung der Rücklauftemperatur und der Außentemperatur wird mit Hilfe von zwei Koordinaten vorgegeben.

Die Koordinatenwerte für die Außentemperatur werden über die Parameter "Hohe T Außen X1" und "Tiefe T Außen X2" festgelegt. Die dazugehörigen Koordinatenwerte für die Begrenzung der Rücklauftemperatur werden unter "Rückl. Begr. Y1" und "Rückl. Begr. Y2" eingegeben.

Der Regler ändert automatisch die Referenzvorlauftemperatur, sobald die Rücklauftemperatur über den berechneten Grenzwert steigt. Dadurch wird eine für die entsprechende Anwendung angemessene Rücklauftemperatur erreicht.

Die Begrenzung erfolgt mit Hilfe einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Änderungen und der I-Anteil (Anpassungszeit) entsprechend langsamer. Der I-Anteil dient dazu, kleine Abweichungen zwischen den Soll-Werten und den tatsächlichen Werten auszugleichen. Dies erfolgt durch eine Änderung der gewünschten Vorlauftemperatur.







Sind die Werte für die Einflussparameter zu hoch und/oder die Anpassungszeit zu niedrig gewählt, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Hohe T Außen X1 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher 11031 Wert, x-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	-60 20 ℃	15 ℃
Stellen Sie die Außentemperatur für die untere Rücklauftemperaturbegren- zuna ein.		

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe Begr. Y1" eingegeben.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Rückl. Begr. Y1 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer Wert, y-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	10 150 ℃	40 °C
Stellen Sie die Begrenzung der Rücklauftemperatur für die unter "Hohe T Außen X1" eingestellte Außentemperatur ein.		

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Hohe T Außen X1" eingegeben.

ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Tiefe T Außen X1 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer 11033 Wert, x-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	-60 20 ℃	-15 ℃
Stellen Sie die Außentemperatur für die obere Rücklauftemperaturbegrenzung ein.		

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Rückl. Begr. Y2" eingegeben.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Hohe Begr. Y2 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher Wert, y-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1 10 150 °C 60 °C		
Stellen Sie die Begrenzung der Rücklauftemperatur für die unter "Tiefe T		

Stellen Sie die Begrenzung der Rücklauftemperatur für die unter "Tiefe 1 Außen X2" eingestellte Außentemperatur ein.

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe T Außen X2" eingegeben.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

11035	ücklauftemperatureinfluss – max.)	Einfl max. (R
Werkseinstellung	Einstellbereich	Kreis
0.0	-9.9 9.9	1

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie stark die Referenzvorlauftemperatur angepasst werden soll, wenn die tatsächliche Rücklauftemperatur höher als der berechnete Grenzwert ist.

Einfluss größer Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird erhöht, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert überschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird abgesenkt, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert überschreitet.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Einfl min. (Ri	ücklauftemperatureinfluss – min.)	11036
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	-9.9 9.9	0.0

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie stark die Referenzvorlauftemperatur angepasst werden soll, wenn die tatsächliche Rücklauftemperatur niedriger als der berechnete Grenzwert ist.

Einfluss größer Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird erhöht, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert unterschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird abgesenkt, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert unterschreitet.

Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert.

Der min. Einfluss ist auf -2.0 eingestellt.

Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu hoch.

Ergebnis:

Die Referenzvorlauftemperatur wird um -2.0 x 2 $^{\circ}$ C = -4 $^{\circ}$ C abgesenkt.



Bei Fernwärmeheizungen wird dieser Parameter in der Regel auf einen Wert kleiner 0 eingestellt, um eine zu hohe Rücklauftemperatur zu vermeiden.

Bei Heizungsanlagen mit Kessel wird dieser Parameter in der Regel auf den Wert 0 eingestellt, weil höhere Rücklauftemperaturen hier durchaus zulässig sind (siehe auch den Hinweis unter "Min. Einfluss").

Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert.

Der Einfluss ist auf -3.0 eingestellt.

Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu niedrig.

Ergebnis:

Die Referenzvorlauftemperatur wird um -3.0 x 2 $^{\circ}$ C = -6 $^{\circ}$ C abgesenkt.



Bei Fernwärmeheizungen wird dieser Parameter in der Regel auf den Wert 0 eingestellt, weil niedrige Rücklauftemperaturen erwünscht sind

Bei Heizungsanlagen mit Kessel wird dieser Parameter in der Regel auf einen Wert größer Null eingestellt, um zu niedrige Rücklauftemperaturen zu vermeiden (siehe auch den Hinweis unter "Max. Einfluss").



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Anpassungszeit (Temperaturausgleich)		11037
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 50 s	25 s

Die Anpassungszeit regelt, wie schnell die aktuelle Rücklauftemperatur an die Referenzrücklauftemperatur angepasst werden soll (I-Regelung).

AUS: Die Anpassungszeit hat keinen Einfluss auf die

Regelfunktion.

1: Die Anpassung an die Referenztemperatur erfolgt

50: Die Anpassung an die Referenztemperatur erfolgt

langsam.

of lab

Durch die Anpassungsfunktion kann die Referenzvorlauftemperatur maximal um den Wert 8 K x Heizkurvenneigung geändert werden.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Priorität (Priorität der Rücklauftemperaturbegrenzung) 11085		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/EIN	AUS
Wählen Sie, ob die Rücklauftemperaturbegrenzung den Wert "Min.		

Temperatur" überschreiben darf.

AUS: Die "Min. Temperatur" darf nicht unterschritten werden.

EIN: Die "Min. Temperatur" darf unterschritten werden.



Siehe auch "Parallelbetrieb" (ID 11043).



5.3 Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

An den Regler ECL 310 kann ein Durchfluss-, Wärme- oder Energiezähler (per M-Bus-Signal) angeschlossen werden, um den Volumenstrom oder die Heizleistung zu begrenzen.


Die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung erfolgt in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Bei Fernwärmeheizungen ist bei niedrigen Außentemperaturen in der Regel ein höherer Volumenstrom/eine höhere Heizleistung akzeptabel.


Die Beziehung zwischen der Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung und der Außentemperatur wird mit Hilfe von zwei Koordinaten vorgegeben.

Die Koordinatenwerte für die Außentemperatur werden über die Parameter "Hohe T Außen X1" und "Tiefe T Außen X2" festgelegt.

Die dazugehörigen Koordinatenwerte für die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung werden unter "Tiefe Begr. Y1, und Hohe Begr. Y2" eingegeben. Auf Basis dieser Einstellwerte berechnet der Regler die Werte für die Begrenzung.

Der Regler senkt schrittweise die Referenzvorlauftemperatur, sobald der Volumenstrom/die Heizleistung über den berechneten Grenzwert ansteigt, um den maximalen Volumenstrom/die maximale Heizleistung einzuhalten.





MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

	Aktuell (Aktueller Volumenstrom oder aktuelle Wärmeleistung)	
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	schreibgeschützt	

Angezeigt wird der aktuelle Volumenstrom/die aktuelle Wärmeleistung entsprechend dem vom Durchfluss-/Wärmemengenzähler gelieferten und vom Regler verarbeiteten Signal.

MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Grenzwert 11111			
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung	
1	schreibgeschützt		
Angezeigt wird der berechnete Grenzwert.			

ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Hohe T Außen X1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, hoher Wert, x-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	-60 20 °C	15 ℃
Stellen Sie die Außentemperatur für die untere Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung ein.		

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe Begr. Y1" eingegeben.

MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Rückl. Begr. Y1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, tiefer Wert, y-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0.0 999.9 l/h	999.9 l/h
Challer Cit dia December 1 - 1/2 1		

Stellen Sie die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung für die unter "Hohe T Außen X1" eingestellte Außentemperatur ein.

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Hohe T Außen X1" eingegeben.

MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Tiefe T Außen X2 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, tiefer Wert, x-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	-60 20 ℃	-15 °C
Stellen Sie die Außentemperatur für die hohe Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung ein.		

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Rückl. Begr. Y2" eingegeben.

MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Hohe Begr. Y2 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, 11116 hoher Wert, y-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0.0 999.9 l/h	999.9 l/h
Stellen Sie die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung für die unter "Tiefe T Außen X2" eingestellte Außentemperatur ein.		

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe T Außen X2" eingegeben.



Durch die Begrenzungsfunktion kann der Wert "Min. Temperatur" für die untere Begrenzung der Referenzvorlauftemperatur überschrieben werden.



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Begr. Vol./Leist.

Anpassungszeit		11112
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 50 s	OFF
		_

Regelt, wie schnell die Volumenstrom-/Leistungsbegrenzung an den gewünschten Begrenzungswert angepasst wird.

OFF: Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die

Regelfunktion.

1: Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt

schnell

50: Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt

langsam.

MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Filterkonstant	e	11113
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	1 50	10

Die Funktion "Filterkonstante" dämpft die vom Durchfluss-, Wärme- oder Energiezähler gelieferten Eingangsdaten um den eingestellten Faktor.

1: Geringe Dämpfung (kleine Filterkonstante).

50: Starke Dämpfung (große Filterkonstante).

MENU > Einstellungen > Begr. Vol./Leist.

Zählersignal		11109
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/EM1 EM5	OFF
Auswahl des M-	Bus-Signals von Energiezähler-Nr. 1 5.	


OFF: Kein M-Bus-Signal empfangen.

EM1 ... EM5: Energiezähler-Nr.

MENU > Einstellungen > Begr. Vol./Leist.

Einheiten		11115
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	Siehe Liste	I/h
Auswahl der Ein	heiten für die Messwerte.	

Durchflusswerte werden in I/h oder m³/h ausgedrückt. Leistungswerte werden in kW, MW oder GW ausgedrückt.



Wurde die "Anpassungszeit" zu niedrig gewählt, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.



5.4 Optimierung

MENU > Einstellungen > Optimierung

Autom. Sparen (Absenktemperatur abhängig von Außentemperatur)		11011
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/-29 10 °C	-15 °C

Bei Temperaturen unter dem Sollwert für die Außentemperatur hat die Sparbetriebstemperatur keinen Einfluss. Oberhalb dem Sollwert für die Außentemperatur hängt die Sparbetriebstemperatur von der aktuellen Außentemperatur ab. Die Funktion ist für Fernwärmeheizungen bestimmt, um eine starke Veränderung der gewünschten Vorlauftemperatur nach einer Zeit im Sparbetrieb zu vermeiden.

OFF: Die Spartemperatur hängt nicht von der Außentemperatur ab. Die Temperaturabsenkung beträgt 100 %.

-29 ... 10: Die Spartemperatur ist abhängig von der Außentemperatur. Wenn die Außentemperatur über 10 °C liegt, beträgt die Temperaturabsenkung 100 %. Je niedriger die Außentemperatur, desto geringer die Temperaturabsenkung. Bei Temperaturen unter dem Sollwert haben die Einstellungen der Spartemperatur keinen Einfluss.


Komfort-Temperatur: Die gewünschte Raumtemperatur im

Betriebsart Komfort.

Spartemperatur: Die gewünschte Raumtemperatur in

Betriebsart "Sparen".

Die gewünschten Raumtemperaturen für Betriebsart Komfort und Betriebsart "Sparen" werden in den Übersichtsanzeigen eingestellt.



Außentemperatur (°C) Gewünschte Raumtemperatur (°C) Gewünschte Raumtemperatur (°C), Komfortbetrieb Gewünschte Raumtemperatur (°C), Sparbetrieb Autom. Sparbetriebstemperatur (°C), ID 1011

Beispiel:

Aktuelle Außentemperatur (T.out): -5 ℃ Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur im 22 °C Komfortbetrieb: Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur im 16 °C Sparbetrieb: Einstellung in "Autom. Sparen": -15 °C Die Bedingung für den Außentemperatureinfluss:

Außentemp.-Einfl. = (10 - Auß.T) / (10 - Einstellung) = (10 - (-5)) / (10 - (-15)) = 15 / 25 = 0,6


Die korrigierte gewünschte Raumtemperatur in Betriebsart "Sparen":

T Raum.Ref.Sparen + (Außentemp.Einfl. x (T

Raum.Ref.Komfort -

T Raum.Ref.Sparen))

16 + (0,6 x (22 - 16)) = 19,6 °C



Χ Außentemperatur (°C)

Gewünschte Raumtemperatur (°C)



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Optimierung

Schnellaufheizen 11012		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 99%	AUS

Durch diesen Parameter wird die Aufheizphase verkürzt, indem die Vorlauftemperatur um den von Ihnen eingestellten Prozentanteil erhöht wird.

AUS: Die Funktion "Schnellaufheizen" ist deaktiviert.

1-99 %: Die Referenzvorlauftemperatur wird vorübergehend um den eingestellten Prozentwert erhöht.

Um die Aufheizphase nach einem Betriebsabschnitt mit abgesenkter Temperatur zu verkürzen, kann die Vorlauftemperatur für max. 1 Stunde vorübergehend erhöht werden. Wenn die Funktion "Gebäudefaktor" aktiviert ist, wird die Zeit der Schnellaufheizung in Abhängigkeit vom Gebäudefaktor ermittelt.

Ist ein Raumtemperaturfühler oder eine ECA 30/31 installiert, wird die Schnellaufheizung beendet, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

MENU > Einstellungen > Optimierung


Rampenfunktion (Stetige Erhöhung der Vorlauftemperatur)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 99 Min.	AUS

Wählen Sie die Zeit in Minuten, innerhalb der die Vorlauftemperatur allmählich ansteigt, um Belastungsspitzen im Fernwärmenetz zu vermeiden.

AUS: Die Rampenfunktion ist deaktiviert.

1 ... 99 Die Referenzvorlauftemperatur steigt schrittweise **min:** innerhalb des eingestellten Zeitraums.

Um Belastungsspitzen während des Aufheizens zu vermeiden, können Sie eine Zeit einstellen, in der die Vorlauftemperatur nach einem Betriebsabschnitt mit abgesenkter Temperatur linear ansteigen soll. In diesem Fall öffnet das Regelventil nicht sofort, sondern schrittweise.







MENU > Einstellungen > Optimierung

Gebäudefakto	r (Zeitkonstante zur Optimierung)	11014
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS / 10 59	AUS

Durch diesen Parameter werden die im Zeitprogramm für die Heizperiode eingestellten Ein- und Ausschaltzeitpunkte optimiert, um den besten Komfort und den niedrigsten Energieverbrauch zu erzielen.

Je niedriger die Außentemperatur, desto früher beginnt die Aufheizung und desto später erfolgt die Abschaltuna.

Der optimale Ausschaltzeitpunkt kann automatisch gewählt oder deaktiviert werden. Der optimale Ein- und Ausschaltzeitpunkt wird auf Basis der Zeitkonstante zur Optimierung berechnet.

Stellen Sie unter Gebäudefaktor die Optimierungszeitkonstante ein.

Die Konstante besteht aus zwei Ziffern, deren Bedeutung in den Tabelle I (Ziffer 1) und Tabelle II (Ziffer 2) auf der rechten Seite erläutert wird.

AUS: Es erfolgt keine Optimierung. Die Heizphase beginnt

und endet mit den im Zeitprogramm eingestellten

Zeiten.

10 ... 59: Siehe Tabelle I und II.

Tabelle I:

Linke Ziffer	Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes	Anlagenart
1-	Gering	Radiatoren-
2-	Mittel	heizung
3-	Groß	
4-	Mittel	Fußboden-
5-	Groß	heizung

Tabelle II:

Rechte Ziffer	Auslegungstemperatur	Heizleistung
-0	-50 °C	Groß
-1	-45 °C	•
•	•	•
-5	-25 °C	Normal
•	•	•
-9	-5 °C	Gering

Auslegungstemperatur

Die Auslegungstemperatur ist die niedrigste Außentemperatur, bei der die Heizungsanlage die gewünschte Raumtemperatur gerade noch aufrechterhalten kann.

Beispiel

Bei der Heizungsanlage handelt es sich um eine Radiatorenheizung und das Gebäude hat eine mittlere Wärmespeicherfähigkeit. Daraus ergibt sich für die linke Ziffer der Wert 2.

Die Auslegungstemperatur beträgt -25 $^{\circ}$ C und die Heizleistung ist normal,

so dass sich für die rechte Ziffer der Wert 5 ergibt.

Ergebnis:


Ändern Sie die Einstellung für den Gebäudefaktor auf 25.

MENU > Einstellungen > Optimierung

Optimierter St	opp (Optimierte Ausschaltzeit)	11026
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/EIN	EIN
Optimierter Stopp (Optimierte Ausschaltzeit)		

AUS: Die Funktion "Optimierter Stopp" ist deaktiviert.

EIN: Die Funktion "Optimierter Stopp" ist aktiviert.



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Optimierung


Pumpe HK Aus	•	11021
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/EIN	AUS


Wählen Sie, ob die Heizungsanlage während der Absenkphase ganz abgeschaltet werden soll.

AUS: Keine Abschaltung des Heizkreises und der Pumpe. Die Referenzvorlauftemperatur wird abgesenkt entsprechend der Parameter

- Gew. Raumtemperatur im Sparmodus
- Autom. Absenkung

EIN: Die Referenzvorlauftemperatur wird auf den unter "T-Frostschutz" eingestellten Wert abgesenkt. Die Umwälzpumpe wird abgeschaltet, aber die Funktion "P T-Frost" (Pumpe EIN bei Frost) zum Schutz ist weiterhin aktiv.







Der Wert "Min. Temperatur" für die untere Begrenzung der Referenzvorlauftemperatur wird überschrieben, wenn die Funktion "Pumpe HK Aus" aktiviert ist.

MENU > Einstellungen > Optimierung

Sommer, ausschalten 11179		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 50 °C	20 °C


Die Heizungsanlage wird abgeschaltet, wenn die Außentemperatur den eingestellten Wert übersteigt. Dann schließt das Regelventil und die Umwälzpumpe schaltet nach Ablauf der Nachlaufzeit ab. Der Heizkreis befindet sich im Sommerbetrieb und ist ausgeschaltet. Der Wert "Min. Temperatur" für die untere Begrenzung der Referenzvorlauftemperatur wird dabei überschrieben.

Die Heizungsanlage schaltet wieder ein, sobald die Außentemperatur und die akkumulierte (gemittelte) Außentemperatur unter den eingestellten Grenzwert absinken.

Diese Funktion dient zum Energiesparen.

Wählen Sie die Temperatur, bei der die Heizungsanlage abschalten soll.

Siehe auch "Sommer-Aus" (MENU > Einstellungen > Sommer-Aus).





Eine Abschaltung der Heizung bei hoher Außentemperatur kann nur erfolgen, wenn die Betriebsart "Automatikbetrieb" gewählt wurde. Die Funktion "Sommer-Aus" ist deaktiviert, wenn Sie anstelle einer Abschalttemperatur "AUS" wählen.

ECL Comfort 310, Applikation A361

5.5 Regelparameter

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Motorschutz (I	Motorschutz)	11174
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS / 10 59 min	AUS

Diese Funktion verhindert eine instabile Temperaturregelung durch den Regler und damit ein Pendeln des Stellantriebs bei geringer Wärmeabnahme. Dadurch wird die Lebensdauer aller beteiligten Komponenten erhöht.

AUS: Der Motorschutz ist deaktiviert.

10 ... 59: Der Motorschutz wird nach Ablauf der in Minuten eingestellten Aktivierungsverzögerung aktiviert.

al a

Die Verwendung dieser Funktion wird für Heizungsanlagen mit variabler Heizleistung empfohlen.

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Proportional band Xp 11184		11184
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	5 250 K	80 K

Wählen Sie den Wert für das Proportionalband. Ein hoher Wert führt zu einer stabilen aber langsamen Regelung der Vorlauftemperatur.

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Nachstellzeit T	n (Integrationszeitkonstante)	11185
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	1 999 s	30 s

Wählen Sie einen hohen Wert für die Nachstellzeit Tn, wenn Sie ein langsames aber stabiles Regelverhalten wünschen.

Eine niedrige Nachstellzeit Tn hingegen führt zu einer schnellen Reaktion des Reglers auf Abweichungen, allerdings auf Kosten der Regelstabilität.

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

M Laufzeit (Lau	ufzeit Stellantrieb)	11186
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	5 250 s	50 s

Die Laufzeit des Stellantriebs ist die Zeit in Sekunden, die der Stellantrieb benötigt, um das Regelventil aus der geschlossenen Position ganz zu öffnen. Stellen Sie die Laufzeit gemäß den auf der rechten Seite aufgeführten Beispielen ein oder messen Sie die Laufzeit mit Hilfe einer Stoppuhr.

Berechnen der Laufzeit des Stellantriebs:

Die Laufzeit eines Stellantriebs wird mit Hilfe der folgenden Gleichungen ermittelt:

Sitzventile:

Laufzeit = Ventilhub (mm) x Stellgeschwindigkeit (s/mm)

Beispiel: 5.0 mm x 15 s/mm = 75 s

Kugelventile:

Laufzeit = Drehwinkel x Stellgeschwindigkeit (s/Grad)

Beispiel: $90 \text{ Grad } \times 2 \text{ s/Grad} = 180 \text{ s}$



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Neutrale Zone	NZ	11187
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	1 9 K	3 K



Die Neutralzone liegt symmetrisch um den Wert der Referenzvorlauftemperatur, d. h. eine Hälfte liegt über und die andere Hälfte unter dieser Temperatur.

Stellen Sie die zulässige Schwankungsbreite für die Vorlauftemperatur ein.


Ist eine hohe Schwankungsbreite der Vorlauftemperatur zulässig, ist ein hoher Wert für die Neutralzone einzustellen. Solange die aktuelle Vorlauftemperatur innerhalb der Neutralzone liegt, erhält der Stellantrieb vom Regler kein Stellsignal.





Wenn Sie eine Feineinstellung der Regelstrecke vornehmen wollen, können Sie dies mit folgender Methode erreichen:

- Stellen Sie die Nachstellzeit Tn auf den Höchstwert (999 s) ein.
- Senken Sie den Wert des Proportionalbands Xp solange ab, bis die Anlage anfängt, mit einer konstanten Amplitude zu schwingen. Damit dieser instabile Zustand erreicht wird, müssen Sie ggf. einen sehr niedrigen Wert eingeben.
- Finden Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe der Temperaturaufzeichnung oder messen Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe einer Stoppuhr.



Die kritische Schwingungsdauer ist ein charakteristischer Wert für die Anlage. Sie können die Einstellungen für die Regelparameter mit Hilfe der kritischen Schwingungsdauer vornehmen:

Tn' = 0.85 x kritische Schwingungsdauer

"Xp' = 2.2 x Proportionalband innerhalb der kritischen Schwingungsdauer

Erscheint Ihnen das Regelverhalten zu langsam, können Sie den Proportionalbereich um ca. 10 % reduzieren. Stellen Sie sicher, dass während der Einstellung der Parameter eine Wärmeabnahme erfolgt.



5.6 Pumpenregelung

Diese Applikation kann mit einer oder mit zwei Umwälzpumpen betrieben werden. Beim Betrieb mit zwei Umwälzpumpen werden die Pumpen abwechselnd geregelt, gemäß einer eingestellten Zeit. Wenn eine Pumpe auf "ON" gestellt wird, wartet der Regler darauf, dass ein Differenzdruck (S7 für Heizkreis, S8 für WW-Kreis)aufgebaut wird. Wird der Differenzdruck nicht erreicht, wird ein Alarm ausgelöst und der ECL Comfort Regler stellt die andere Pumpe auf "ON".

Wenn keine der Pumpen in Betrieb gehen kann (wird durch den Differenzdruckschalter erkannt), wird der Alarm aktiviert und das Motorregelventil schließt (Sicherheitsfunktion).


MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Umschaltzeit		11314
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 99 s	5 s

Einstellung der Zeit, die zwischen dem Stopp-Befehl für eine Pumpe und dem Start-Befehl für die andere Pumpe vergeht. Die Umschaltzeit kann sicherstellen, dass eine Pumpe effizient gestoppt wird, bevor die andere Pumpe startet.

OFF: Eine Umwälzpumpe in der Applikation.

1 ... 99: Zeit für das Umschalten.





'Chan.-over time' has to be chosen in systems with two pumps.

MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

WiederholZeit 11310		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	OFF/1 99 m	20 m

Wenn ein Alarm für die Pumpe oder wenn Alarme für beide Pumpen ausgelöst wurden, wird diese Einstellung die Zeit zwischen der Alarmzeit und der Wiederholungzeit für den erneuten Pumpenanlauf bestimmen.

OFF: Keine Wiederholungszeit nach einem Alarm erforderlich. Die betreffende Pumpe bzw. die betreffenden Pumpen

werden nicht neugestartet.

 1 ... 99: Nach einem Alarm wird die Pumpe bzw. werden die Pumpen nach Ablauf der eingestellten Zeit neugestartet.





MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Stabilisierungszeit		11313
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	1 99 s	15 s

Einstellung der max. ablaufenden Zeit zwischen Pumpenanlaufbefehl und Rückmeldung vom Differenzdruckschalter

Wenn der Differenzdruck-Schalter innerhalb der eingestellten Zeit keine Rückmeldung gibt, wird der Alarm aktiviert und die andere Pumpe erhält den Befehl zu starten.




If the chosen stabilization time ('Stab. time') is too short, the active pump will stop immediately after the stabilization time has elapsed.

MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Wechseldauer		11311
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	1 10	2


Die Anzahl der Tage zwischen den Wechseln der Umwälzpumpen. Der Wechsel finden zu der in "Wechselzeit" eingestellten Zeit statt.



${\bf MENU > Einstellungen > Pumpenregelung}$

Wechselzeit 1131		11312
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0 23	12

Die genaue Tageszeit, an der der Wechsel stattfinden muss. Der Tag ist in 24 Stunden unterteilt. Die Werkseinstellung ist hier 12, das bedeutet 12:00 (mittags).





ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Blockierschutz P (Pumpenanwendung)		11022
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 200 s	OFF

Die Zeit, in der die Pumpe während der Anwendung aktiviert wird. Die Anwendung erfolgt jeden Tag (um 12:20), wenn kein Wärmebedarf vorliegt.



The feedback from the differential pressure switch is active and will activate the alarm in case that the pump does not start.

OFF: Keine Pumpenanwendung.

1 ... 200: Aktivierungszeit während der Anwendung.



Der Status des Differenzdruckschalters wird unter "Eingang Übersicht" angezeigt.

(Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > Eingang Übersicht).

Beispiel:

Status S7 . . . OFF/ON

OFF: Der Differenzdruckschalter ist geschlossen (Differenzdruck ist OK).

Der Differenzdruckschalter ist geöffnet (Differenzdruck ist nicht OK).





5.7 Nachspeisung

Undichtigkeiten an der Verbraucherseite führen zu einem fallenden statischen Druck und somit auch zu einer schlechten Versorgung mit Wärme. Durch eine Nachspeisung kann Wasser nachgespeist werden, um dem statischen Druck zu erhöhen.

Diese Applikation kann den statischen Druck überwachen und die Nachspeisung aktivieren, wenn der Druck zu niedrig ist.


Der Druck wird mithilfe eines Druckmessumformers (gibt ein 0–10 Volt-Signal in Bezug auf den gemessenen Druck aus) oder mit einem Druckschalter gemessen.

Wenn ein Druckmessumformer-Signal verwendet wird, stellen die zwei Einstellungen im Regler den Drucksollwert und die Differenz dar.

Wenn ein Druckschalter-Signal verwendet wird, wird der Sollwert und (vielleicht) die Schaltdifferenz über den Druckschalter eingestellt.

Wenn ein zu geringer Druck erkannt wird, wird die Pumpe zur Nachspeisung auf "ON" gestellt und nach einer eingestellten Zeit das ON-OFF-Ventil aktiviert.

Wenn der Druck nicht innerhalb einer eingestellten Zeit erreicht wird, wird ein Alarm ausgelöst. Der ECL Comfort Regler schaltet die Umwälzpumpen nach 60 Sekunden auf "OFF" und das Regelventil wird geschlossen (Sicherheitsfunktion).



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Druck		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	schreibgeschützt	

Der ausgelesene Wert kann ein Wert in bar sein:

Der Druck wird mithilfe eines Druckmessumformers gemessen. Der Druckmessumformer übermittelt den gemessenen Druck als Spannungssignal (0–10 V) oder als Stromsignal (4–20 mA). Das Spannungssignal kann direkt an den Eingang S10 angelegt werden. Das Stromsignal kann mithilfe eines Widerstands in eine Spannung umgewandelt und dann an den Eingang S10 angelegt werden. Die am Eingang S10 gemessene Spannung muss vom Regler in einen Druckwert umgerechnet werden. Mit dieser Einstellung wird die Skalierung vorgenommen:

Betätigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen und geben Sie die Werte für die Eingangsspannung (2 und 10 V) und den angezeigten Druck (in bar) ein.

Druck Wertebereich: 0,0 ... 30,0 bar

Feste Spannungseinstellungen: 2 V und 10 V

Werkseinstellungen: (2,0; 0) und (10; 20,0)


Das bedeutet, dass der "Druck" bei 2 V 0,0 bar und bei 10 V 20,0 bar beträgt.

In der Regel gilt: Je höher die Spannung, desto höher der angezeigte Druck.

Oder der ausgelesene Wert kann OFF oder ON sein:

 Der Druck wird mithilfe eines Druckschalters gemessen. Der Druckschalter weist einen offenen Kontakt auf, wenn ein zu geringer Druck gemessen wird (angezeigt als OFF). Ist der gemessene Druck in Ordnung, wird der Kontakt geschlossen (angezeigt als ON).

Der Kontakt des Druckschalters (potenzialfrei) wird direkt an S10 angeschlossen.





Dieses Skalierungsmenü wird immer angezeigt, ungeachtet dessen, ob ein Druckmessumformer oder ein Druckschalter verwendet wird.

MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Zählersignal			11327
Kreis		Einstellbereich	Werkseinstellung
1		OFF/AI/DI	OFF
Auswahl des Dru	ıckeingangssignals		

og/

When selecting 'OFF', the refill water system could be self-acting.

OFF: Drucksignal ist nicht erforderlich. Die Funktion

"Nachspeisung" ist deaktiviert.

AE: Das Eingangssignal ist ein Analogsignal (0–10 V).

DE: Das Eingangssignal ist ein digitales Signal (Schalter OFF

oder ON).







MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Unterbrechung 1		11323
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0 1.000 Min.	1 Min.

Einstellung der max. Zeit zur Nachspeisung Der Druck, gemessen an S10, muss innerhalb der eingestellten Zeit OK sein. Falls nicht, stoppt die Nachspeisung und ein Alarm wird aktiviert.








ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Sollwert Druck (gewünschter Druck)		11321
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0,2 25,0 bar	3,0 bar

Einstellung des gewünschten statischen Drucks auf der Heizkörper-(Verbraucher)-Seite. Siehe auch "Druckdifferenz".



MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Druckdifferen	z (Schaltdifferenz)	11322
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0,1 5,0 bar	1,5 bar

Einstellung der Schaltdifferenz für den gemessenen statischen Druck (Druckmessumformer). Die Differenz liegt symmetrisch um den "Sollwert Druck". Siehe auch "Sollwert Druck".



Die Einstellungen in "Sollwert Druck" und "Druckdifferenz" haben keinen Einfluss, wenn ein Druckschalter verwendet wird.

MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Blockierschutz P (Pumpenanwendung)		11320
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 200 s	OFF

Die Zeit, in der die Pumpe während der Anwendung aktiviert wird. Die Anwendung erfolgt jeden Tag (um 12:00).

OFF: Keine Pumpenanwendung.

1 ... 200: Aktivierungszeit während der Anwendung.




ECL Comfort 310, Applikation A361



MENU > Einstellungen > Nachspeisung

V Verzögerung	11325	
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	0 30 s	1 s

Einstellung der Zeit zur Aktivierung des ON/OFF-Ventils nach dem Anlauf der Nachspeisungspumpe.




MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Pumpenanzah	I	11326
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 2	1
Einstellung der Pumpenanzahl im Nachspeisungskreis.		

OFF: Die Pumpenfunktion "Nachspeisung" wird vom Führungsregler geregelt.

1 ... 2: Die Funktion "Nachspeisung" verfügt über eine oder zwei Pumpen.





When selecting OFF and a demand for refill occurs, the controller for the actual circuit sends the requirement via the ECL 485 communication bus to the master controller.

The master must be running an application with refill water function. The master starts the refill water pump and sends, via the ECL 485 communication bus, a message that the refill water pump is started. The refill water valve then opens.

Das Folgegerät muss eine Adresse 1 ... 9 haben.



ECL Comfort 310, Applikation A361





Der statische Druck wird unter "Eingang Übersicht" als Wert in bar oder als OFF/ON angezeigt.

Beispiel:

OFF: Der Druckschalter ist geöffnet (Druck ist nicht OK).

ON: Der Druckschalter ist geschlossen (Druck ist OK).

ECL Comfort 310, Applikation A361

5.8 Applikation


MENU > Einstellungen > Applikation

Bedarfserhöhung 110°		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 20 K	OFF

Die gewünschte Vorlauftemperatur in Heizkreis 1 kann durch den Bedarf nach einer bestimmten Vorlauftemperatur von einem anderen Regler (Folgeregler) oder einen anderen Kreis beeinflusst werden.

OFF: Die gewünschte Vorlauftemperatur in Heizkreis 1 wird nicht durch den Bedarf eines anderen Reglers (Folgegerät oder Heizkreis 2) beeinflusst.

1 ... 20: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den unter "Bedarfserhöhung" eingestellten Wert angehoben, wenn der Bedarf des Folgegeräts/Heizkreises 2 höher ist.





Die Funktion "Bedarfserhöhung" kann auch zum Ausgleichen von Wärmeverlusten zwischen den vom Führungsregler und vom Folgegerät geregelten Systemen verwendet werden.

MENU > Einstellungen > Applikation:

Blockierschutz	V (Ventilintervall)		11023
Kreis		Einstellbereich	Werkseinstellung
1		AUS/EIN	AUS

Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Stellantrieb in Zeiten ohne Wärmeanforderung in bestimmten Abständen kurz betätigt, um ein Blockieren des Regelventils zu verhindern.

AUS: Der Blockierschutz für den Stellantrieb ist nicht aktiviert.

EIN: Der Stellantrieb öffnet und schließt das Regelventil jeden dritten Tag um 12:00 Uhr für jeweils 7 Minuten.

MENU > Einstellungen > Applikation:

Priorität WW (Geschlossenes Regelventil/Normalbetrieb) 11052		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/EIN	AUS

Der Heizkreis kann über diese Funktion geschlossen werden, wenn der Regler als Folgeregler (Slave) eingesetzt wird und die Warmwassererwärmung/-ladung im Hauptregler (Master) aktiviert wurde.

AUS: Die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird weiterhin ausgeregelt, unabhängig von der aktivierten WW-Erwärmung vom Hauptregler.

EIN: Das Regelventil im Heizkreis (des Folgereglers) wird geschlossen* während der WW-Erwärmung vom Hauptregler.

* Die Referenzvorlauftemperatur wird auf den unter " T-Frostschutz" eingestellten Wert abgesenkt.



Diese Einstellung müssen Sie vornehmen, wenn der Regler als Folgeregler eingesetzt wird.



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Applikation:

P T	P T-Frost 11077		
	Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	1	AUS / -10 20 °C	2 °C

Sinkt die Außentemperatur unter den hier eingestellten Wert, schaltet der Regler die Umwälzpumpe ein, um die Anlage vor Frosteinwirkungen zu schützen.

AUS: Kein Schutz vor Frosteinwirkungen.

-10 ... 20: Die Umwälzpumpe läuft, wenn die Außentemperatur unter den unter "P T-Frost" eingestellten Wert sinkt.

A

Ihre Heizungsanlage ist nicht vor Frost geschützt, wenn ein Wert unter 0 °C oder "AUS" eingestellt ist.

Bei Anlagen, die Wasser als Wärmeträger verwenden, wird empfohlen, die Werkseinstellung von 2 °C beizubehalten.

MENU > Einstellungen > Applikation:

78	ng) 110	. P (Pumpe EIN bei Wärmeanforderu	Einschalttemp
ng	Werkseinstellu	Einstellbereich	Kreis
°C	20	5 40 °C	1

Liegt die Referenzvorlauftemperatur über der hier eingestellten Temperatur, schaltet der Regler die Umwälzpumpe automatisch ein.

5 ... 40: Die Umwälzpumpe wird eingeschaltet, wenn die Referenzvorlauftemperatur über dem unter "Einschalttemp. P" eingestellten Wert liegt.



Wenn die Pumpe nicht läuft, ist das Regelventil vollständig geschlossen.

MENU > Einstellungen > Applikation

T-Frostschutz	Frostschutztemperatur)	11093
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	5 40 ℃	10 °C

Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur z. B. auf "Heizung Aus", "Pumpe HK Aus", um die Anlage vor Frost zu schützen.

5 ... 40: Gewünschte Frostschutztemperatur.



Die Frostschutztemperatur wird aufrecht erhalten, wenn die Umwälzpumpe in Betrieb ist. Siehe "P T-Frost" (ID 11077).

ECL Comfort 310, Applikation A361

Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung) – A361.1/A361.2		11141
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/S1 S10	OFF

Wählen Sie den Eingangswert für die "Ext. Übersteuerg." (externe Übersteuerung). Mithilfe eines Schalters kann die Übersteuerung des Reglers auf die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" vorgenommen werden.

OFF: Es wurden keine Eingänge für die externe Übersteuerung ausgewählt.


\$1 ... \$10: Einer der Eingänge wurde für die externe Übersteuerung ausgewählt.

Wenn S1 ... Wenn S6 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt wurde, dann muss der Übersteuerungskontakt goldene Kontakte besitzen.

Wenn S7 ... Wenn S10 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt wurde, dann reichen Standardkontakte am Übersteuerungskontakt.

Die Zeichnung auf der rechten Seite zeigt ein Anschlussbeispiel für einen an den Eingang S9 angeschlossenen Übersteuerungskontakt.

Die beiden Zeichnungen ("Übersteuerung in den Betriebsart Komfort" und "Übersteuerung in die Betriebsart "Sparen"") veranschaulichen die Funktionsweise.







Wählen Sie unbedingt einen freien (noch nicht belegten) Eingang für die Übersteuerung. Wird ein bereits genutzter Eingang für die Übersteuerung verwendet, so wird die ursprüngliche Funktion dieses Eingangs außer Kraft gesetzt.



Siehe auch die Funktion "Ext. Betriebsart".







Das Ergebnis der Übersteuerung auf die Betriebsart "Sparen" ist von der Einstellung "Pumpe HK Aus" abhängig.

Pumpe HK Aus = OFF: Beheizen reduziert Pumpe HK Aus = ON: Beheizen gestoppt



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Applikation:

Ext. Betriebsart 11142			
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung	
1	Komfort/Sparen	Sparen	
Wählen Sie den externen Überschreibemodus.			

Siehe auch die Funktion "Externer Eingang".

Über den Überschreibemodus können die Betriebsarten "Sparen" und "Komfort" aktiviert werden. Zum Überschreiben muss der Regler auf die Betriebsart

"Zeitprogramm" eingestellt sein.

Bei geschlossenem Übersteuerungskontakt befindet

sich der Regler in der Betriebsart "Sparen".

Komfort: Bei geschlossenem Übersteuerungskontakt befindet

sich der Regler in der Betriebsart "Komfort".

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Min. Stellimpu Getriebemotor	ıls (Minimale Aktivierungszeit für de ′)	n 11189
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	2 50	10

Geben Sie die minimale Impulsdauer vor, die zum Ansteuern des Stellantriebs benötigt wird. Der eingegebene Wert wird mit dem Faktor 20 ms multipliziert.

Einstellbeispiel	Einstellwert x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms



Um die Lebensdauer des Stellantriebs (Getriebemotors) zu erhöhen, sollte der Wert so hoch wie möglich gewählt werden.



5.9 Alarm

Die Alarmfunktion aktiviert A1 (Relais 4).

Durch das Alarmrelais können eine Meldeleuchte, ein Signalhorn, ein Eingang zur Alarmweiterleitung usw. aktiviert werden.

Das Alarmrelais ist aktiviert:

- solange die Alarmursache besteht (automatisches Reset) oder
- selbst wenn die Alarmursache wieder verschwindet (manueller Reset)

Alarm, Möglichkeiten:

Name:	Beschreibung:	Reset:
TempAnzeige (A266.1/A266.2)	Die aktuelle Vorlauftemperatur entspricht nicht der gewünschten Vorlauftemperatur.	Automa- tisch
Max. Temp. (A266.2/A266.9)	Temperatur an S3 höher als angenommen.	Automa- tisch
Druck S7 (A266.9)	Zu niedriger oder zu hoher Druck.	Automa- tisch
Digitaleingang (S8) (A266.9)	Externer Alarm	Automa- tisch
Eingangswert Temperaturfüh- ler	Versehentliche Unterbrechung oder Kurzschluss des angeschlossenen Temperaturfühlers.	Manuell

5.9.1 Temp.-Anzeige


MENU > Alarm > Temp.überwachung

Obere Differenz 11147			
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung	
1	AUS/1 30 K	AUS	

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr als den eingestellten Wert über die Referenzvorlauftemperatur ansteigt. Siehe auch die Funktion "Verzögerung".

AUS: Die Alarmfunktion ist deaktiviert.

1 ... 30 K: Ein Alarm wird ausgelöst, sobald die aktuelle Temperatur die gewünschte Temperatur um die zulässige obere Differenz dauerhaft übersteigt und die "Verzögerung" abgelaufen ist.





ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Alarm > Temp.überwachung


Untere Differenz 11148		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	AUS/1 30 K	AUS

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr als den eingestellten Wert unter die Referenzvorlauftemperatur absinkt. Siehe auch die Funktion "Verzögerung".

AUS: Die Alarmfunktion ist deaktiviert.

1 ... 30 K: Ein Alarm wird ausgelöst, sobald die aktuelle Temperatur die gewünschte Temperatur um die zulässige untere Differenz dauerhaft unterschreitet und die

"Verzögerung" abgelaufen ist.




MENU > Alarm > Temp.überwachung

Verzögerung 11149		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	1 99 Min.	10 Min.

Liegt ein Alarmzustand wegen Überschreiten oder Unterschreiten der Referenzvorlauftemperatur um den zulässigen Wert an, wird der Alarm nach Ablauf der in Minuten vorgegebenen Verzögerung ausgelöst.

1 ... 99 Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Alarmzustand auch Min.: nach der eingestellten Verzögerung noch anliegt.



MENU > Alarm > Temp.überwachung

Niedrigste Temp. 11150			
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung	
1	10 50 ℃	30 °C	

Die Alarmfunktion ist deaktiviert, wenn die Referenzvorlauf-/Luftkanaltemperatur niedriger als der hier eingestellte Wert ist.



Wenn die Ursache des Alarms hinfällig ist, verschwindet auch die Alarmanzeige und das Alarmausgangssignal wird deaktiviert.

5.9.2 Alarm löschen

Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, wird eine Glocke 🗅 in einer der favorisierten Anzeigen (siehe "Überwachen der Temperaturen und Regelkomponenten") oder in einer Übersichtsanzeige (siehe "Erläuterungen zum Reglerdisplay") angezeigt. Die folgenden Menüs können verwendet werden, um die Alarmursache zu finden und das Alarmsignal zurückzusetzen (zu löschen). Selbst wenn die Ursache des Alarms nicht mehr vorhanden ist, ist die Anzeige auch weiterhin aktiv, bis der Vorgang "Alarm löschen" ausgeführt wurde.







MENU > Alarm> Alarm löschen

P Zirkulation		11315
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	OFF/ON	
Wählen Sie aus, ob der Alarm gelöscht werden soll oder nicht.		

OFF: Der Alarm wurde nicht aktiviert.

ON: Der Alarm wurde aktiviert.

Vorgehensweise für "Alarm löschen"

Ist der Status "ON": Ändern Sie "ON" zu "OFF".

Ist der Status "OFF": Es ist nicht möglich, ihn zu "ON" zu ändern.

MENU > Alarm> Alarm löschen

Nachspeisung		11324
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	OFF/ON	
Wählen Sie aus, ob der Alarm gelöscht werden soll oder nicht.		

OFF: Der Alarm wurde nicht aktiviert.

ON: Der Alarm wurde aktiviert.

Vorgehensweise für "Alarm löschen"

Ist der Status "ON": Ändern Sie "ON" zu "OFF".

Ist der Status "OFF": Es ist nicht möglich, ihn zu "ON" zu ändern.

5.9.3 Alarm Übersicht

Die Alarmübersicht zeigt die Komponenten oder Funktionen an, die einen Alarm auslösen könnten.


Die Zahl auf der linken Seite (d. h. 1, 5, 6, 7) bezieht sich auf die Alarmnummer, die per Modbus-Kommunikation an ein SCADA-System gesendet wird.

Zwei Alarmtypen können vorhanden sein: Alarme, die aufgezeichnet und Alarme, die nicht aufgezeichnet werden.

Beispiel:

Die Alarme für "Nachspeisung", "Pumpe 3" und "Pumpe 5" werden aufgezeichnet. Das bedeutet, dass das Alarmsymbol bestehen bleibt, bis der Alarm gelöscht wurde, selbst wenn die Ursache des Alarms nicht mehr vorhanden ist.

Der Alarm für "Temp. -Anzeige" wird z. B. nicht aufgezeichnet. Das bedeutet, dass das Alarmsymbol nur solange bestehen bleibt wie die Alarmursache vorhanden ist.



7: Temp.- Anzeige

Beispiel:

"Pumpe P5" hat einen Alarm ausgelöst.



Die Alarmübersicht zeigt nur Komponenten oder Funktionen an, die einen Alarm auslösen könnten.



6.0 Einstellungen zum Heizkreis 2

6.1 Vorlauftemperatur

6.1.1 A361.1

Der ECL Comfort Regler berechnet und regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Die Beziehung zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur wird als Heizkurve bezeichnet.

Die Heizkurve wird mithilfe von sechs Koordinatenpunkten eingestellt. Dazu wird die gewünschte Vorlauftemperatur für sechs voreingestellte Außentemperaturwerte eingestellt.

Der angezeigte Wert für die Heizkurve ist ein Durchschnittswert (Gefälle) auf Basis der aktuellen Einstellungen.

Außen- temper- atur	Gewünschte Vorlauftemp.		Ihre Ein- stellungen	
	Α	В	C	
-30 °C	45 ℃	75 ℃	95 ℃	
-15 ℃	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 ℃	35 ℃	50 ℃	80 °C	
0 ℃	32 °C	45 ℃	70 °C	
5 ℃	30 °C	40 ℃	60 °C	
15 °C	25 ℃	28 °C	35 ℃	

Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur auf -30, -15, -5, 0, 5, und 15 °C ein, falls erforderlich.

A: Beispiel für eine Fußbodenheizung

B: Werkseinstellungen

C: Beispiel für eine Heizkörperheizung (hoher Bedarf)

Heizkurve		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	0,1 4,0	1,0

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Heizkurve zu verändern:

- 1. Der Wert für das Gefälle wird geändert (siehe die Beispiele für die Heizkurve auf der nächsten Seite).
- 2. Die Koordinaten für die Heizkurve werden geändert.

Das Gefälle der Heizkurve ändern:

Betätigen Sie zum Eingeben/Ändern des Gefällewerts für die Heizkurve das Einstellrad (Beispiel: 1,0).

Wenn das Gefälle der Heizkurve anhand des Gefällewerts geändert wird, ergibt sich als Schnittpunkt aller Heizkurven eine gewünschte Vorlauftemperatur von 24,6 °C bei einer Außentemperatur von 20 °C.

Die Koordinaten ändern:


Betätigen Sie zum Eingeben/Ändern der Koordinaten für die Heizkurve das Einstellrad (Beispiel: -30,75).


Die Heizkurve stellt die gewünschten Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen und einer gewünschten Raumtemperatur von 20 °C dar.


Ändert sich die gewünschte Raumtemperatur, ändert sich auch die gewünschte Vorlauftemperatur wie folgt:


(Gew. Raumtemperatur – 20) \times HK \times 2,5,


wobei "HK" das Gefälle der Heizkurve und "2,5" eine Konstante ist.











Durch die Funktionen "Schnellaufheizen", "Rampenfunktion" usw. kann Einfluss auf die berechnete Vorlauftemperatur genommen werden.

Beispiel:

Gewünschte Vorlauftemperatur: 50 °C Gewünschte Raumtemperatur: 22 °C Berechnung (22-20) \times 1,0 \times 2,5 = Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird von 50 °C auf 55 °C korrigiert.



ECL Comfort 310, Applikation A361

Max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur:

In der Applikation A361.1 ist der max. Begrenzungswert in "Max. Temperatur" auswählbar.

Max. Temperatur (maximale Begrenzung der Vorlauftemp.) – A361.1		12178
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	90 °C



Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".

Die maximal zulässige Vorlauftemperatur für das System einstellen. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch diesen Wert nach oben begrenzt und kann somit keinen höheren Wert annehmen. Falls erforderlich, können Sie die Werkseinstellungen ändern.

Min. Temperatur (untere Begrenzung der Vorlauftemperatur)		12177
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	10 °C

Die minimal zulässige Vorlauftemperatur für das System einstellen. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch diesen Wert nach unten begrenzt und kann somit keinen niedrigeren Wert annehmen. Falls erforderlich, können Sie die Werkseinstellungen ändern.



Der Wert "Min. Temperatur" wird aufgehoben, wenn die Funktion "Pumpe HK Aus" in der Betriebsart "Sparen" oder die Funktion "Heizung Aus" aktiviert ist.

Der Wert "Min. Temperatur" kann auch durch den Einfluss der Rücklauftemperaturbegrenzung aufgehoben werden (siehe den Punkt "Priorität").



Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".



6.1.2 A361.2

Der ECL Comfort Regler berechnet und regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Versorgungstemperatur (S2). Diese Beziehung wird im Regler eingestellt.

Die Heizkurve wird in allen Koordinatenpunkten auf die max. gewünschte Vorlauftemperatur (150 °C) eingestellt. Die gewünschte Vorlauftemperatur steht immer in Bezug zu der Versorgungstemperatur (S2).


Der angezeigte Wert für die Heizkurve ist ein Durchschnittswert (Gefälle) auf Basis der aktuellen Einstellungen.

Außentemperatur	Werkseinstellun- gen	Ihre Einstellungen
-30 °C	150 °C	
-15 ℃	150 °C	
-5 °C	150 °C	
0 °C	150 °C	
5 ℃	150 °C	
15 °C	150 °C	


Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur auf -30, -15, -5, 0, 5, und 15 $^{\circ}$ C ein, falls erforderlich.

Heizkurve		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	schreibgeschützt	

Die Werkseinstellung (eine allgemeine gewünschte Vorlauftemperatur von 150 °C) ist auf einen Höchstwert beschränkt, basierend auf der Versorgungstemperatur (S2) und den Einstellungen in den Parametern "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".



Einstellungen	Ш1
Vorlauftemp.:	
Heizkurve	0.1
Max. Temperatur	50°C
Min. Temperatur	10°C
Hohe T Prim. X2	150°C
Hohe T max Y2	95°C





Die obige Heizkurve ist ein Beispiel für eine Versorgungstemperatur (S2) von 85°C. Die gewünschte Vorlauftemperatur (58°C) basiert auf der Einstellung der Beziehung zwischen der Versorgungstemperatur (S2) und der gewünschten Vorlauftemperatur.

ECL Comfort 310, Applikation A361

Max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur:

In der Applikation A361.2 hängt die gewünschte Vorlauftemperatur oder der max. Begrenzungswert von der Versorgungstemperatur (S2) ab. Die Einstellung der Beziehung erfolgt in den vier Einstellungen "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".

Beim Einstellen der Heizkurvenkoordinaten, wie in Abschnitt "A361.1" beschrieben, kann die gewünschte Vorlauftemperatur auf einen Höchstwert gemäß der Versorgungstemperatur (S2) beschränkt werden.

Max. Temperatur (maximale Begrenzung der Vorlauftemp.) – A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	schreibgeschützt	

Die Versorgungstemperatur (S2) bestimmt die gewünschte Vorlauftemperatur. Der Wert wird auf Basis der Einstellungen in den folgenden Parametern berechnet: "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".

Min. Temperatur (untere Begrenzung der Vorlauftemperatur)		12177
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	10 °C

Die minimal zulässige Vorlauftemperatur für das System einstellen. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch diesen Wert nach unten begrenzt und kann somit keinen niedrigeren Wert annehmen. Falls erforderlich, können Sie die Werkseinstellungen ändern.



Der Wert "Min. Temperatur" wird aufgehoben, wenn die Funktion "Pumpe HK Aus" in der Betriebsart "Sparen" oder die Funktion "Heizung Aus" aktiviert ist.

Der Wert "Min. Temperatur" kann auch durch den Einfluss der Rücklauftemperaturbegrenzung aufgehoben werden (siehe den Punkt "Priorität").



Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".

Hohe T Prim. X2 (hoher Wert der Versorgungstemp.) – 1230 A361.2		o.) – 12300
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	150 °C

Stellen Sie den oberen Wert für die Versorgungstemperatur in Bezug auf die gewünschte maximale Vorlauftemperatur ein. Wenn die Versorgungstemperatur über dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur der Wert Y2. Wenn die Versorgungstemperatur unter dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur niedriger.

ECL Comfort 310, Applikation A361

Hohe T max Y2 (hoher Wert der max. Begrenzung) – 12301 A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	95 ° C

Stellen Sie den oberen Wert für die max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur ein.

Tiefe T Prim. X1 (niedriger Wert der Versorgungstemp.) 12302 – A361.2		mp.) 12302
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	70 ℃

Stellen Sie den unteren Wert für die Versorgungstemperatur in Bezug auf die gewünschte maximale Vorlauftemperatur ein. Wenn die Versorgungstemperatur unter dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur der Wert Y1. Wenn die Versorgungstemperatur über dem Sollwert liegt, ist die max. Begrenzung der Vorlauftemperatur höher.

Tiefe T max Y1 (niedriger Wert der max. Begrenzung) – 12303 A361.2		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	50 °C


Stellen Sie den unteren Wert für die max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur ein.

Einrichtung, wenn die Versorgungstemperatur (S2) die gewünschte Vorlauftemperatur auf einen Höchstwert begrenzen soll:

- 1. Wählen Sie "Heizkurve".
- Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur in allen sechs Koordinaten (-30 °C, -15 °C usw.) auf die gewünschten Werte.

Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur steht in Bezug zu der Außentemperatur, wird aber auf einen Höchstwert beschränkt, gemäß der Einstellungen in "Hohe T Prim. X2", "Hohe T max Y2", "Tiefe T Prim. X1" und "Tiefe T max Y1".



Das Beispiel zeigt die max. Begrenzung der gewünschten Vorlauftemperatur, wenn die Versorgungstemperatur (S2) 105 $^{\circ}$ C beträgt.




6.2 Begrenzung der Rücklauftemperatur


Die Begrenzung der Rücklauftemperatur erfolgt in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Bei Fernwärmeanlagen ist in der Regel eine höhere Rücklauftemperatur akzeptabel, wenn die Außentemperatur niedrig ist. Die Beziehung zwischen der Begrenzung der Rücklauftemperatur und der Außentemperatur wird mit Hilfe von zwei Koordinaten vorgegeben.

Die Koordinatenwerte für die Außentemperatur werden über die Parameter "Hohe T Außen X1" und "Tiefe T Außen X2" festgelegt. Die dazugehörigen Koordinatenwerte für die Begrenzung der Rücklauftemperatur werden unter "Rückl. Begr. Y1" und "Rückl. Begr. Y2" eingegeben.

Der Regler ändert automatisch die Referenzvorlauftemperatur, sobald die Rücklauftemperatur über den berechneten Grenzwert steigt. Dadurch wird eine für die entsprechende Anwendung angemessene Rücklauftemperatur erreicht.

Die Begrenzung erfolgt mit Hilfe einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Änderungen und der I-Anteil (Anpassungszeit) entsprechend langsamer. Der I-Anteil dient dazu, kleine Abweichungen zwischen den Soll-Werten und den tatsächlichen Werten auszugleichen. Dies erfolgt durch eine Änderung der gewünschten Vorlauftemperatur.







Sind die Werte für die Einflussparameter zu hoch und/oder die Anpassungszeit zu niedrig gewählt, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

Hohe T außen X1 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher Wert, x-Achse)		ner 12031
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	-60 20 ℃	15 °C
Stellen Sie die Au zung ein.	ıßentemperatur für die untere Rücklaufte	emperaturbegren-

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe Begr. Y1" eingegeben.

Tiefe Begr. Y1 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer Wert, y-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	40 °C
Stellen Sie die Begrenzung der Rücklauftemperatur für die unter "Hohe T		

Stellen Sie die Begrenzung der Rücklauftemperatur für die unter "Hohe 1 Außen X1" eingestellte Außentemperatur ein.

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Hohe T Außen X1" eingegeben.



ECL Comfort 310, Applikation A361



Tiefe T außen 3 x-Achse)	Tiefe T außen X2 (Begrenzung Rücklauftemp., tiefer Wert, x-Achse)	
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	-60 20 ℃	-15 ℃

Stellen Sie die Außentemperatur für die obere Rücklauftemperaturbegrenzung ein.

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Hohe Begr. Y2" eingegeben.

Hohe Begr. Y2 (Begrenzung Rücklauftemp., hoher Wert, y-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 150 ℃	60 °C
Stellen Sie die Bearenzuna der Rücklauftemperatur für die unter "Tiefe T		

Außen X2" eingestellte Außentemperatur ein.

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe T Außen X2" eingegeben.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Einfl max. (R	ücklauftemperatureinfluss – max.)	12035
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	-9.9 9.9	0.0

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie stark die Referenzvorlauftemperatur angepasst werden soll, wenn die tatsächliche Rücklauftemperatur höher als der berechnete Grenzwert ist.

Einfluss größer Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird erhöht, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert überschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird abgesenkt, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert überschreitet.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Einfl min. (Ri	ücklauftemperatureinfluss – min.)	12036
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	-9.9 9.9	0.0

Über diesen Parameter wird festgelegt, wie stark die Referenzvorlauftemperatur angepasst werden soll, wenn die tatsächliche Rücklauftemperatur niedriger als der berechnete Grenzwert ist.

Einfluss größer Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird erhöht, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert unterschreitet.

Finfluss kleiner Null:

Die Referenzvorlauftemperatur wird abgesenkt, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Grenzwert unterschreitet.

Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert.

Der min. Einfluss ist auf -2.0 eingestellt.

Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu hoch.

Ergebnis:

Die Referenzvorlauftemperatur wird um -2.0 x 2 $^{\circ}$ C = -4 $^{\circ}$ C abgesenkt.



Bei Fernwärmeheizungen wird dieser Parameter in der Regel auf einen Wert kleiner 0 eingestellt, um eine zu hohe Rücklauftemperatur zu vermeiden

Bei Heizungsanlagen mit Kessel wird dieser Parameter in der Regel auf den Wert 0 eingestellt, weil höhere Rücklauftemperaturen hier durchaus zulässig sind (siehe auch den Hinweis unter "Min. Einfluss").

Beispie

Die Rücklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert.

Der Einfluss ist auf -3.0 eingestellt.

Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu niedrig.

Ergebnis:

Die Referenzvorlauftemperatur wird um -3.0 x 2 $^{\circ}$ C = -6 $^{\circ}$ C abgesenkt.



Bei Fernwärmeheizungen wird dieser Parameter in der Regel auf den Wert 0 eingestellt, weil niedrige Rücklauftemperaturen erwünscht

Bei Heizungsanlagen mit Kessel wird dieser Parameter in der Regel auf einen Wert größer Null eingestellt, um zu niedrige Rücklauftemperaturen zu vermeiden (siehe auch den Hinweis unter "Max. Einfluss").



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Anpassungsze	it (Temperaturausgleich)	12037
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 50 s	25 s

Die Anpassungszeit regelt, wie schnell die aktuelle Rücklauftemperatur an die Referenzrücklauftemperatur angepasst werden soll (I-Regelung).

AUS: Die Anpassungszeit hat keinen Einfluss auf die

Regelfunktion.

1: Die Anpassung an die Referenztemperatur erfolgt

schneil

50: Die Anpassung an die Referenztemperatur erfolgt

langsam.

MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.

Priorität (Priorität der Rücklauftemperaturbegrenzung) 12085		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/EIN	AUS
Wählen Sie, ob die Rücklauftemperaturbegrenzung den Wert "Min. Temperatur" überschreiben darf.		

AUS: Die "Min. Temperatur" darf nicht unterschritten werden.

EIN: Die "Min. Temperatur" darf unterschritten werden.



Durch die Anpassungsfunktion kann die Referenzvorlauftemperatur maximal um den Wert 8 K x Heizkurvenneigung geändert werden.



6.3 Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

An den Regler ECL 310 kann ein Durchfluss-, Wärme- oder Energiezähler (per M-Bus-Signal) angeschlossen werden, um den Volumenstrom oder die Heizleistung zu begrenzen.


Die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung erfolgt in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Bei Fernwärmeheizungen ist bei niedrigen Außentemperaturen in der Regel ein höherer Volumenstrom/eine höhere Heizleistung akzeptabel.


Die Beziehung zwischen der Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung und der Außentemperatur wird mit Hilfe von zwei Koordinaten vorgegeben.

Die Koordinatenwerte für die Außentemperatur werden über die Parameter "Hohe T Außen X1" und "Tiefe T Außen X2" festgelegt.

Die dazugehörigen Koordinatenwerte für die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung werden unter "Tiefe Begr. Y1, und Hohe Begr. Y2" eingegeben. Auf Basis dieser Einstellwerte berechnet der Regler die Werte für die Begrenzung.

Der Regler senkt schrittweise die Referenzvorlauftemperatur, sobald der Volumenstrom/die Heizleistung über den berechneten Grenzwert ansteigt, um den maximalen Volumenstrom/die maximale Heizleistung einzuhalten.





MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Aktuell (Aktue Wärmeleistung	ller Volumenstrom oder aktuelle g)	12110
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	schreibgeschützt	

Angezeigt wird der aktuelle Volumenstrom/die aktuelle Wärmeleistung entsprechend dem vom Durchfluss-/Wärmemengenzähler gelieferten und vom Regler verarbeiteten Signal.

MENU > Einstellungen > Begr. Vorl./Leist.

Grenzwert 12111		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	0.0 999.9 l/h	999.9 l/h
Einstellen des Grenzwerts.		



ECL Comfort 310, Applikation A361

Hohe T außen X1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, hoher Wert, x-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	-60 20 ℃	15 °C
Stellen Sie die Außentemperatur für die untere Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung ein.		

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe Begr. Y1" eingegeben.

Tiefe Begr. Y1 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, 12117 tiefer Wert, y-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	0.0 999.9 l/h	999.9 l/h

Stellen Sie die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung für die unter "Hohe T Außen X1" eingestellte Außentemperatur ein.

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Hohe T Außen X1" eingegeben.

Tiefe T Außen X2 (Begrenzung Volumenstrom/Heizleistung, tiefer Wert, x-Achse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	-60 20 ℃	-15 ℃
Stellen Sie die Außentemperatur für die hohe Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung ein.		

Die zugehörige Y-Koordinate wird über den Parameter "Hohe Begr. Y2" eingegeben.

Hohe Begr. Y2 hoher Wert, y-	(Begrenzung Volumenstrom/Heizlei Achse)	stung, 12116
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	0.0 999.9 l/h	999.9 l/h
Stellen Sie die Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung für die unter		

"Tiefe T Außen X2" eingestellte Außentemperatur ein.

Die zugehörige X-Koordinate wird über den Parameter "Tiefe T Außen X2" eingegeben.



Durch die Begrenzungsfunktion kann der Wert "Min. Temperatur" für die untere Begrenzung der Referenzvorlauftemperatur überschrieben werden.



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Begr. Vol./Leist.

Anpassungszeit 12112		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 50 s	OFF

Regelt, wie schnell die Volumenstrom-/Leistungsbegrenzung an den gewünschten Begrenzungswert angepasst wird.

Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die

Regelfunktion.

Unterer Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt

Wert: langsam.

OFF:

Oberer Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt

Wert: schnell.

d

Wurde die "Anpassungszeit" zu niedrig gewählt, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

MENU > Einstellungen > Begr. Vol./Leist.

Filterkonstant	2	12113
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	1 50	10
Der aktuelle Filter dämpft die Eingangswerte für Volumenstrom/Leistung um den voreingestellten Wert.		

1: Geringe Dämpfung (kleine Filterkonstante)

50: Starke Dämpfung (große Filterkonstante)

MENU > Einstellungen > Begr. Vol./Leist.

Zählersignal		12109
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/EM1 EM5	OFF
Auswahl des M-Bus-Signals von Energiezähler-Nr. 1 5.		


OFF: Kein M-Bus-Signal empfangen.

EM1 ... EM5: Energiezähler-Nr.

MENU > Einstellungen > Begr. Vol./Leist.

Einheiten		12115
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	Siehe Liste	l/h
Auswahl der Ein	heiten für die Messwerte.	

Angabe des Durchflusses in I/h oder m³/h. Leistungswerte werden in kW, MW oder GW ausgedrückt.





6.4 Optimierung


Autom. Spare Außentempera	n (Absenktemperatur abhängig von atur)	12011
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/-29 10 °C	-15 ℃

Liegt die Außentemperatur unterhalb des eingestellten Werts, erfolgt keine Absenkung der Vorlauftemperatur. Oberhalb dieses Wertes wird die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur linear abgesenkt. Die Funktion ist für Fernwärmeheizungen bestimmt, um einen starken Anstieg der Referenzvorlauftemperatur nach einer vorangegangenen Absenkung und eine zu starke Auskühlung der Wohnung zu vermeiden.

AUS: Die Funktion "Autom. Sparen" ist deaktiviert.

-29 ... 10: Die Temperaturabsenkung ist abhängig von der Außentemperatur. Beträgt die Außentemperatur mehr als 10 °C, wird die Vorlauftemperatur auf 100 % abgesenkt. Je niedriger die Außentemperatur, desto geringer ist die Absenkung. Liegt die Außentemperatur unterhalb des eingestellten Werts, erfolgt keine Absenkung.

Die Heiz- und Absenktemperaturen werden in den Übersichtsdisplays eingestellt. Die Temperaturdifferenz zwischen der Heiz- und der Absenktemperatur ist definitionsgemäß 100 %. Je nach Außentemperatur nimmt der Prozentwert bis zu dem unter "Autom. Sparen" eingestellten Wert linear ab.



Beispiel:

Außentemperatur: -5 °C Gew. Raumtemp. im Heizbetrieb: 22 °C Gew. Absenktemperatur: 16 °C Eingestellter Wert unter Auto. Absenkung: -15 °C

Aus dem oberen Diagramm ist ersichtlich, dass die prozentuale Absenkung bei einer Außentemperatur von –5 °C 40 % beträgt.

Der Temperaturunterschied zwischen der Heiztemperatur und der Absenktemperatur beträgt 22 °C - 16 °C = 6 °C.

40 % x 6 °C = 2.4 °C.

Damit ergibt sich eine korrigierte Absenktemperatur von 22 °C - 2.4 °C = 19.6 °C.

Schnellaufheizen 12012		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 99 %	AUS

Durch diesen Parameter wird die Aufheizphase verkürzt, indem die Vorlauftemperatur um den von Ihnen eingestellten Prozentanteil erhöht wird.

AUS: Die Funktion "Schnellaufheizen" ist deaktiviert.

1 ... 99 %: Die Referenzvorlauftemperatur wird vorübergehend um den eingestellten Prozentwert erhöht.

Um die Aufheizphase nach einem Betriebsabschnitt mit abgesenkter Temperatur zu verkürzen, kann die Vorlauftemperatur für max. 1 Stunde vorübergehend erhöht werden. Wenn die Funktion "Gebäudefaktor" aktiviert ist, wird die Zeit der Schnellaufheizung in Abhängigkeit vom Gebäudefaktor ermittelt.

Ist ein Raumtemperaturfühler oder ein ECA 30/31 installiert, wird die Schnellaufheizung beendet, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.



ECL Comfort 310, Applikation A361


Rampenfunkti temperatur)	on (Stetige Erhöhung der Vorlauf-	12013
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 99 min	AUS

Wählen Sie die Zeit in Minuten, innerhalb der die Vorlauftemperatur allmählich ansteigt, um Belastungsspitzen im Fernwärmenetz zu vermeiden.

AUS: Die Rampenfunktion ist deaktiviert.

 99 min: Die Referenzvorlauftemperatur steigt schrittweise innerhalb des eingestellten Zeitraums.

Um Belastungsspitzen während des Aufheizens zu vermeiden, können Sie eine Zeit einstellen, in der die Vorlauftemperatur nach einem Betriebsabschnitt mit abgesenkter Temperatur linear ansteigen soll. In diesem Fall öffnet das Regelventil nicht sofort, sondern schrittweise.



Gebäudefaktor (Zeitkonstante zur Optimierung) 12014 Kreis Einstellbereich Werkseinstellung 2 AUS/10 ... 59 AUS

Durch diesen Parameter werden die im Zeitprogramm für die Heizperiode eingestellten Ein- und Ausschaltzeitpunkte optimiert, um den besten Komfort und den niedrigsten Energieverbrauch zu erzielen. Je niedriger die Außentemperatur, desto früher beginnt die Aufheizung und desto später erfolgt die Abschaltung.

Der optimale Ausschaltzeitpunkt kann automatisch gewählt oder deaktiviert werden. Der optimale Ein- und Ausschaltzeitpunkt wird auf Basis der Zeitkonstante zur Optimierung berechnet.

Stellen Sie unter Gebäudefaktor die Optimierungszeitkonstante

Die Konstante besteht aus zwei Ziffern, deren Bedeutung in der Tabelle I (Ziffer 1) und Tabelle II (Ziffer 2) auf der rechten Seite erläutert wird.

AUS: Es erfolgt keine Optimierung. Die Heizphase beginnt und endet mit den im Zeitprogramm eingestellten

Zeiten.

10 ... 59: Siehe Tabelle I und II.

Tabelle I:

Linke Ziffer	Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes	Anlagenart
1-	gering	Radiatoren-
2-	Mittel	heizung
3-	groß	
4-	Mittel	Fußboden-
5-	groß	heizung

Tabelle II:

Rechte Ziffer	Auslegungstemperatur	Heizleistung
-0	-50 °C	groß
-1	-45 °C	•
·	·	•
-5	-25 ℃	normal
•		
-9	-5 ℃	gering

Auslegungstemperatur

Die Auslegungstemperatur ist die niedrigste Außentemperatur, bei der die Heizungsanlage die gewünschte Raumtemperatur gerade noch aufrechterhalten kann.

Reispiel

Bei der Heizungsanlage handelt es sich um eine Radiatorenheizung und das Gebäude hat eine mittlere Wärmespeicherfähigkeit. Daraus ergibt sich für die linke Ziffer der Wert 2.

Die Auslegungstemperatur beträgt -25 $^{\circ}$ C und die Heizleistung ist normal, so dass sich für die rechte Ziffer der Wert 5 ergibt.

Ergebnis:

Ändern Sie die Einstellung für den Gebäudefaktor auf 25.




ECL Comfort 310, Applikation A361

Optimierter Stopp (Optimierte Ausschaltzeit) 12026		12026
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/EIN	EIN
Deaktivieren oder aktivieren Sie die Funktion zur Optimierung der Ausschaltzeit.		

AUS: Die Funktion "Optimierter Stopp" ist deaktiviert.

EIN: Die Funktion "Optimierter Stopp" ist aktiviert.




Pumpe HK Aus 1202		12021
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/EIN	AUS


Wählen Sie, ob die Heizungsanlage während der Absenkphase ganz abgeschaltet werden soll.

AUS: Keine Abschaltung des Heizkreises und der Pumpe. Die Referenzvorlauftemperatur wird abgesenkt entsprechend der Parameter

- Gew. Raumtemperatur im Sparmodus
- · Autom. Absenkung

EIN: Die Referenzvorlauftemperatur wird auf den unter "T-Frostschutz" eingestellten Wert abgesenkt. Die Umwälzpumpe wird abgeschaltet, aber die Funktion "P T-Frost" (Pumpe EIN bei Frost) zum Schutz ist weiterhin aktiv.







Der Wert "Min. Temperatur" für die untere Begrenzung der Referenzvorlauftemperatur wird überschrieben, wenn die Funktion "Pumpe HK Aus" aktiviert ist.



ECL Comfort 310, Applikation A361


Sommer-Aus (Heizkreises)	Grenzwert für das Abschalten des	12179
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 50 °C	20 °C

Die Heizungsanlage wird abgeschaltet, wenn die Außentemperatur den eingestellten Wert übersteigt. Dann schließt das Regelventil und die Umwälzpumpe schaltet nach Ablauf der Nachlaufzeit ab. Der Heizkreis befindet sich im Sommerbetrieb und ist ausgeschaltet. Der Wert "Min. Temperatur" für die untere Begrenzung der Referenzvorlauftemperatur wird dabei überschrieben.

Die Heizungsanlage schaltet wieder ein, sobald die Außentemperatur und die akkumulierte (gemittelte) Außentemperatur unter den eingestellten Grenzwert absinken.

Diese Funktion dient zum Energiesparen.

Wählen Sie die Temperatur, bei der die Heizungsanlage abschalten soll





Eine Abschaltung der Heizung bei hoher Außentemperatur kann nur erfolgen, wenn die Betriebsart "Automatikbetrieb" gewählt wurde. Die Funktion "Sommer-Aus" ist deaktiviert, wenn Sie anstelle einer Abschalttemperatur "AUS" wählen.

ECL Comfort 310, Applikation A361

6.5 Regelparameter

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Motorschutz (Motorschutz) 12174		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS / 10 59 min	AUS

Diese Funktion verhindert eine instabile Temperaturregelung durch den Regler und damit ein Pendeln des Stellantriebs bei geringer Wärmeabnahme. Dadurch wird die Lebensdauer aller beteiligten Komponenten erhöht.

AUS: Der Motorschutz ist deaktiviert.

10 ... 59: Der Motorschutz wird nach Ablauf der in Minuten eingestellten Aktivierungsverzögerung aktiviert.

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Proportionalb	and Xp	12184
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	5 250 K	40 K

Wählen Sie den Wert für das Proportionalband. Ein hoher Wert führt zu einer stabilen aber langsamen Regelung der Vorlauftemperatur.

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Nachstellzeit T	n (Integrationszeitkonstante)	12185
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	1 999 s	20 s

Wählen Sie einen hohen Wert für die Nachstellzeit Tn, wenn Sie ein langsames aber stabiles Regelverhalten wünschen.

Eine niedrige Nachstellzeit Tn hingegen führt zu einer schnellen Reaktion des Reglers auf Abweichungen – allerdings auf Kosten der Regelstabilität.

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

M Laufzeit (Lau	ufzeit Stellantrieb)	12186
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	5 250 s	20 s

Die Laufzeit des Stellantriebs ist die Zeit in Sekunden, die der Stellantrieb benötigt, um das Regelventil aus der geschlossenen Position ganz zu öffnen. Stellen Sie die Laufzeit gemäß den auf der rechten Seite aufgeführten Beispielen ein oder messen Sie die Laufzeit mit Hilfe einer Stoppuhr.

8

Die Verwendung dieser Funktion wird für Heizungsanlagen mit variabler Heizleistung empfohlen.

Berechnen der Laufzeit des Stellantriebs:

Die Laufzeit eines Stellantriebs wird mit Hilfe der folgenden Gleichungen ermittelt:

Sitzventile:

Laufzeit = Ventilhub (mm) x Stellgeschwindigkeit (s/mm)

Beispiel: 5.0 mm x 15 s/mm = 75 s

Kugelventile:

Laufzeit = Drehwinkel x Stellgeschwindigkeit (s/Grad)

Beispiel: $90 \text{ Grad } \times 2 \text{ s/Grad} = 180 \text{ s}$



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

Neutrale Zone	NZ	12187
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	1 9 K	3 K



Die Neutralzone liegt symmetrisch um den Wert der Referenzvorlauftemperatur, d. h. eine Hälfte liegt über und die andere Hälfte unter dieser Temperatur.

Stellen Sie die zulässige Schwankungsbreite für die Vorlauftemperatur ein.


Ist eine hohe Schwankungsbreite der Vorlauftemperatur zulässig, ist ein hoher Wert für die Neutralzone einzustellen. Solange die aktuelle Vorlauftemperatur innerhalb der Neutralzone liegt, erhält der Stellantrieb vom Regler kein Stellsignal.





Wenn Sie eine Feineinstellung der Regelstrecke vornehmen wollen, können Sie dies mit folgender Methode erreichen:

- Stellen Sie die Nachstellzeit Tn auf den Höchstwert (999 s) ein.
- Senken Sie den Wert des Proportionalbands Xp solange ab, bis die Anlage anfängt, mit einer konstanten Amplitude zu schwingen. Damit dieser instabile Zustand erreicht wird, müssen Sie ggf. einen sehr niedrigen Wert eingeben.
- Finden Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe der Temperaturaufzeichnung oder messen Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe einer Stoppuhr.



Die kritische Schwingungsdauer ist ein charakteristischer Wert für die Anlage. Sie können die Einstellungen für die Regelparameter mit Hilfe der kritischen Schwingungsdauer vornehmen:

,Tn' = 0.85 x kritische Schwingungsdauer

"Xp' = 2.2 x Proportionalband innerhalb der kritischen Schwingungsdauer

Erscheint Ihnen das Regelverhalten zu langsam, können Sie den Proportionalbereich um ca. 10 % reduzieren. Stellen Sie sicher, dass während der Einstellung der Parameter eine Wärmeabnahme erfolgt.



6.6 Pumpenregelung

Diese Applikation kann mit einer oder mit zwei Umwälzpumpen betrieben werden. Beim Betrieb mit zwei Umwälzpumpen werden die Pumpen abwechselnd geregelt, gemäß einer eingestellten Zeit. Wenn eine Pumpe auf "ON" gestellt wird, wartet der Regler darauf, dass ein Differenzdruck (S7 für Heizkreis, S8 für WW-Kreis)aufgebaut wird. Wird der Differenzdruck nicht erreicht, wird ein Alarm ausgelöst und der ECL Comfort Regler stellt die andere Pumpe auf "ON".

Wenn keine der Pumpen in Betrieb gehen kann (wird durch den Differenzdruckschalter erkannt), wird der Alarm aktiviert und das Motorregelventil schließt (Sicherheitsfunktion).


MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Umschaltzeit		12314
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 99 s	5 s

Einstellung der Zeit, die zwischen dem Stopp-Befehl für eine Pumpe und dem Start-Befehl für die andere Pumpe vergeht. Die Umschaltzeit kann sicherstellen, dass eine Pumpe effizient gestoppt wird, bevor die andere Pumpe startet.

OFF: Eine Umwälzpumpe in der Applikation.

1 ... 99: Zeit für das Umschalten.





'Chan.-over time' has to be chosen in systems with two pumps.

MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

WiederholZei	it	12310
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	OFF/1 99 m	20 m

Wenn ein Alarm für die Pumpe oder wenn Alarme für beide Pumpen ausgelöst wurden, wird diese Einstellung die Zeit zwischen der Alarmzeit und der Wiederholungzeit für den erneuten Pumpenanlauf bestimmen.

OFF: Keine Wiederholungszeit nach einem Alarm erforderlich. Die betreffende Pumpe bzw. die betreffenden Pumpen werden nicht neugestartet.

1 ... 99: Nach einem Alarm wird die Pumpe bzw. werden die Pumpen nach Ablauf der eingestellten Zeit neugestartet.





MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Stabilisierungs	szeit	12313
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	1 99 s	15 s

Einstellung der max. ablaufenden Zeit zwischen Pumpenanlaufbefehl und Rückmeldung vom Differenzdruckschalter

Wenn der Differenzdruck-Schalter innerhalb der eingestellten Zeit keine Rückmeldung gibt, wird der Alarm aktiviert und die andere Pumpe erhält den Befehl zu starten.




If the chosen stabilization time ('Stab. time') is too short, the active pump will stop immediately after the stabilization time has elapsed.

MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Wechseldauer		12311
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	1 10	2


Die Anzahl der Tage zwischen den Wechseln der Umwälzpumpen. Der Wechsel finden zu der in "Wechselzeit" eingestellten Zeit statt.



${\bf MENU > Einstellungen > Pumpenregelung}$

Wechselzeit		12312
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	0 23	12

Die genaue Tageszeit, an der der Wechsel stattfinden muss. Der Tag ist in 24 Stunden unterteilt. Die Werkseinstellung ist hier 12, das bedeutet 12:00 (mittags).





ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Pumpenregelung

Blockierschutz P (Pumpenanwendung)		12022
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 200 s	OFF

Die Zeit, in der die Pumpe während der Anwendung aktiviert wird. Die Anwendung erfolgt jeden Tag (um 12:20), wenn kein Wärmebedarf vorliegt.



The feedback from the differential pressure switch is active and will activate the alarm in case that the pump does not start.

OFF: Keine Pumpenanwendung.

1 ... 200: Aktivierungszeit während der Anwendung.



Der Status des Differenzdruckschalters wird unter "Eingang Übersicht" angezeigt.

(Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > Eingang Übersicht).

Beispiel:

Status S7 . . . OFF/ON

OFF: Der Differenzdruckschalter ist geschlossen (Differenzdruck ist OK).

N: Der Differenzdruckschalter ist geöffnet (Differenzdruck ist nicht OK).





6.7 Nachspeisung

Undichtigkeiten an der Verbraucherseite führen zu einem fallenden statischen Druck und somit auch zu einer schlechten Versorgung mit Wärme. Durch eine Nachspeisung kann Wasser nachgespeist werden, um dem statischen Druck zu erhöhen.

Diese Applikation kann den statischen Druck überwachen und die Nachspeisung aktivieren, wenn der Druck zu niedrig ist.


Der Druck wird mithilfe eines Druckmessumformers (gibt ein 0–10 Volt-Signal in Bezug auf den gemessenen Druck aus) oder mit einem Druckschalter gemessen.

Wenn ein Druckmessumformer-Signal verwendet wird, stellen die zwei Einstellungen im Regler den Drucksollwert und die Differenz dar.

Wenn ein Druckschalter-Signal verwendet wird, wird der Sollwert und (vielleicht) die Schaltdifferenz über den Druckschalter eingestellt.

Wenn ein zu geringer Druck erkannt wird, wird die Pumpe zur Nachspeisung auf "ON" gestellt und nach einer eingestellten Zeit das ON-OFF-Ventil aktiviert.

Wenn der Druck nicht innerhalb einer eingestellten Zeit erreicht wird, wird ein Alarm ausgelöst. Der ECL Comfort Regler schaltet die Umwälzpumpen nach 60 Sekunden auf "OFF" und das Regelventil wird geschlossen (Sicherheitsfunktion).



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Nachspeisung

Druck		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
1	schreibgeschützt	

Der ausgelesene Wert kann ein Wert in bar sein:

Der Druck wird mithilfe eines Druckmessumformers gemessen. Der Druckmessumformer übermittelt den gemessenen Druck als Spannungssignal (0–10 V) oder als Stromsignal (4–20 mA). Das Spannungssignal kann direkt an den Eingang S10 angelegt werden. Das Stromsignal kann mithilfe eines Widerstands in eine Spannung umgewandelt und dann an den Eingang S10 angelegt werden. Die am Eingang S10 gemessene Spannung muss vom Regler in einen Druckwert umgerechnet werden. Mit dieser Einstellung wird die Skalierung vorgenommen:

Betätigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen und geben Sie die Werte für die Eingangsspannung (2 und 10 V) und den angezeigten Druck (in bar) ein.

Druck Wertebereich: 0,0 ... 30,0 bar

Feste Spannungseinstellungen: 2 V und 10 V

Werkseinstellungen: (2,0; 0) und (10; 20,0)


Das bedeutet, dass der "Druck" bei 2 V 0,0 bar und bei 10 V 20,0 bar beträgt.

In der Regel gilt: Je höher die Spannung, desto höher der angezeigte Druck.

Oder der ausgelesene Wert kann OFF oder ON sein:

 Der Druck wird mithilfe eines Druckschalters gemessen. Der Druckschalter weist einen offenen Kontakt auf, wenn ein zu geringer Druck gemessen wird (angezeigt als OFF). Ist der gemessene Druck in Ordnung, wird der Kontakt geschlossen (angezeigt als ON).

Der Kontakt des Druckschalters (potenzialfrei) wird direkt an S10 angeschlossen.





Dieses Skalierungsmenü wird immer angezeigt, ungeachtet dessen, ob ein Druckmessumformer oder ein Druckschalter verwendet wird.

Zählersignal			12327
Kreis		Einstellbereich	Werkseinstellung
2		OFF/AI/DI	OFF
Auswahl des Dru	uckeingangssignals		

OFF: Drucksignal ist nicht erforderlich. Die Funktion

AE: Das Eingangssignal ist ein Analogsignal (0–10 V).

"Nachspeisung" ist deaktiviert.

DE: Das Eingangssignal ist ein digitales Signal (Schalter OFF oder ON).




When selecting 'OFF', the refill water system could be self-acting.




ECL Comfort 310, Applikation A361

Unterbrechung	9	12323
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	0 1.000 s	20 s


Einstellung der max. Zeit zur Nachspeisung Der Druck, gemessen an S10, muss innerhalb der eingestellten Zeit OK sein. Falls nicht, stoppt die Nachspeisung und ein Alarm wird aktiviert.





Sollwert Druck (gewünschter Druck)		12321
Kreis	Kreis Einstellbereich	
2	0,0 25,0 bar	3,0 bar

Einstellung des gewünschten statischen Drucks auf der Heizkörper-(Verbraucher)-Seite. Siehe auch "Druckdifferenz".



Druckdifferenz	z (Schaltdifferenz)		12322
Kreis		Einstellbereich	Werkseinstellung
2		0,1 5,0 bar	1,5 bar

Einstellung der Schaltdifferenz für den gemessenen statischen Druck (Druckmessumformer). Die Differenz liegt symmetrisch um den "Sollwert Druck". Siehe auch "Sollwert Druck".



Die Einstellungen in "Sollwert Druck" und "Druckdifferenz" haben keinen Einfluss, wenn ein Druckschalter verwendet wird.



ECL Comfort 310, Applikation A361

Blockierschutz P (Pumpenanwendung)		12320
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 200 s	OFF

Die Zeit, in der die Pumpe während der Anwendung aktiviert wird. Die Anwendung erfolgt jeden Tag (um 12:00).

OFF: Keine Pumpenanwendung.

1 ... 200: Aktivierungszeit während der Anwendung.

V Verzögerung		12325
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	0 30 s	1 s


Einstellung der Zeit zur Aktivierung des ON/OFF-Ventils nach dem Anlauf der Nachspeisungspumpe.

Nach-	ON		\rightarrow
speisungs-	OFF		_
pumpe			_
Nach-	ON		\rightarrow
speisungs- ventil	OFF		
			Zeit
		"V Verzögerung"	

Pumpenanzah	l	12326
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 2	1
Einstellung der Pumpenanzahl im Nachspeisungskreis.		

OFF: Die Pumpenfunktion "Nachspeisung" wird vom Führungsregler geregelt.

1 ... 2: Die Funktion "Nachspeisung" verfügt über eine oder zwei Pumpen.





When selecting OFF and a demand for refill occurs, the controller for the actual circuit sends the requirement via the ECL 485 communication bus to the master controller.

The master must be running an application with refill water function. The master starts the refill water pump and sends, via the ECL 485 communication bus, a message that the refill water pump is started. The refill water valve then opens.

Das Folgegerät muss eine Adresse 1 ... 9 haben.



Der statische Druck wird unter "Eingang Übersicht" als Wert in bar oder als OFF/ON angezeigt.

Beispiel:

OFF: Der Druckschalter ist geöffnet (Druck ist nicht OK).

ON: Der Druckschalter ist geschlossen (Druck ist OK).

ECL Comfort 310, Applikation A361

6.8 Applikation

MENU > Einstellungen > Applikation:

Blockierschutz	V (Ventilintervall)	12023
Kreis	Einstellber	eich Werkseinstellung
2	AUS/	EIN AUS

Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Stellantrieb in Zeiten ohne Wärmeanforderung in bestimmten Abständen kurz betätigt, um ein Blockieren des Regelventils zu verhindern.

AUS: Der Blockierschutz für den Stellantrieb ist nicht aktiviert.

EIN: Der Stellantrieb öffnet und schließt das Regelventil jeden dritten Tag um 12:00 Uhr für jeweils 7 Minuten.

Priorität WW (Geschlossenes Regelventil/Normalbetrieb) 12052		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/EIN	AUS

Der Heizkreis kann über diese Funktion geschlossen werden, wenn der Regler als Folgeregler (Slave) eingesetzt wird und die Warmwassererwärmung im Hauptregler (Master) aktiviert wurde.

AUS: Die Vorlauftemperaturregelung der Heizung

(vom Folgeregler) bleibt auch während einer Warmwassererwärmung vom Hauptregler weiter

EIN: Das Regelventil im Heizkreis (vom Folgeregler) wird während der Warmwassererwärmung vom Hauptregler

* Die Referenzvorlauftemperatur wird auf den unter

"T-Frostschutz" eingestellten Wert abgesenkt, so dass ein Schutz vor Frosteinwirkungen weiterhin gewährleistet ist.

MENU > Einstellungen > Applikation:

P T-Frost		12077
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS / -10 20 °C	2 ℃

Sinkt die Außentemperatur unter den hier eingestellten Wert, schaltet der Regler die Umwälzpumpe ein, um die Anlage vor Frosteinwirkungen zu schützen.

AUS: Kein Schutz vor Frosteinwirkungen.

-10 ... 20: Die Umwälzpumpe läuft, wenn die Außentemperatur unter den unter "P T-Frost" eingestellten Wert sinkt.



Diese Einstellung müssen Sie vornehmen, wenn der Regler als Folgeregler eingesetzt wird.



Ihre Heizungsanlage ist nicht vor Frost geschützt, wenn ein Wert unter 0 °C oder "AUS" eingestellt ist.

Bei Anlagen, die Wasser als Wärmeträger verwenden, wird empfohlen, die Werkseinstellung von 2 $^{\circ}$ C beizubehalten.



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Applikation:

Einschalttemp. P (Pumpe EIN bei Wärmeanforderung) 12078		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	5 40 ℃	20 °C

Liegt die Referenzvorlauftemperatur über der hier eingestellten Temperatur, schaltet der Regler die Umwälzpumpe automatisch ein.

5 ... 40: Die Umwälzpumpe wird eingeschaltet, wenn die Referenzvorlauftemperatur über dem unter "Einschalttemp. P" eingestellten Wert liegt.



Wenn die Pumpe nicht läuft, ist das Regelventil vollständig geschlossen.

MENU > Einstellungen > Applikation

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung	12093	(Frostschutztemperatur)	T-Frostschutz
	Werkseinstellung	Einstellbereich	Kreis
2 5 40 °C 10 °C	10 °C	5 40 °C	2

Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur ein, um die TWW-Anlage vor Frost zu schützen.

5 ... 40: Gewünschte Frostschutztemperatur.



Die Frostschutztemperatur wird aufrecht erhalten, wenn die Umwälzpumpe in Betrieb ist. Siehe "P T-Frost" (ID 12077).

ECL Comfort 310, Applikation A361

Ext. Übersteu A361.1/A361.2	erg. (Externe Übersteuerung) – !	12141
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/S1 S10	OFF

Wählen Sie den Eingangswert für die "Ext. Übersteuerg." (externe Übersteuerung). Mithilfe eines Schalters kann die Übersteuerung des Reglers auf die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" vorgenommen werden.

OFF: Es wurden keine Eingänge für die externe Übersteuerung ausgewählt.


\$1 ... \$10: Einer der Eingänge wurde für die externe Übersteuerung ausgewählt.

Wenn S1 ... Wenn S6 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt wurde, dann muss der Übersteuerungskontakt goldene Kontakte besitzen.

Wenn S7 ... Wenn S10 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt wurde, dann reichen Standardkontakte am Übersteuerungskontakt.

Die Zeichnung auf der rechten Seite zeigt ein Anschlussbeispiel für einen an den Eingang S9 angeschlossenen Übersteuerungskontakt.

Die beiden Zeichnungen ("Übersteuerung in den Betriebsart Komfort" und "Übersteuerung in die Betriebsart "Sparen"") veranschaulichen die Funktionsweise.







Wählen Sie unbedingt einen freien (noch nicht belegten) Eingang für die Übersteuerung. Wird ein bereits genutzter Eingang für die Übersteuerung verwendet, so wird die ursprüngliche Funktion dieses Eingangs außer Kraft gesetzt.



Siehe auch die Funktion "Ext. Betriebsart".







Das Ergebnis der Übersteuerung auf die Betriebsart "Sparen" ist von der Einstellung "Pumpe HK Aus" abhängig.

Pumpe HK Aus = OFF: Beheizen reduziert Pumpe HK Aus = ON: Beheizen gestoppt



ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Einstellungen > Applikation:

Ext. Betriebsa	rt	12142
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	Komfort/Sparen	Sparen
Wählen Sie den externen Überschreibemodus.		

Siehe auch die Funktion "Externer Eingang".

Über den Überschreibemodus können die Betriebsarten "Sparen" und "Komfort" aktiviert werden. Zum Überschreiben muss der Regler auf die Betriebsart "Zeitprogramm" eingestellt sein.

Sparen: Bei geschlossenem Übersteuerungskontakt befindet

sich der Regler in der Betriebsart "Sparen".

Komfort: Bei geschlossenem Übersteuerungskontakt befindet

sich der Regler in der Betriebsart "Komfort".

MENU \ Einstellungen \ Regelparameter:

	Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit für den Getriebemotor) 12189		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung	
2	2 50	3	

Geben Sie die minimale Impulsdauer vor, die zum Ansteuern des Stellantriebs benötigt wird. Der eingegebene Wert wird mit dem Faktor 20 ms multipliziert.

Einstellbeispiel	Einstellwert x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms



Um die Lebensdauer des Stellantriebs (Getriebemotors) zu erhöhen, sollte der Wert so hoch wie möglich gewählt werden.





6.9 Alarm

Die Alarmfunktion aktiviert A1 (Relais 4).

Durch das Alarmrelais können eine Meldeleuchte, ein Signalhorn, ein Eingang zur Alarmweiterleitung usw. aktiviert werden.

Das Alarmrelais ist aktiviert:

- solange die Alarmursache besteht (automatisches Reset) oder
- selbst wenn die Alarmursache wieder verschwindet (manueller Reset)

Alarm, Möglichkeiten:

Name:	Beschreibung:	Reset:
TempAnzeige (A266.1/A266.2)	Die aktuelle Vorlauftemperatur entspricht nicht der gewünschten Vorlauftemperatur.	Automa- tisch
Max. Temp. (A266.2/A266.9)	Temperatur an S3 höher als angenommen.	Automa- tisch
Druck S7 (A266.9)	Zu niedriger oder zu hoher Druck.	Automa- tisch
Digitaleingang (S8) (A266.9)	Externer Alarm	Automa- tisch
Eingangswert Temperaturfüh- ler	Versehentliche Unterbrechung oder Kurzschluss des angeschlossenen Temperaturfühlers.	Manuell

6.9.1 Temp.-Anzeige


MENU > Alarm > Temp.überwachung

Obere Differen	z	12147
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 30 K	AUS

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr als den eingestellten Wert über die Referenzvorlauftemperatur ansteigt. Siehe auch die Funktion "Verzögerung".

AUS: Die Alarmfunktion ist deaktiviert.

1 ... 30 K: Ein Alarm wird ausgelöst, sobald die aktuelle Temperatur die gewünschte Temperatur um die zulässige obere Differenz dauerhaft übersteigt und die "Verzögerung" abgelaufen ist.





ECL Comfort 310, Applikation A361


MENU > Alarm > Temp.überwachung

Untere Differe	12148	
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	AUS/1 30 K	AUS

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr als den eingestellten Wert unter die Referenzvorlauftemperatur absinkt. Siehe auch die Funktion "Verzögerung".

AUS: Die Alarmfunktion ist deaktiviert.

1 ... 30 K: Ein Alarm wird ausgelöst, sobald die aktuelle Temperatur die gewünschte Temperatur um die zulässige untere Differenz dauerhaft unterschreitet und die "Verzögerung" abgelaufen ist.




MENU > Alarm > Temp.überwachung

Verzögerung		12149
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	1 99 Min.	10 Min.

Liegt ein Alarmzustand wegen Überschreiten oder Unterschreiten der Referenzvorlauftemperatur um den zulässigen Wert an, wird der Alarm nach Ablauf der in Minuten vorgegebenen Verzögerung ausgelöst.

1 ... 99 Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Alarmzustand auch nach der eingestellten Verzögerung noch anliegt.



MENU > Alarm > Temp.überwachung

Niedrigste Ten	12150	
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	10 50 ℃	30 °C

Die Alarmfunktion ist deaktiviert, wenn die Referenzvorlauftemperatur niedriger als der hier eingestellte Wert ist.



Wenn die Ursache des Alarms hinfällig ist, verschwindet auch die Alarmanzeige und das Alarmausgangssignal wird deaktiviert.

6.9.2 Alarm löschen

Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, wird eine Glocke A in einer der favorisierten Anzeigen (siehe "Überwachen der Temperaturen und Regelkomponenten") oder in einer Übersichtsanzeige (siehe "Erläuterungen zum Reglerdisplay") angezeigt. Die folgenden Menüs können verwendet werden, um die Alarmursache zu finden und das Alarmsignal zurückzusetzen (zu löschen). Selbst wenn die Ursache des Alarms nicht mehr vorhanden ist, ist die Anzeige auch weiterhin aktiv, bis der Vorgang "Alarm löschen" ausgeführt wurde.

ECL Comfort 310, Applikation A361

MENU > Alarm> Alarm löschen

P Zirkulation		12315
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	OFF/ON	
Wählen Sie aus, ob der Alarm gelöscht werden soll oder nicht.		nicht.

OFF: Der Alarm wurde nicht aktiviert.

ON: Der Alarm wurde aktiviert.

Vorgehensweise für "Alarm löschen"

Ist der Status "ON": Ändern Sie "ON" zu "OFF".

Ist der Status "OFF": Es ist nicht möglich, ihn zu "ON" zu ändern.

Nachspeisung		12324
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
2	OFF/ON	
Wählen Sie aus, ob der Alarm gelöscht werden soll oder nicht.		

OFF: Der Alarm wurde nicht aktiviert.

ON: Der Alarm wurde aktiviert.

Vorgehensweise für "Alarm löschen"

Ist der Status "ON": Ändern Sie "ON" zu "OFF".

Ist der Status "OFF": Es ist nicht möglich, ihn zu "ON" zu ändern.

6.9.3 Alarm Übersicht

Die Alarmübersicht zeigt die Komponenten oder Funktionen an, die einen Alarm auslösen könnten.


Die Zahl auf der linken Seite (d. h. 3, 4, 8) bezieht sich auf die Alarmnummer, die per Modbus-Kommunikation an ein SCADA-System gesendet wird.

Zwei Alarmtypen können vorhanden sein: Alarme, die aufgezeichnet und Alarme, die nicht aufgezeichnet werden.

Beispiel:

Die Alarme für "Pumpe 1" und "Pumpe 2" werden aufgezeichnet. Das bedeutet, dass das Alarmsymbol bestehen bleibt, bis der Alarm gelöscht wurde, selbst wenn die Ursache des Alarms nicht mehr vorhanden ist.

Der Alarm für "Temp. -Anzeige" wird z. B. nicht aufgezeichnet. Das bedeutet, dass das Alarmsymbol nur solange bestehen bleibt wie die Alarmursache vorhanden ist.



Beispiel:

"Pumpe P2" hat einen Alarm ausgelöst.



Die Alarmübersicht zeigt nur Komponenten oder Funktionen an, die einen Alarm auslösen könnten.





ECL Comfort 310, Applikation A361



7.0 Allgemeine Reglereinstellungen

7.1 Reglermenü "Allgemeine Reglereinstellungen"

Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den "Allgemeine Reglereinstellungen"gelangen Sie wie folgt:

Handlung: Beschreibung: Beispiel:

In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.

Bestätigen.


Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.

Bestätigen.

Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.

Bestätigen.

Heizkreisauswahl



ECL Comfort 310, Applikation A361

7.2 Uhrzeit & Datum

Die Uhrzeit und das Datum müssen Sie nur bei der Erstinbetriebnahme des ECL Comfort Reglers oder nach einem Stromausfall, der länger als 72 Stunden andauert, einstellen.

Der Regler verfügt über eine Uhr mit 24-Stunden-Anzeige.

So-/Wi-Zeit (Automatische Umstellung Sommerzeit/Winterzeit)

Die im Regler integrierte Uhr wird bei Umstellung auf Sommerzeit um eine Stunde gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) vorgestellt und bei Umstellung auf Winterzeit wieder um eine Stunde zurückgestellt. Die Umstellung erfolgt an den entsprechenden Tagen automatisch.

NEIN:

Die Umstellung auf Sommerzeit/Winterzeit muss manuell

durch Einstellen der Uhrzeit erfolgen.





Wird der Regler als Folgeregler (Slave) in einem Master-/Slave-Bussystem eingesetzt, werden die Uhrzeit und das Datum automatisch vom Hauptregler (Master) über den ECL 485 Kommunikationsbus




7.3 Ferien

Sie können für jeden Kreis ein eigenes Ferienprogramm erstellen, aber auch ein gemeinsames Ferienprogramm, das für alle Kreise gilt.

Jedes Ferienprogramm besteht aus mindestens einem Zeitprogramm oder auch aus mehreren Zeitprogrammen. Für jedes Zeitprogramm kann der Starttag und der Endtag eingegeben werden. Die Ferienperiode beginnt am Starttag um 0:00 und endet am Endtag um 24:00.

Sie können dabei zwischen den Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Komfort 7-23 (vor 7 Uhr und nach 23 Uhr erfolgt das Heizen entsprechend des Zeitprogramms) wählen.

Das Ferienprogramm können Sie wie folgt einstellen:



Im Fenster "Speichern" den Eintrag "ja" oder "nein" wählen. Danach ggf. mit dem zweiten Programm fortfahren.

Bestätigen




Das im Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" eingegebene Urlaubszeitprogramm gilt für alle Kreise. Sie können aber auch ein eigenes Ferienprogramm für den Heizkreis und Warmwasserkreis aufstellen.



Der letzte Urlaubstag muss mindestens ein Tag hinter dem ersten Urlaubstag liegen.











ECL Comfort 310, Applikation A361

Mit Hilfe der ECA 30/31 kann das Urlaubsprogramm vorübergehend umgangen werden.

Dazu können Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:



Abend



Ferien



Freizeit (Verlängerung der Heizphase)



Ausgehen (Verlängerung der Sparphase)



Energiespartipp:

Wenn Sie Lüften wollen (z.B. durch das Öffnen eines Fensters), wählen Sie "Ausgehen" (Verlängerung der Sparphase).

ECL Comfort 310, Applikation A361

7.4 Übersicht Eingänge

Das Menü "Eingang Übersicht" finden Sie unter "Allgemeine Reglereinstellungen".

In dieser Übersicht werden alle aktuellen Temperaturen innerhalb der Anlage angezeigt. Dieses Untermenü ist schreibgeschützt, sodass ein Überschreiben der Temperaturen nicht möglich ist.

Neben den gemessenen Temperaturen und Drücken werden auch die Druckschalter und Alarmschalter wie folgt angezeigt:

Eingang: Status:

Statischer Druck: 1.9 bar Für den Eingang wird die

(Beispiel) Einstellung AUS gewählt

oder

ein Eingangsspannungssignal zwischen 0 und 10 V (analoger Eingang = "AE").

AUS: Der Eingang ist als
Druck nicht OK Schaltereingang
eingestellt (digitaler
Eingang = "DE").

S7 (S8, S9) Status: AUS Der Eingang wird

mit Hilfe eines Differenzdruckschalters oder Alarmkontakts aktiviert, d. h. er ist an die Klemme 30 angeschlossen.

EIN Der Eingang ist nicht

aktiviert.

MENU Eingang Übersicht	 ::
Aussentemp.	5.4°C
Akk. Außentemp.	5.4°C
Raumtemperatur	21.3°C
Vorlauftemp.	23.0°C
T Rücklauf	18.7°C




7.5 Speicher

Mit Hilfe der Speicherfunktion (Aufzeichnung der Temperaturen) können Sie sich die von den angeschlossenen Fühlern gemessenen Temperaturen von heute, gestern, der letzten 2 Tage und der letzten 4 Tage in Diagrammform anzeigen lassen.

Für jeden der aufgeführten Fühler ist ein Aufzeichnungsdiagramm verfügbar, in dem die von dem entsprechenden Fühler gemessenen Temperaturen angezeigt werden.


Die Aufzeichnungsfunktion ist nur in dem Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" verfügbar.

Пø MENU Log: Aussentemp. T Raum & Soll T Vorlauf & Soll T Heizmittel & Soll T Rücklauf & Begr.




Beispiel 1:

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die Entwicklung der Außentemperatur über den Tagesverlauf.




Beispiel 2:

Die Aufzeichnung vom heutigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den Heizkreis.



Beispiel 3:

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den Warmwasserkreis über den Tagesverlauf.




ECL Comfort 310, Applikation A361

7.6 Ausgang schreiben

Die Funktion "Ausgang schreiben" wird verwendet, um eine oder mehrere Regelkomponenten zu überschreiben (deaktivieren). Diese Funktion ist insbesondere bei der Inbetriebnahme sinnvoll, um die einzelnen Regelkomponenten zu prüfen!

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
(O)	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
(Ag	Auswahl bestätigen.	
\bigcirc	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
(Fig	Auswahl bestätigen.	
0,	"Allgemeine Reglereinstellungen" wählen.	
(Ag	Auswahl bestätigen.	
6	Das Untermenü "Ausgang schreiben" wählen.	
	Auswahl bestätigen.	
6	Eine Regelkomponente wählen.	M1, P1 usw.
	Auswahl bestätigen.	
6	Den Status der Regelkomponente anpassen: Regelventil: AUTO, STOPP, AUF, ZU Pumpe: AUTO, AUS, EIN	
	Änderung des Status bestätigen.	

Vergessen Sie nicht, den Status wieder zu ändern, sobald keine Übersteuerung mehr erforderlich ist.





Ist die ausgewählte bzw. der zugehörige Ausgang nicht auf "Auto" gesetzt, wird die entsprechende Regelkomponente (Pumpe oder Regelventil) nicht über den ECL Comfort Regler geregelt. Hier sind die Frostschutzfunktionen P T-Frost (Pumpe Ein bei Frost) und T-Frostschutz (Referenzvorlauftemp. bei Frost) nicht aktiv.



Wenn die Funktion "Ausgang schreiben" einer Regelkomponente aktiviert ist, wird das Symbol "t" auf dem Endbenutzerdisplay rechts neben der Modusanzeige angezeigt.



ECL Comfort 310, Applikation A361

7.7 Hauptfunktionen

Neue Applikation Applikation löschen:

Entfernt die vorhandene Applikation. Sobald der ECL-Schlüssel eingesteckt wird, kann eine andere Applikation

ausgewählt werden.

Applikation Gewährt einen Überblick über

die Applikation des fraglichen ECL-Schlüssels (und über ihre

Untertypen).

Systemeinstellung: Werkseinstellung

Die Systemeinstellungen beinhalten u. a. die Einstellungen zur Datenübertragung und Bildschirmeinstellungen wie z. B.

die Helligkeit.

Kundeneinstellung:

Zu den Kundeneinstellungen gehören u. a. die gewünschte Raum- und WW-Temperatur, Zeitprogramme, die Heizkurve, Grenzwerte, usw.

Wähle Werkseinstellung:

Stellt die Werkseinstellungen wieder

her.

Kopieren Nach:

Kopierrichtung

Systemeinstellung

Kundeneinstellung

Kopieren Start

Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen "Hauptfunktionen" finden Sie unter "Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels".

Home MENU: Eingang Übersicht Log Ausgang schreiben Hauptfunktionen System:



7.8 System

7.8.1 ECL Version

In dem Untermenü "ECL Version" finden Sie alle erforderlichen Informationen zu der Version Ihres Reglers.

Wenn Sie wegen des Reglers Kontakt zu Ihrer Danfoss Niederlassung aufnehmen, halten Sie diese Informationen bitte bereit.

Die Informationen zum ECL Applikationsschlüssel finden Sie im Untermenü "Hauptfunktionen" und "Übersicht Appl." (Applikation).

Bestell Nr. Danfoss Bestellnummer
Hardware: Hardwareausführung des

Reglers

Software: Softwareversion des Reglers
Serien Nr. Eindeutige Identifikationsnum-

mer des Reglers

Herstellungsdatum: Woche und Jahr der Herstellung

(LLLL.WM)

Beispiel, ECL Version			
) Sys	item L Version	:	
Bes	tell Nr.	87H3040	
Har	dware	Α	
Sof	tware	P 1.21	
Rev	. Nr.	4192	
Ser	en Nr.	123456789	

7.8.2 Display

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit) 60058		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 10	5
Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an.		

0: Dunkel10: Sehr hell

Kontrast (Bilds	chirmkontrast)	60059
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 10	3
Passen Sie den E	ildschirmkontrast an.	

0: Geringer Kontrast**10:** Starker Kontrast

7.8.3 Kommunikation

Modbus-Netzwerk integriert ist.

Modbus Adres	se	38
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	1 247	1
Ordnen Sie dem Realer eine Modhus-Adresse zu, wenn der Realer in einem		

1 ... 247: Vergeben Sie eine eindeutige Modbus-Adresse innerhalb des zulässigen Bereichs.



ECL Comfort 310, Applikation A361

ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adress		se) 2048
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 15	15

Diese Einstellung ist von Bedeutung, wenn mehrere Regler in einem ECL Comfort System arbeiten (verbunden über den ECL 485 Kommunikationsbus) und/oder Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31) angeschlossen sind.

- O: Der Regler fungiert als Folgeregler.
 Der Folgeregler empfängt Informationen über die Außentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal für TWW-Bedarf im Führungsregler.
- 1 ... 9: Der Regler fungiert als Folgeregler. Der Folgeregler empfängt Informationen über die Außentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal für TWW-Bedarf im Führungsregler. Der Folgeregler sendet Informationen über die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungsregler.
- 10 ... 14: Reserviert.
- 15: Der ECL 485 Kommunikationsbus ist aktiviert.
 Der Regler fungiert als Führungsregler. Der
 Führungsregler sendet Informationen über
 die Außentemperatur (S1) und die Systemzeit.
 Angeschlossene Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31)
 werden betrieben.

Die ECL Comfort Regler können über den ECL 485 Kommunikationsbus zu einem größeren System verbunden werden (der ECL 485 Kommunikationsbus kann max. 16 Geräte verbinden).

Jeder Folgeregler muss mit einer eigenen Adresse konfiguriert werden (1- 9).

Es können jedoch mehrere Folgeregler die Adresse 0 besitzen, wenn sie nur Informationen über die Außentemperatur und Uhrzeit empfangen (nur Informationsempfänger).

Service Pin		2150
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 / 1	0

Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus-Kommunikation

Derzeit nicht belegt und für künftige Zwecke reserviert!



Die Gesamtkabellänge darf max. 200 m nicht übersteigen (alle Regler inkl. des ECL 485 Kommunikationsbus).

Kabellängen über 200 m können zu Störungen bei der Signalübertragung führen (EMV).



In einem System mit Führungsregler und Folgeregler, ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.



Im Führungsregler muss die Adresse unter "ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)", ID Nr. 2048, immer 15 sein.



ECL Comfort 310, Applikation A361

Ext. Reset		2151
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 / 1	0
Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus-Kommunikation verwendet.		

0: Reset nicht aktiviert.

1: Reset.

7.8.4 Sprache

Sprache		2050
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	Englisch/Lokal	Englisch
Wählen Sie Ihre	Sprache.	



Die lokale Sprache wird während des Installationsvorgangs eingestellt. Wollen Sie die Spracheinstellung später ändern und eine andere Sprache außer Englisch wählen, müssen Sie die Applikation erneut installieren. Zwischen der lokalen Sprache und Englisch können Sie jedoch immer wechseln



8.0 Weitere Informationen

8.1 Häufig gestellte Fragen



In diesem Abschnitt werden Begriffe zum ECL Comfort 210 und ECL Comfort 310 erläutert. Da hier Fragen zu beiden Reglertypen beantwortet werden, treffen einige Fragen möglicherweise nicht auf Ihren Reglertyp zu.

Warum geht die Uhr im Display eine Stunde vor oder nach?

Siehe den Abschnitt "Uhrzeit und Datum".

Die Uhrzeit im Display ist falsch?

Nach einem Stromausfall von mehr als 72 Stunden wurde die Zeitanzeige zurückgesetzt.

Gehen Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen", rufen Sie das Untermenü "Uhrzeit & Datum" auf und stellen Sie die korrekte Uhrzeit und das richtige Datum ein.

Der Applikationsschlüssel ist nicht auffindbar. Was kann ich tun?

Schalten Sie die Spannungsversorgung zum Regler aus und wieder ein, um im Display den Heizungsanlagentyp und die Softwaregeneration des Reglers abzulesen, oder gehen Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" > "Hauptfunktionen" > "Applikation". Dort werden der Anlagentyp (z.B. Type A266.1) und das Anlagenblockbild angezeigt.

Bestellen Sie mit diesen Informationen einen Ersatzapplikationsschlüssel (z.B. ECL Applikationsschlüssel A266) bei Ihrem Danfoss

Setzen Sie den ECL Applikationsschlüssel in den Regler ein und kopieren Sie ggf. Ihre persönlichen Einstellungen vom Regler auf den neuen ECL Applikationsschlüssel.

Die Raumtemperatur ist zu niedrig. Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie zunächst, ob vorhandene Heizkörperthermostate ganz geöffnet sind.

Sollte durch ein Verstellen der Heizkörperthermostate die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht werden, ist eventuell die Vorlauftemperatur zu niedrig. Stellen Sie an dem Regler eine höhere Raumtemperatur über das Übersichtsdisplay ein. Hilft auch dies nicht, erhöhen Sie den Wert der Heizkennlinienneigung und damit die Vorlauftemperatur, siehe Abschnitt 5.1 bzw. 6.1.

Die Raumtemperatur ist während der Sparperioden zu hoch. Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie, ob eventuell die untere Begrenzung der Vorlauftemperatur "Min. Temperatur" zu hoch gewählt wurde, siehe Abschnitt 5.1 bzw. 6.1.

Die Temperatur ist instabil (schwankt erheblich). Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler richtig eingebaut und an der optimalen Stelle angeordnet wurde. Eventuell sind auch die Regelparameter neu einzustellen, siehe Abschnitt 5.6 bzw. 6.6. Empfängt der Regler ein Raumtemperatursignal, ist zudem der Abschnitt 5.2 bzw. 6.2 zu beachten.

Der Regler funktioniert nicht und die Regelventile sind geschlossen? Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler die richtige Temperatur misst, siehe den Abschnitt "Alltagsbetrieb" oder "Übersicht Eingänge".

Prüfen Sie auch den Einfluss der anderen gemessenen Temperaturen.



ECL Comfort 310, Applikation A361

Wie füge ich eine zusätzliche Heizperiode ein?

Sie können eine Heizperiode einstellen, indem Sie eine neue Einund Ausschaltzeit hinzufügen.

Wie kann ich eine Heizperiode wieder löschen?

Sie können eine Heizperiode wieder löschen, indem Sie für die Ein- und Ausschaltzeit denselben Wert eingeben.

Wie kann ich meine persönlichen Einstellungen wieder herstellen?

Siehe den Abschnitt "Einsetzen des Applikationsschlüssels".

Wie kann ich die Werkseinstellungen wieder herstellen?

Siehe den Abschnitt "Einsetzen des Applikationsschlüssels".

Warum kann ich keine Einstellungen ändern?

Der Applikationsschlüssel wurde entfernt.

Warum kann ich keine Applikation auswählen, wenn ich den ECL Applikationsschlüssel in den Controller einstecke?

Die aktuelle Applikation im ECL Comfort muss gelöscht werden, bevor eine neue Applikation (Untertyp) ausgewählt werden kann.

Wie soll ich auf einen Alarm reagieren?

Ein Alarm zeigt an, dass Ihre Heizungsanlage nicht ordnungsgemäß arbeitet. Wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsinstallateur.

Was bedeutet P- und PI-Regler?

P-Regler: Proportionalregelung.

Bei einer P-Regelung ändert der Regler die Vorlauftemperatur proportional zur Differenz zwischen der gewünschten und aktuellen Temperatur, wie z.B. der Raumtemperatur. Die P-Regelung besitzt immer eine bleibende Regelabweichung.

PI-Regler: Kombinierte Proportional- und Integralregelung. Ein PI-Regler funktioniert ähnlich wie ein P-Regler, mit dem Unterschied, dass der PI-Regler wegen des Integralanteils keine bleibende Regelabweichung besitzt.

Eine lange Nachstellzeit "Tn" sorgt für eine stabile, aber auch langsame Reglung. Durch eine kurze Nachstellzeit "Tn" erfolgt zwar eine schnelle Reaktion auf Änderungen. Es besteht jedoch die Gefahr einer unstabilen Regelung.



8.2 Begriffsbestimmungen



Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen Comfort 210 und ECL Comfort 310. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf Bezeichnungen stoßen, die in Ihrer Anleitung nicht erwähnt werden.

Temperatur im Lüftungskanal

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

Alarmfunktion

Auf Grundlage der Alarmeinstellungen kann der Regler einen entsprechenden Ausgang aktivieren.

Antibakterienfunktion

Die TWW-Temperatur wird für einen vorgegebenen Zeitraum erhöht, um gefährliche Bakterien, wie z. B. Legionellen, abzutöten.

Temperaturausgleich

Dieser Soll-Wert bildet die Basis für die Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur. Der Temperaturausgleich kann durch die Raumtemperatur, die Temperaturkompensation und die Rücklauftemperatur beeinflusst werden. Der Temperaturausgleich ist nur aktiviert, wenn ein Raumtemperaturfühler angeschlossen ist.

BMS

<u>Building Management System</u>. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und Überwachung.

Komfortbetrieb

Die Normaltemperatur im System, die durch das Wochenprogramm geregelt wird. Während des Heizens ist die Vorlauftemperatur im System höher, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Während der Kühlung ist die Vorlauftemperatur im System geringer, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.

Komforttemperatur

Die Temperatur in der Heizungsanlage während der Heizperioden. In der Regel am Tag.

Temperaturkompensation

Eine gemessene Temperatur, die Einfluss auf die Vorlauftemperaturreferenz/den Temperaturausgleich hat.

Gewünschte Vorlauftemperatur

Die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss von Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnete Temperatur. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

Gewünschte Raumtemperatur

Die Temperatur, die als gewünschte Raumtemperatur eingestellt ist. Die Raumtemperatur kann nur dann mit dem ECL Comfort Regler geregelt werden, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist.

Aber auch wenn kein Raumtemperaturfühler angeschlossen ist, hat die gewünschte Raumtemperatur Einfluss auf die Vorlauftemperatur.

In beiden Fällen wird die Raumtemperatur in den einzelnen Räumen über Heizkörperthermostate/Ventile geregelt.

Gewünschte Temperatur

Die voreingestellte oder die vom Regler berechnete Temperatur.

Taupunkttemperatur

Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert.



ECL Comfort 310, Applikation A361

TWW-Kreis

Der Kreis, der zur Erwärmung des Trinkwarmwassers (TWW) dient.

Lüftungskanaltemperatur:

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

ECL Portal

Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und Überwachung, lokal oder über das Internet.

FMS

Energy Management System. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und Überwachung.

Werkseinstellungen

Im ECL-Applikationsschlüssel gespeicherte Einstellungen, die die erste Inbetriebnahme Ihres Reglers erleichtern.

Vorlauftemperatur

Die gemessene Temperatur im Flüssigkeitsstrom, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

Vorlauftemperaturreferenz

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

Heizkurve

Eine Kurve, die das Verhältnis von der aktuellen Außentemperatur zur gewünschten Vorlauftemperatur darstellt.

Heizkreis

Der Kreis, der zur Beheizung des Raumes/Gebäudes dient.

Ferienprogramm

Für ausgewählte Tage kann die Betriebsart "Komfort", "Sparen" oder "Frostschutz" eingestellt werden. Zudem kann ein Tagesprogramm mit Komfortzeiten zwischen 07:00 und 23:00 gewählt werden.

Relative Luftfeuchtigkeit

Dieser in % angegebene Wert ist ein Maß für den Feuchtigkeitsgehalt im Raum im Verhältnis zum maximalen Feuchtigkeitsgehalt. Die relative Luftfeuchtigkeit wird vom ECA 31 gemessen und für die Taupunktberechnung verwendet.

Eingangstemperatur

Die gemessene Temperatur im Eingang des Lüftungskanals, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

Temperaturgrenze

Die Temperatur, die die gewünschte Vorlauftemperatur/den Temperaturausgleich beeinflusst.

Log-Funktion

Hier wird die Temperaturhistorie angezeigt.

Führungsregler / Folgeregler

Zwei oder mehrere Regler sind über einen Bus miteinander verbunden, der Führungsregler sendet z. B. Zeit, Datum und Außentemperatur. Der Folgeregler empfängt Daten vom Führungsregler und sendet z. B. den Wert der gewünschten Vorlauftemperatur.

Modulierende Regelung (0-10 Volt-Regelung)

Positionierung (durch ein 0–10 V Regelsignal) des Stellantriebs für das Motorregelventil zur Regelung des Volumenstroms.

Optimierung

Der Regler optimiert die Startzeit der im Wochenprogramm eingestellten Temperaturzeiten. Auf Grundlage der Außentemperatur berechnet der Regler automatisch den Einschaltzeitpunkt, um die Komforttemperatur in der voreingestellten Zeit zu erreichen. Je niedriger die Außentemperatur, desto früher die Startzeit.

ECL Comfort 310, Applikation A361

Tendenz der Außentemperatur

Der Pfeil zeigt die Tendenz an, d. h. ob die Temperatur steigt oder fällt.

Übersteuerungsmodus

Wenn der ECL Comfort im Wochenprogramm läuft, kann ein Schalter oder Potentional freies Kontaktsignal an einen Eingang gelegt werden, um auf die Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konstante Temperatur umzuschalten. Solange der Schalter oder das Potential freie Kontaktsignal angelegt ist, ist die Übersteuerung aktiviert.

Pt 1000 Sensor

Alle an den ECL Comfort Regler angeschlossene Fühler basieren auf dem Pt 1000-Typ (IEC 751 B). Der Widerstand bei 0 °C beträgt 1000 Ohm und ändert sich mit 3.9 Ohm pro Grad Celsius.

Pumpenregelung

Eine Umwälzpumpe dient als Betriebspumpe und die andere als Reservepumpe. Nach einer voreingestellten Zeitdauer werden die Aufgaben getauscht.

Nachspeisungsfunktion

Ist der im Heizsystem gemessene Druck zu niedrig (z. B. aufgrund einer Leckage), kann Wasser nachgefüllt werden.

Rücklauftemperatur

Die im Rücklauf gemessene Temperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

Raumtemperatur

Die mit dem Raumtemperaturfühler oder der Fernbedienungseinheit gemessene Temperatur. Die Raumtemperatur lässt sich nur dann direkt regeln, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist. Die Raumtemperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

Raumtemperaturfühler

Dieser Fühler ist in dem Raum angebracht, in dem die Temperatur geregelt werden soll (Referenzraum, normalerweise das Wohnzimmer).

Spartemperatur

Die Temperatur, die im Heiz- oder TWW-Kreis während des Sparbetriebs gehalten wird. Normalerweise ist die Temperatur im Sparbetrieb niedriger als im Komfortbetrieb, um so Energie zu sparen.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und Überwachung.

Wochenprogramm

Wochenprogramm für Zeiten mit Komfort- und Spartemperaturen. Sie können das Zeitprogramm für jeden Wochentag individuell mit bis zu drei Komfortzeiten pro Tag einstellen.

Witterungsabhängigkeit

Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur geregelt. Die Regelung wird durch eine vom Nutzer definierte Heizkurve bestimmt.

2-Punkt-Regelung


ON/OFF-Regelung, z. B. Umwälzpumpe, ON/OFF-Ventil, Umschaltventil oder Drosselklappenregelung.

3-Punkt-Regelung

Öffnen, Schließen oder keine Stellimpulse für das Motorregelventil. Keine Stellimpulse heißt, dass der Stellantrieb in der aktuellen Position bleibt.







Handwerksbetrieb:	
Anlage errichtet von:	
Datum:	





Danfoss GmbH, Fernwärme- und Regelungstechnik, Carl-Legien-Str. 8, D-63073 Offenbach Tel.: +49 (0)69 / 8902-960, Fax: +49 (0)69 / 8902 466-948, anfrage-fw@danfoss.com, www.fernwarme.danfoss.de

Danfoss GmbH, Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf Tel.: +43 (0)2236 5040, Fax: +43 (0)2236 5040, Fax: +43 (0)2236 5040-33, fernwaerme.at@danfoss.com, www.waerme.danfoss.at

Danfoss AG, Parkstraße 6, CH-4402 Frenkendorf

Tel. +41 (0)61 906 11 11, Fax. +41 (0)61 906 11 21, info@danfoss.ch, www.danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinertlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehanndelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.